Система керування









Зміст

1 Умовні позначення та вказівки щодо техніки безпеки		
1.1	Умовні позначення 4	
1.2	Вказівки з техніки безпеки5	
Дані пр	оо виріб 6	
2.1	Сертифікат відповідності6	
2.2	Відкрите програмне забезпечення6	
2.3	Інструменти, матеріали та допоміжні засоби6	
2.4	Комплект поставки	
2.5	Додаткові комплектуючі6	
2.6	Пояснення використовуваних термінів7	
2.7	Опис приладу7	
2.8	Використання за призначенням7	
Модул	і ті їхні функції	
3.1	Комплектація молуля	
3.1.1	Вказівки шоло комплектації молуля	
3.2	Система керування ВСТ531 (НМІ) 8	
3.3	Пентральний молуль 7М5311 8	
3.4	Мережевий молуль NM582	
3.5	Базовий молуль ВМ592 8	
3.6	Функціональні молулі 9	
3.6.1	Функціональний модуль FM-AM (додаткове	
	обладнання)9	
3.6.2	FM-CM (каскадний модуль)9	
3.6.3	Функціональний модуль FM-MM (додаткове обладнання)	
3.6.4	Функціональний модуль FM-MW (додаткове обладнання)	
3.6.5	Функціональний модуль FM-RM (додаткове обладнання)	
3.6.6	Функціональний модуль FM-SI (додаткове обладнання)9	
Норми	, приписи та положення9	
Монта	ж10	
5.1	Монтаж	
5.2	Огляд системи і елементів керування	
5.3	Підключення до електромережі11	
5.4	Підключення системи керування (НМІ)11	
5.5	Підключення теплогенератора до системи	
	керування12	
5.5.1	Підключення пальника до теплогенератора 12	
5.5.2	Підключення теплогенератора EMS 12	
5.5.3	Підключення через інтерфейс Modbus 12	
5.6	З'єднання блочної теплоелектростанції Buderus 12	
5.7	Підключення до іншої системи керування серії Logamatic 5000 або мережі	
5.8	Підключення модулів13	
5.9	Підключення запобіжних приладів до модуля FM-SI13	
5.10	Підключення зовнішніх запобіжних приладів до клеми SI 17/18/N/PE	
5.11	Дистанційне керування14	
5.12	Заслінка димових газів/заслінка подачі додаткового повітря14	
	Умовні 6езпен 1.1 1.2 Дані п 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Модул 3.1 3.1.1 3.2 3.6 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.1 5.5.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.2 5.10 5.11 5.12	

	5.13	Підключення модуля VES	
	5.14	Підключення модуля HSM plus	14
	5.15	Інші підключення	14
	5.16 Монтаж датчика температури		14
	5.17	Монтаж датчика температури зовнішнього повітря	15
_	5.18	Блок керування пальником для переривчастого режиму роботи	15
6	Експлу	атація системи керування	16
	6.1	Елементи керування модуля управління та	
	0.1	системи керування.	16
	6.2	Функціональні кнопки та стан установки	16
	6.3	Елементи керування й зображення сенсорного	16
	631		10
	632		10
	622	Тадаогоноратор	17
	0.3.3		10
	6.4 С.Б		20
	0.0	Эміна налаштувань	20
	6.6	Заповнення текстового поля	20
	6.7	Заповнення текстового поля модуля FM-SI (додаткове обладнання)	20
	6.8	Виклик сервісного меню	21
7	Функц	іональні кнопки системи керування	21
	7.1	Кнопка "Скидання"	21
	7.2	Кнопка "Сажотрус" (для тестування димових газів)	21
	7.3	Ручний режим	23
	7.3.1	Кнопка ручного режиму	23
	7.3.2	Встановлення Ручний режим через	24
8	Налаш	тування	
-			
	8 1		···· 24
	8.1 8 1 1	Налаштування регулятора	24
	8.1 8.1.1 8.1.2	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування	24 24 24
	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори	24 24 24 25
	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311	24 24 24 25 25
	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна	24 24 25 25
	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води	24 24 25 25 26
9	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води	24 24 24 25 25 25 26
9	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води Няя в експлуатацію	24 24 24 25 25 26 26 26
9	8.1 8.1.1 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію	24 24 25 25 25 26 26 26 26
9	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію	24 24 25 25 25 26 26 26 27
9	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 BBegger 9.1 9.2 9.3 	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури	24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27
9	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води няя в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури	24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27
9 10	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури ура меню Заг. характеристики	24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27
9 10	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури Ура меню Заг. характеристики Конфігурація модуля	24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 29 31
9	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Тосточа	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури Заг. характеристики Конфігурація модуля	24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 29 21
9 10 11	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Tennor	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ння в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури Заг. характеристики Конфігурація модуля	24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 23 21 26 26 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27
9 10 11	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Теплог 11.1 	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води колоново ведення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури Ура меню Заг. характеристики Конфігурація модуля Налаштування котла та окремого пальника, попередньо налаштованого на заводі.	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28 27 29 21 29 21 26 26 21 26 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 26 26 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
9 10 11	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Теплог 11.1 11.1.1 	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ння в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури Заг. характеристики Конфігурація модуля Налаштування котла та окремого пальника, попередньо налаштованого на заводі.	24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 28 27 27 27 27 21 21 26 21 26 21 26 21 26 21 26 21 26 26 21 26 21 26 21 26 21 26 21 26 21 21 26 21
9 10 11	8.1 8.1.1 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Теплог 11.1 11.1.1 11.1.2	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури Заг. характеристики Конфігурація модуля Налаштування котла та окремого пальника, попередньо налаштованого на заводі умови експлуатації котла/системи	
9 10 11	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Теплог 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури Ура меню Заг. характеристики. Конфігурація модуля Налаштування котла та окремого пальника, попередньо налаштованого на заводі. пальник Умови експлуатації котла/системи	
9 10 11	8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Теплог 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.2	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води констент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури ура меню Заг. характеристики Конфігурація модуля Налаштування котла та окремого пальника, попередньо налаштованого на заводі талаштування котла та системи систент весплуатації котла/системи	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28 27 29 31 32 32 32 35 38 39
9 10 11	 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 Введен 9.1 9.2 9.3 Структ 10.1 10.2 Теплог 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.2 11.3 	Налаштування регулятора Встановлення адреси системи керування Навантажувальні опори Навантажувальні опори Налаштування на центральному модулі ZM5311 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води ня в експлуатацію Асистент введення в експлуатацію Вказівки щодо введення в експлуатацію Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури ура меню Заг. характеристики Конфігурація модуля Налаштування котла та окремого пальника, попередньо налаштованого на заводі тальник Умови експлуатації котла/системи Технічне обслуговування Стратегія експлуатації	

	11 0 1		40
	11.3.1 SdB. HalldШ19B		40
	11.3.2	і ідравлічна конфігурація	41
	11.4	Налаштування запобіжних приладів (FM-SI)	41
	11.5	Налаштування режиму Модуль VES	41
12	Дані Ol	К	42
	12.1	Зав. налаштув	42
	12.2	Крива оп., Режим роботи	
	12.3	Зах від зам	46
	12.4	Сушка бетонної стяжки	
13	Гаряча	вода	48
	13.1	Зав. налаштув	48
	13.2	Меню "Налаштування системи гарячого	40
	1001	водопостачання"	49
	13.2.1	термічна дезінфекція	50
14	Можл.	зв'язку	51
	_	-	
15	Екран	олокування	52
16	Інформ	иація щодо головного меню Загальні	
	характ	еристики	52
	16.1	Підменю Мін. темп. зовн. пов	52
	16.2	Підменю Тип будівлі Стандарт теплоізоляції	53
	16.2.1	Будівля	53
	16.2.2	Стандартна ізол.	53
	16.3	Вихід – загальне повідомлення про	
		несправність	53
	16.4	Зовнішній запит тепла	54
	10 1 1		
	16.4.1	Iемп. 010 В	54
_	16.4.1 16.4.2	Гемп. 010 В Потужність 010 В	54 54
17	16.4.1 16.4.2	Темп. 010 В Потужність 010 В	54 54
17	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля	Гемп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації я	54 54 55
17	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації а. Підстанція і автономна система керування	54 54 55
17	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації а Підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур	54 54 55 58
17	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації п Підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур	54 54 55 58
17 17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво	54 54 55 55 58
17 17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації я Підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії"	54 55 55 58 60
 17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення	
17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи	
17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса	
17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS.	
17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS Інформація щодо модуля FM-SI	54 55 55 58 60 60 60 60 60 61
 17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS. Інформація щодо модуля Демінералізації (Модуль VES)	
 17 18	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS. Інформація щодо модуля Демінералізації (Модуль VES) Інформація щодо модуля HSM plus	
17	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus	54 55 55 55 60 60 60 61 61 61 62
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS. Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus информація щодо кодуля HSM plus	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus Інформація щодо модуля HSM plus	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus мація щодо головного меню Характеристики вального контуру Заводскі налаштування Пист. корув Карадара развилальна	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалюй 19.1 19.1.1	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS. Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus мація щодо головного меню Характеристики вального контуру Заводскі налаштування Дист. керув. (кімнатний термостат)	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1 19.1.1 19.1.2	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS. Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля Jeмінералізації (Модуль VES) заводскі налаштування Дист. керув. (кімнатний термостат) Підменю Функція вибору.	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1 19.1.1 19.1.2 19.1.3	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus мація щодо головного меню Характеристики вального контуру Заводскі налаштування Дист. керув. (кімнатний термостат) Підменю Зміщення температури в приміщенні	54 55 55 55 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1 19.1.1 19.1.2 19.1.3 19.2	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus Заводскі налаштування Дист. керув. (кімнатний термостат) Підменю Функція вибору Підменю Зміщення температури	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1 19.1.1 19.1.2 19.1.3 19.2 19.2.1	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації Підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS. Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus Мація щодо головного меню Характеристики вального контуру Заводскі налаштування Дист. керув. (кімнатний термостат) Підменю Функція вибору. Підменю Зміщення температури в приміщенні Налаштування температури	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1 19.1.2 19.1.3 19.2 19.2.1 19.2.2	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" Умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS. Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля Демінералізації (Модуль VES) заводскі налаштування Дист. керув. (кімнатний термостат) Підменю Функція вибору. Підменю Зміщення температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні	
 17 18 19	16.4.1 16.4.2 Інформ модуля 17.1 17.2 Інформ теплов 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4 18.5 18.6 Інформ опалю 19.1 19.1.1 19.1.2 19.1.3 19.2 19.2.1 19.2.2 19.3 10.4	Темп. 010 В Потужність 010 В мація щодо головного меню конфігурації підстанція і автономна система керування Підстанція і подаючий контур мація щодо головного меню "Виробництво ої енергії" умови для ввімкнення та вимкнення Умови експлуатації котла/системи Налаштування роботи насоса Макс. температура у випадку із котлами EMS Інформація щодо модуля FM-SI Інформація щодо модуля HSM plus Заводскі налаштування Дист. керув. (кімнатний термостат) Підменю Зміщення температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні Палаштування температури в приміщенні Підменю Зміщення температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні Палаштування температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні Налаштування температури в приміщенні Палаштування Підменю Зміщення температури в приміщенні Налаштування цодо головного меню Крива оп. Підмормація щодо головного меню Крива оп.	54 55 55 55 58 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 65

	19.5 Сушка бет. стяж. в опалювальному контурі зі змішувачем		
20	Інфор	изція по головному меню Лані гаряцої воли	66
20	20.1	Рециркуляція ГВП	66
	20.1	Пілменю Термічна лезінфекція	66
	20.2.1	Пілменю Термічна дезінфекція	
	20.2.1		
21	Інфори	иація щодо головного меню Скидання	67
22	Інфори підклю	иація щодо головного меню Здатність до очення	67
	22.1	Побудова мережі з іншими системами керування серії Logamatic 5000	67
	22.1.1	Побудова мережі	67
	22.1.2	Об'єдн. сист. керування	68
	22.2	Мережеве з'єднання (Комерц. центр керування Buderus)	69
	22.3	Встановлення доступу до Buderus Комерційного центру керування	70
	22.3.1	Встановлення доступу до Інтернет-порталу	71
	22.3.2	Комутований доступ до Buderus Control Center Commercial	72
23	Інформ	иація щодо головного меню Функціональний	70
	1001		12
	23.1	Функціональне випрооування пальника	12
	23.2	Функціональне випробування на прикладі гідравлічної системи котла	72
	23.3	Функціональне випробування на прикладі гарячої води	73
~ 4			
24	інфорі блокув	иація щодо головного меню Екран вання	73
24 	Інфори блокув Інфори	мація щодо головного меню Екран зання мація щодо головного меню Дані на моніторі	73 74
24 25	інформ блокує Інформ 25.1	мація щодо головного меню Екран вання мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI	73 74 74
24 25 26	Інфорг блокув Інфорг 25.1 Сервіс	иація щодо головного меню Екран зання иація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI	73 74 74 74
24 25 26	Інфорг блокує 1нфорг 25.1 Сервіс 26.1	мація щодо головного меню Екран зання мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування	73 74 74 74
24 25 26	Інфорг блокує 1нфорг 25.1 Сервіс 26.1 26.2	мація щодо головного меню Екран вання мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання)	73 74 74 74 74 74
24 25 26	нфорл блокуе 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3	мація щодо головного меню Екран зання	73 74 74 74 74 75 75
24 25 26	нфорт блокуе 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1	мація щодо головного меню Екран мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад,	73 74 74 74 75 75
24 25 26	нфорг блокуе 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1	мація щодо головного меню Екран мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади	73 74 74 74 75 75 75
24 25 26	нфорг блокуе 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4	мація щодо головного меню Екран мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади	73 74 74 74 74 75 75 75 75
24 25 26	нфорг блокуе 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.4.1	мація щодо головного меню Екран мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування. Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності.	73 74 74 74 75 75 75 75 75
24 25 26	Інфорт блокує 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6	мація щодо головного меню Екран мація щодо головного меню Дані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності Каурнал несправностей	73 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76
24 25 26	нфорг блокут 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності Індикація несправностей	73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76
24 25 26 26	Інфорг блокує 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6 Очище	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності	73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76
24 25 26 26 27 28	Інфорг блокує 25.1 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6 0чище Захист	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності Індикація несправностей Усунення несправностей Усунення несправностей	73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76
24 25 26 26 27 28 29	Інфорг блокує 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6 Очище Захист Вказів	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності Індикація несправностей Усунення несправностей ання системи керування системи керування системи керування системи керування системи керування системи керування	73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78
24 25 26 26 27 28 29 30	Інфорг блокує 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6 Очище Захист Вказів Додато	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності Індикація несправності Хурнал несправностей Усунення несправностей ння системи керування системи керування	73 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78
24 25 26 26 27 28 29 30	 Інфорг блокув Інфорг 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6 Очище Захист Вказів Додато 30.1 	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування	73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78
24 25 26 26 27 28 29 30	Інфорг блокут 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.3.1 26.4 26.4.1 26.5 26.6 Очище Захист Вказів Додато 30.1 30.2	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади Несправності Індикація несправностей Усунення несправностей Усунення несправностей ння системи керування ки щодо захисту даних Протокол введення в експлуатацію Технічні характеристики	73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
$ \frac{24}{25} $ $ \frac{2}{26} $ $ \frac{2}{27} $ $ \frac{28}{29} $ $ 30 $	Інфорг блокузе Інфорг 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.4 26.4 26.5 26.6 Очище Захист Вказів Додата 30.1 30.2 30.2.1	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування	73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
24 25 26 26 27 28 29 30	Інфорг блокузе Інфорг 25.1 Сервіс 26.1 26.2 26.3 26.4 26.4 26.5 26.6 Очище Захист Вказів Додатс 30.1 30.2 30.2.1 30.2.2	мація щодо головного меню Цані на моніторі Підменю дані на моніторі SI Інформація щодо головного меню системи керування Сервісний адаптер (додаткове обладнання) Оновлення програмного забезпечення системи керування	73 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 76 78 76 78

30.2.3	Технічні характеристики функціонального модуля FM-MW	 85
30.2.4	Технічні характеристики функціонального модуля FM-SI	 85
30.3	Криві датчика	 86
30.3.1	Значення опору для датчика температури котлової води та датчика температури відпрацьованих газів (ZM 5311, здвоєний датчик із запобіжним датчиком температури) у випадку з опалювальним котлом EMS з блоком керування пальником SAFe	 86
30.3.2	Значення опору для датчика температури зовнішнього повітря, температури в приміщенні, лінії подачі та гарячої води	 86

Умовні позначення та вказівки щодо техніки безпеки

1.1 Умовні позначення

Вказівки з техніки безпеки

У вказівках із техніки безпеки зазначені сигнальні символи, тип і важкість наслідків в разі недотримання правил техніки безпеки. Наведені нижче сигнальні слова мають такі значення і можуть

використовуватися в цьому документі:

🚹 НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА означає тяжкі людські травми та небезпеку для життя.

/і попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ означає можливість виникнення тяжких людських травм і небезпеки для життя.



ОБЕРЕЖНО означає ймовірність виникнення людських травм легкого та середнього ступеню.

УВАГА

УВАГА означає ймовірність пошкоджень обладнання.

Важлива інформація



Важлива інформація без небезпеки для людей чи пошкодження обладнання позначена таким інформативним символом.

Інші символи

Символ	Значення
►	Крок процедури
\rightarrow	Посилання на інші місця в документі
•	Перелік/запис в таблиці
-	Перелік/запис в таблиці (2-й рівень)

Таб. 1

1.2 Вказівки з техніки безпеки

\land Вказівки для цільової групи

Ця інструкція з монтажу та технічного обслуговування призначена для фахівців, які займаються встановленням газових приладів, систем водопроводу, тепло- та електротехніки. Обов'язково дотримуйтеся вказівок в усіх інструкціях. Недотримання цих приписів може призвести до пошкодження майна та тілесних ушкоджень, які становлять небезпеку для життя.

- Перед монтажем слід прочитати інструкції з монтажу, технічного обслуговування та введення в експлуатацію (теплогенератора, системи керування опаленням, насосів тощо).
- Необхідно дотримуватися вказівок із техніки безпеки та попереджень.
- Також слід дотримуватися міжнародних і регіональних приписів, технічних норм і директив.
- Виконані роботи потрібно документувати.

▲ Загальні вказівки щодо техніки безпеки Недотримання положень із техніки безпеки може призвести до тяжких тілесних ушкоджень і летальних випадків, завдати матеріальних збитків і зашкодити довкіллю.

- Техобслуговування слід проводити принаймні раз на рік. При цьому необхідно перевіряти всю опалювальну установку на бездоганне функціонування. Відразу усувайте недоліки.
- Перед введенням системи опалення в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.

\land Оригінальні запчастини

За пошкодження, що виникли внаслідок застосування запасних частин, що були поставлені не фірмою-виробником, фірма-виробник відповідальності не несе.

 Використовуйте тільки оригінальні запчастини та додаткове обладнання фірми-виробника.

\land Небезпека отримання опіків

За температури води понад 60 °С виникає небезпека отримання опіків.

 Не відкривайте подачу гарячої води без змішувача.

Небезпека для життя через ураження електричним струмом

- Виконуйте роботи в системі електричного живлення відповідно до чинних положень.
- Монтаж, введення в експлуатацію, як і технічне та профілактичне обслуговування дозволяється здійснювати лише фахівцям спеціалізованої компанії.

1

- Перед розпаковуванням приладу зніміть електростатичний заряд зі свого тіла, доторкнувшись до радіатора чи заземленого металевого водопроводу.
- Переконайтеся, що встановлено пристрій аварійного вимкнення (аварійний вимикач системи опалення), який відповідає місцевим вимогам.

У системах зі споживачами трифазного струму пристрій аварійного вимкнення має бути інтегрований у запобіжний контур.

- Переконайтеся, що для відключення по всіх полюсах від електромережі встановлено роз'єднувальний пристрій, який відповідає стандарту EN EN 60335-1. Якщо роз'єднувального пристрою немає, його необхідно встановити.
- Перед відкриттям системи керування: вимкніть напругу на всіх полюсах котла за допомогою розподільного пристрою. Забезпечте захист від випадкового ввімкення.
- Розміри кабелів слід підбирати залежно від типу їх прокладання та впливу навколишнього середовища. Поперечний переріз кабелів для силових виходів (наприклад, для насосів, змішувача) має становити не менше 1,0 мм².

Пошкодження системи опалення через замерзання

Якщо система опалення не експлуатується (наприклад, систему керування вимкнено, автоматичне вимкнення через несправність), теплоносій може замерзнути.

Щоб захистити систему опалення від замерзання, під час виведення з експлуатації або в разі вимкнення на тривалий час спорожніть усі трубопроводи системи опалення та водопостачання у найнижчій та інших точках спорожнення (наприклад, перед зворотними клапанами).

\land Передавання користувачеві

Проведіть інструктаж користувачу під час передавання йому установки в користування та проінформуйте про умови експлуатації системи опалення.

- Поясніть принцип роботи і порядок обслуговування та зверніть особливу увагу на виконання всіх дій, важливих із точки зору техніки безпеки.
- Зверніть увагу зокрема на зазначені нижче пункти.
 - Переобладнання чи усунення несправності мають право здійснювати тільки кваліфіковані фахівці спеціалізованої компанії.
 - З метою забезпечення екологічної та безпечної експлуатації необхідно щонайменш раз на рік здійснювати діагностику, а також за потреби чищення та технічне обслуговування.
- Можливі наслідки (тілесні ушкодження зокрема небезпека для життя чи пошкодження майна) відсутніх або некваліфікованих діагностики, чищення та технічного обслуговування.
- Зважайте на небезпеку через оксид вуглецю (СО). Рекомендовано використовувати детектори СО.
- Передайте на зберігання користувачу інструкції з монтажу й експлуатації.

2 Дані про виріб

У цій інструкції міститься важлива інформація для безпечного та правильного монтажу, введення в експлуатацію та технічного обслуговування системи керування.

Зображення та пункти меню, вказані в інструкції, можуть відрізнятися від зображень та пунктів меню системи керування залежно від версії програмного забезпечення.

i

Інформацію щодо обслуговування системи керування можна прочитати в інструкції з експлуатації.

 Дотримуйтесь інструкції з експлуатації системи керування та котла.

Програмне забезпечення

У цій інструкції наведено інформацію щодо функціональних можливостей системи керування із версією програмного забезпечення **SW 1.6.x**.

2.1 Сертифікат відповідності

Конструкція та робочі характеристики цього виробу відповідають українському законодавству. Відповідність підтверджена відповідним маркуванням.

2.2 Відкрите програмне забезпечення

Цей виріб містить у собі програмне забезпечення від Bosch (ліцензоване згідно із стандартними умовами ліцензування Bosch) та відкрите програмне забезпечення (ліцензоване згідно із умовами ліцензування відкритого програмного забезпечення). Для ліцензії LGPL діють положення, зазначені в тексті щодо ліцензії, дозволена перед усім для компонентів, до яких застосовується зворотна розробка.

Інформацію з відкритих джерел можна знайти на DVD диску, який постачається разом із приладом/виробом.

2.3 Інструменти, матеріали та допоміжні засоби

Для встановлення, монтажу та техобслуговування вам знадобиться:

• електротехнічні інструменти та вимірювальні пристрої

Крім того доцільно приготувати наступне:

• ПК для введення в експлуатацію та обслуговування

2.4 Комплект поставки

Під час поставки:

- перевірте упаковку на цілісність.
- Перевірте комплект поставки.

До комплекту поставки входять:

- Цифрова система керування Logamatic 5311
- Система керування (HMI)
- Датчик температури зовнішнього повітря FA
- Датчик температури котлової води FK
- Додатковий датчик температури FZ для вимірювання температури лінії подачі та зворотної лінії
- Кабель пальника, другий ступінь
- Матеріал для кріплення
- Технічна документація
- DVD з інформацією з відкритих джерел

2.5 Додаткові комплектуючі

- Датчик для функцій приготування гарячої води
- Функціональні модулі

2.6 Пояснення використовуваних термінів

Теплогенератор

Оскільки до системи керування можна підключити різні теплогенератори, надалі опалювальні котли, настінні пристрої, настінні конденсаційні котли, теплогенератори для використання відновлювальних джерел енергії та інші теплогенератори позначаються просто як теплогенератори або котли.

Підстанція, автономна система керування

→ розділ 17.1, стор. 55

Фахівець

Фахівцем вважається особа обізнана з технічних та практичних питань, яка має досвід у відповідній предметній області, а також знає належні стандарти.

Спеціалізована компанія

Спеціалізоване підприємство – це організаційна одиниця промислового господарства, що має кваліфікований персонал.

2.7 Опис приладу

Опис виробу 5311

Модульна система регулювання передбачає оптимальні можливості налаштування та регулювання для дотримання умов експлуатації теплогенератора (опалювального котла та вентиляторних пальників) із 7ми полюсним з`єднанням.

Система керування здійснює управління рідкопаливним котлом або газовим підлоговим котлом із окремим пальником, попередньо налаштованим на заводі, за допомогою штекера на 7 полюсів. Опціональна активація модульованого насоса котлового контуру здійснюється за допомогою інтерфейсу 0–10 В. Налаштування максимально допустимої температури вимкнення можливе за допомогою регульованого електронного запобіжного обмежувача температури.

У базовій комплектації система керування має функції котлового контуру або опалювального контуру зі змішувачем/без змішувача, а також функції приготування гарячої води. Для оптимальної адаптації до системи опалення система керування має додаткові 4 максимально можливі функціональні модулі.

У разі знеструмлення всі налаштування параметрів зберігаються. Після відновлення електроживлення система керування знову починає працювати.

Вказівки щодо систем із декількома теплогенераторами

Система керування Logamatic 5311 у поєднанні з каскадним модулем FM-CM може керувати декількома теплогенераторами (каскадами).

Опис функцій наведено в технічній документації модуля.

2.8 Використання за призначенням

Система керування слугує для керування системами опалення в багатоквартирних будинках, житлових будівлях та інших спорудах, а також для їх контролю.

 Дотримуйтеся державних норм і приписів щодо монтажу та експлуатації!

3 Модулі ті їхні функції

3.1 Комплектація модуля

У наступній таблиці вказані всі модулі, які є в системі керування. В описі також є інформація щодо модулів FM-MM, FM-MW і FM-SI.

Модуль	Роз`єм	5311
Система керування ВСТ531 (НМІ)	HMI	Х
Центральний модуль ZM5311	А	Х
Мережевий модуль NM582	В	Х
Функціональний модуль FM-SI	1	0
Функціональний модуль (наприклад, FM-MM)	14	0
Функціональний модуль FM-RM	С	0

Таб. 2 Модулі та їхні положення

- Х Базова комплектація
- О Додаткове оснащення



Мал. 1 Огляд роз`ємів

- [1] Роз`єм А (центральний модуль)
- [2] Роз`єм В (мережевий модуль)
- [3] Роз`єм 1 (функціональний модуль FM-хх)
- [4] Роз`єм 2 (функціональний модуль FM-хх)
- [5] Роз`єм З (функціональний модуль FM-хх)
- [6] Роз`єм 4 (функціональний модуль FM-хх)
- [7] Роз`єм С (функціональний модуль FM-RM)
- [8] Система керування

3.1.1 Вказівки щодо комплектації модуля

Додаткові модулі можна встановлювати в будь-який вільний роз`єм 1–4. При цьому потрібно зважати на те, чи відбувається електропостачання між модулями. Рекомендуємо розташовувати модулі у ряд справа наліво для зручної нумерації опалювальних контурів.

Під час використання певних модулів доречним буде під'єднувати їх до певних роз`ємів (-> розділ 3.6, стор. 9).

3.2 Система керування ВСТ531 (HMI)

Система керування обладнана сенсорним екраном. На сенсорному екрані висвітлюється інформація, а також вказівки.

З метою обслуговування до регулятора можна підключити комп'ютер через USB-роз'єм. Для підключення необхідний адаптер USB-IP (додаткові комплектуючі). На комп'ютері можна відобразити панель керування системи керування.

Адресу системи керування вказано на зворотному боці регулятора.



Мал. 2 Система керування

- [1] Сенсорний екран
- [2] Кнопка "Скидання" (наприклад, запобіжний обмежувач температури, SAFe) reset
- [3] Кнопка "Сажотрус" (Тест дим.газів) 🦸
- [4] Кнопка ручного режиму 🌫
- [5] USB-роз`єм для обслуговування (під кришкою)
- [6] LED-індикатор стану

Стан установки, стан функцій, стан компонентів

Стан системи, функцій і компонентів відображається за допомогою відповідного індикатора (→ Мал. 12, [2], [6], стор. 19) та LED (→ Мал. 3, [10], стор. 10):

- синій = система працює в автоматичному режимі
- блимає синій = оновлення програмного забезпечення
- блимає зелений = об'єднання (встановлення з'єднання із системою керування)
- Жовтий = система працює у ручному режимі, Тест дим.газів, Інд.зд.сер.об. відсутній зв'язок з Інтернетом (якщо було встановлено раніше), Технічне обслуговування або несправність, що призводить до блокування SAFe
- Блимає жовтим кольором = Об'єдн. сист. кер.
- Червоний = Неспр.

Елемент живлення CR2032

Завдяки елементу живлення (зворотній бік регулятора) після вимкнення системи керування або знеструмлення зберігаються час і дата (→ Мал. 4, [9], стор. 11).

3.3 Центральний модуль ZM5311

Центральний модуль слугує для керування наступними функціями:

- функціями котлового контуру або опалювального контуру зі змішувачем/без змішувача
- функцією приготування гарячої води
- функцією керування пальником Підтримуються такі пальники:
- 1-ступеневий
- 2-ступеневий
- модуляційний
- комбінований для 2-х типів палива
- Активація модуляційних пальників може відбуватися на вибір через:
 - З-крокова система
 - 0-10 B
 - 4-20 мА
- функцією захисного ланцюга за допомогою клеми EV
- функцією заслінки димових газів із керуванням електродвигуном
- Регульований запобіжний обмежувач температури
- Керуванням модульованого насосу котлового контуру (можливо за умови перевищення 0...10 В)
- Загальна індикація несправності AS1
- Клема ES (попередження/несправність/перемикання між видами палива для пальника)
- Зовнішній запит тепла

3.4 Мережевий модуль NM582

Мережевий модуль (→ мал. 1, [2], стор. 7) забезпечує напругою наступні компоненти:

- Система керування
- Виходи постійного струму (наприклад, насоси, пальники, приводи)
- Система керування
- модулі, що використовуються, з під'єднаними до них компонентами системи (наприклад, датчиками)

Модуль обладнано:

- 2 запобіжними вимикачами (10 А) з метою захисту блоку живлення для
 - центрального модулю та системи керування
 - модулів гнізд 1...4
- перемикачем Ввімк./Вимк., який здійснює переключення фази (L) та нейтрального дроту (N)

i

Якщо запобіжний вимикач вимикається через навантаження, чітко видно стрижень, що стирчить із нього назовні.

Щоб ввімкнути запобіжний вимикач, потрібно:

• Засуньте стрижень в середину.

Якщо запобіжний вимикач вимикається частіше:

• перевірте мережеву напругу.

3.5 Базовий модуль ВМ592

У базовому модулі електроживлення для компонентів 24 В надходить через гніздо С.

- Підключення: 24 В =, макс. 250 мА
- Не перевищуйте значення загального струму.

4

3.6 Функціональні модулі

3.6.1 Функціональний модуль FM-AM (додаткове обладнання)

За замовчуванням модуль FM-AM встановлюється в головну систему керування. Якщо модуль встановлюється в головну систему керування із адресою 0, він працює на всі підключені теплогенератори.

Якщо модуль встановлюється у підпорядковану систему керування, він працює лише на користувачів/теплогенератори, керування якими здійснюється цією системою. Він не працює на користувачів/ теплогенератори, керування якими здійснюється іншими системами.

3.6.2 FM-CM (каскадний модуль)

Модуль FM-CM не має роз`єму для під'єднання до мережі живлення. Тому, а також з метою запобігання порушенню нумерації опалювальних контурів його потрібно під'єднувати до роз`єму 4 (крайнє праворуч).

За умови застосування декількох каскадних модулів монтаж повинен починатися праворуч. При цьому датчик температури лінії подачі системи (FVS) має завжди бути під'єднаний до лівого каскадного модуля.

За умови застосування декількох систем керування FM-CM потрібно монтувати в головну систему керування із адресою 0.

3.6.3 Функціональний модуль FM-MM (додаткове обладнання)

Модуль FM-MM призначений для керування 2 незалежними один від одного контурами опалення зі змішувачем. Модуль можна вставляти в систему керування неодноразово. Функції модуля обираються та налаштовуються на екрані.

Функції та параметри, що налаштовуються, описані в структурі меню системи керування (-> розд. 10, стор. 28).

3.6.4 Функціональний модуль FM-MW (додаткове обладнання)

Модуль FM-MW слугує для керування контуром опалення зі змішувачем та приготуванням гарячої води. Функції модуля обираються та налаштовуються на екрані.

Функції та параметри, що налаштовуються, описані в структурі меню системи керування (→ розд., 10 стор. 28).

Монтаж

Для однієї системи керування можливо до 2 контурів підігріву води, наприклад, приготування гарячої води здійснюється від центрального модуля (ZM) та від модуля FM-MW.

3.6.5 Функціональний модуль FM-RM (додаткове обладнання)

Завдяки модулю FM-RM можливий монтаж компонентів (наприклад, реле сполучення, модем) на DIN-рейці.

Монтаж

Він може бути під'єднаний тільки до роз`єму С.

Максимальна висота компонента складає 60 мм. Максимальна напруга, що підводиться, складає 230 В.

3.6.6 Функціональний модуль FM-SI (додаткове обладнання)

Функціональний модуль FM-SI слугує для підключення зовнішніх запобіжних приладів із системою опалення або системою керування. У разі з'єднання із загальним управлінням аналіз несправностей здійснюється системою керування.

Приклади зовнішніх запобіжних пристроїв:

- Пристрій контролю рівня води
- Обмежувач тиску
- Додатковий запобіжний обмежувач температури (STB)

Монтаж

Запобіжний модуль може бути під'єднаний лише до роз`єму 1.

Не використовуйте запобіжний модуль у випадку з котлами з активацією через підключення EMS (→ Мал. 4, [4], стор. 11).

4 Норми, приписи та положення

Під час монтажу й експлуатації дотримуйтесь також таких приписів і норм:

- EN 60335-1 положення щодо електричного монтажу та підключення до електричної мережі живлення
- Директива ЄС щодо обладнання, яке працює під тиском прилади з температурою котлової води > 110 °С
- EN 12953-6 Вимоги до обладнання для котла з великим водним об'ємом
- EN 12828 Системи опалення в будівлях
- Робочий журнал якості води для теплогенератора
- Державні приписи щодо захисту питної води
- Технічні робочі пам'ятки від виробника (наприклад, у каталозі)
- Державні норми та приписи
- Необхідно дотримуватися національних норм у відповідній редакції, що ґрунтуються на стандартах ЄС.

5 Монтаж

5.1 Монтаж

Інформація про те, як розміщувати систему керування на теплогенераторі, міститься в інструкції з монтажу та технічного обслуговування системи керування та технічній документації до теплогенератора.

• Дотримуйтесь інформації у розд. 5.5, стор. 12.

УВАГА

Місце монтажу має знаходитися на висоті не більше 2000 м над рівнем моря.

5.2 Огляд системи і елементів керування

i

У Німеччині та інших країнах теплогенератор обов'язково повинен мати зображення температури котлової води. Система керування серії Logamatic 5000 призначена лише для настінного монтажу, якщо теплогенератор має систему регулювання нижчого рівня, на якому відображається температура котлової води.



Мал. З Огляд системи і елементів керування

- [1] Кришка кожуха/кожух
- [2] Система керування
- [3] Сенсорний екран
- [4] Фронтальний клапан
- [5] Код активації (реєстраційний код)
- [6] Кнопка "Скидання" (наприклад, запобіжний обмежувач температури, SAFe) reset
- [7] Кнопка "Сажотрус" (Тест дим.газів) 🦸
- [8] Кнопка ручного режиму ⁄
- [9] USB-роз'єм (наприклад, для обслуговування)
- [10] LED-індикатор стану
- [11] Табличка з позначенням типу приладу
- [12] F1-, F2-лінійний захисний вимикач
- [13] Перемикач Увімк./Вимк.
- [14] Задня панель

5.3 Підключення до електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека для життя/пошкодження системи через надто високу температуру!

Усі комплектуючі, на які безпосередньо чи опосередковано впливають високі температури, мають бути розраховані на такі температури.

- Тримайте кабель і електричні дроти на безпечній відстані від гарячих елементів.
- Прокладайте кабель та електричні дроти у кабельній трасі або над ізоляцією.

УВАГА

<u>/!</u>

Несправності/пошкодження через індуктивний вплив!

 Прокладайте всі низьковольтні кабелі окремо від кабелів, які передають мережеву напругу (мінімальна відстань 100 мм).

УВАГА

Можливе пошкодження обладнання через недотримання інструкцій!

Недотримання додаткових інструкцій для комплектуючих може призвести до несправностей з'єднань/налаштувань і пошкоджень у системі опалення.

 Слід дотримуватися інструкцій для встановлених компонентів системи.

Під час підключення до електромережі дотримуйтесь таких пунктів:

- Перш ніж відкрити систему керування, вимкніть напругу на всіх полюсах приладу та забезпечте захист від ненавмисного ввімкнення.
- Підключення до електромережі, проведення запобіжних заходів і підключення всіх запобіжників повинні виконувати фахівці з дотриманням чинних норм, директив і місцевих приписів.
- Підключення всіх електропровідних деталей здійснено в якості сталого підключення відповідно до місцевих приписів.
- Під час монтажу приладу його необхідно заземлити.
- Не перевищуйте вказані на фірмовій табличці показники загального струму та часткового струму на кожний запобіжний вимикач і з'єднувальний елемент.
- Некваліфіковане підключення під напругою може призвести до пошкодження системи керування й ураження електричним струмом.
- Виконуйте підключення до електромережі згідно із схемою з'єднань системи керування, модулів та місцевих умов.

5.4 Підключення системи керування (HMI)



Мал. 4 Підключення системи керування

- [1] Роз'єм для SD-картки
- Підключення CAN-BUS (без функції, передбачено для функцій у майбутньому)
- [3] Підключення за допомогою інтерфейсу Modbus-RTU (тільки для внутрішнього зв'язку), наприклад, для блочної теплоелектростанції
- [4] Підключення EMS (підключення теплогенератора EMS із власною системою регулювання нижчого рівня (панеллю керування))
- [5] Налаштування адреси системи керування
 (→ розділ 8.1.1, стор. 24)
- [6] Перемикач (J2) для активації навантажувального опору Modbus-RTU
- [7] Перемичка (J1) для активації навантажувального опору CAN-BUS (без функцій, передбачено для подальших функцій)
- [8] Табличка з позначенням типу приладу
- [9] Елемент живлення CR2032
- [10] Підключення до мережі 2 (CBC-BUS)
- [11] Підключення до мережі 1 (Інтернет, Modbus TCP/IP,
- СВС-ВUS), вибір функції у меню "Можливість підключення" [12] USB-роз'єм

Залежно від типу використання та конфігурації прокладайте з'єднання на зворотному боці блоку керування.

У випадку розміщення штекера Modbus-RTU:

 перемичку для активації кінцевого опору Modbus-RTU встановлено на заводі.

5.5 Підключення теплогенератора до системи керування

НЕБЕЗПЕКА

Пошкодження майна та/або небезпека для життя через контакт із електричними компонентами і вологою!

Під час монтажу та підключення системи керування (поєднання теплогенератора та системи керування) необхідно забезпечити захист від контакту з електричними компонентами та проникнення вологи.

- Переконайтеся у відсутності можливості контакту з електричними компонентами системи керування/ теплогенератора.
- Переконайтеся у відсутності можливості потрапляння твердих часток у систему керування/теплогенератор.
- Переконайтеся, що компоненти захищені від потрапляння вологи.
- Стежте за дотриманням вимог, передбачених для ступеня захисту IP20 згідно з EN 60529. Завдяки тому, що систему керування встановлено на котлі над перехідною пластиною, що постачається, як додаткові комплектуючі, отвори на нижній стороні системи керування закриваються. Таким чином, забезпечується дотримання вимог, передбачених для ступеня захисту IP20 відповідно до EN 60529.

5.5.1 Підключення пальника до теплогенератора

УВАГА

Пошкодження майна через недотримання значення потужності пальника!

В разі перевищення максимального допустимого навантаження струму підключення пальника, пальник може бути зіпсовано.

- Дотримуйтеся максимального споживання електроенергії пальником та підключення пальника.
- Не перевищуйте максимальне допустиме навантаження струму підключення пальника.
- За необхідності встановіть зовнішнє електроживлення та переключіть живлення вентилятора пальника.

Теплогенератори з навісним пальником – це підлогові котли. Відповідно до EN 61984 вони підключаються за допомогою стандартизованого 7-контактного штекера для 1-ступеневого керування і 4-контактного штекера для 2-ступеневого керування або для модуляції до систем керування серії Logamatic 5000.

Теплогенератор підключається безпосередньо до системи керування.

 Дотримуйтесь схеми з'єднань та вказівок щодо системи керування.

5.5.2 Підключення теплогенератора EMS

УВАГА

Пошкодження через неправильне підключення!

При підключенні теплогенератора EMS:

- ▶ Зніміть перемичку з клеми EV та SI 17, 18 на NM582.
- Підключіть запобіжні пристрої безпосередньо до котла EMS.

Теплогенератори EMS є теплогенераторами, які мають власну систему керування нижчого рівня (власну систему керування котлом). Блок керування пальником (SAFe або UBA) підключається до системи регулювання нижчого рівня теплогенератора. За наявності системи керування приладом вона підпорядковується теплогенератору. Регулятор системи керування та система регулювання нижчого рівня (панель керування) теплогенератора безпосередньо пов'язані між собою.

З'єднувальні клеми:

- на зворотному боці регулятора на клемах EMS
 (→ Мал. 4, [4], стор. 11) із
- системою регулювання нижчого рівня на теплогенераторі на клемах (EMS)-BUS

В разі з'єднання котла через клеми EMS:

▶ Зніміть перемичку з клеми EV та SI 17, 18 на NM582.

Роз'єм EV не функціонує в котлах, під'єднаних через EMS!

Підключіть безпосередньо до котла EMS зовнішні запобіжні прилади, які мають слугувати для блокування.

5.5.3 Підключення через інтерфейс Modbus

Для теплогенераторів (наприклад, блочної теплоелектростанції), які під'єднані через Modbus-RTU (→Мал. 4, [3], стор. 11):

- Підключіть з'єднувальний кабель до клеми Modbus-RTU.
- Контролюйте підключення до теплогенератора.

i

З метою запобігання ураженню струмом:

• Під'єднуйте екран кабелю виключно до системи керування!

5.6 З'єднання блочної теплоелектростанції Buderus

i

Максимальна довжина проводу між системою керування і блочною теплоелектростанцією становить 20 м. У якості з'єднувального кабелю необхідно використовувати екранований кабель, наприклад, LiYCY 2 × 0,75 (TP) мм².

i

Подальшу інформацію щодо підключення блочної теплоелектростанції (наприклад, перелік точок даних) та їх доступного асортименту див. на головній сторінці або зверніться до свого постачальника.

У разі з'єднання блочної теплоелектростанції має бути вбудовано функціональний модуль FM-AM.

► Підключіть блочну теплоелектростанцію до з'єднання Modbus-RTU (→ Мал. 4, [3], стор. 11).

Розташування клем	Система керування	Блочна ТЕС
Заземлення	1	1
A/+	2	3
B/i	3	2
Tof 2 Deservices		

Таб. 3 Розташування клем

Кінцевий опір (J2) (→ Мал. 4, [6], стор. 11) міститься (активований = заданий) в заводських налаштуваннях.

- Підключіть з'єднувальний кабель до клеми Modbus-RTU.
- Під'єднайте з'єднувальний кабель до теплогенератора. В разі з'єднання із блочною теплоелектростанцією змініть роз'єми А і В.
- Перевірте версію програмного забезпечення системи керування.
- Версія програмного забезпечення повинна бути 1.4.15 або вищою, для забезпечення можливості керування також новими типами систем керування блочних теплоелектростанцій.
- За необхідності оновіть програмне забезпечення.

5

Налаштування у меню альтернативного теплогенератора

- Встановіть Альтернат. теплогенератор на On та натисніть Зберегти.
- Відрегулюйте та за необхідності налаштуйте Позначення приладу (Unit-ID) згідно з налаштуваннями блочної теплоелектростанції.
- Встановіть CHP Model та натисніть Зберегти.
- Виконайте інші налаштування та натисніть Зберегти.
- В меню Дані на мон. перевірте вірогідність та правильність активації значень, переданих блочною теплоелектростанцією.

5.7 Підключення до іншої системи керування серії Logamatic 5000 або мережі

Інформація щодо можливості підключення міститься в → розд. 5.4, стор. 11 та розд. 22, стор. 67.

5.8 Підключення модулів

Мережева напруга

Для модулів, які підключаються до роз'ємів 1-4,

електропостачання у 230 В має забезпечуватися через електричний з'єднувач на мережевому модулі. Модулі, що знаходяться один над одним, забезпечуються напругою через інші електричні з'єднувачі.

i

Якщо модуль або його 230-вольтні компоненти не забезпечуються струмом (наприклад, через те, що електричні з'єднувачі не підключені до мережі), компоненти, які залежать від роботи цього модуля, не будуть вмикатися (наприклад, насоси). Це функціональне порушення не відображається регулятором, оскільки зображення та функції керування вмикаються незалежно від напруги 230 В.

5.9 Підключення запобіжних приладів до модуля FM-SI

Підключення модуля FM-SI утворюють із клемами SI 17/18 на модулі ZM роз'єднаний захисний ланцюг.

При підключенні запобіжних приладів до модуля FM-SI дотримуйтеся таких положень:

- Використовуйте лише безпотенційні розімкнуті контакти.
- Виходи модулів запобіжних ланцюгів, які не використовуються, необхідно замкнути.
- Не підключайте паралельно контакти запобіжника.

i

Клеми SI 17/18 модуля ZM роз'єднані по відношенню до пальника. При підключенні FM-SI у захисному ланцюгу протікає тільки струм у 5 мА.

Теплогенератор з вентиляторним пальником

- Підключіть запобіжні прилади або прилад нейтралізації до модуля FM-SI.
- Замкніть перемичкою входи SI, що не використовуються.
 Для використання пристрою нейтралізації:
- Підключіть прилад нейтралізації до входу SI1.

Теплогенератор EMS

Недопустимо застосування модуля FM-SI на теплогенераторах EMS , якщо теплогенератор підключено через клему EMS (→ Мал. 4, [4], стор. 11).

- Підключайте зовнішні запобіжні прилади безпосередньо до системи регулювання теплогенератора (клема SI 17, 18).
- Підключайте запобіжні прилади, призначені для вимкнення теплогенератора, до системи регулювання нижчого рівня теплогенератора (система керування EMS).

i

Якщо під час налаштування обрано теплогенератор EMS:

- ▶ Відкрийте запобіжний ланцюг (клема SI 17, 18) на NM582.
- Не встановлюйте перемичку.

Якщо до NM582 підключено запобіжний прилад, застосовано перемичку або під'єднано модуль SI, видається індикація несправності.

5.10 Підключення зовнішніх запобіжних приладів до клеми SI 17/18/N/PE

УВАГА

Пошкодження приладу через неправильне підключення!

Неправильне підключення запобіжних приладів може призвести до пошкодження системи керування.

- Перш ніж виконати підключення запобіжних приладів перевірте призначення їх клем.
- Кодування у випадку попередньо підготованих підключень із штекерами:

не видаляйте кодування.

 Дотримуйтеся схеми з'єднань запобіжного приладу і системи керування.





- [1] Підключення системи керування
- [2] Зовнішній запобіжний прилад

Якщо запобіжні прилади підключаються до клеми 17/18 системи керування:

зніміть перемичку з клеми 17/18.

i

5

У випадку попередньо підготованих підключень із штекерами:

Зніміть штекер та підключіть дроти безпосередньо.

- Підключіть дроти відповідно до Мал. 5 і схеми з'єднань. ►
- Підключіть вхід запобіжного пристрою до клеми 17 системи ► керування.
- Підключіть вихід запобіжного пристрою (розімкнутий контакт) до клеми 18 системи керування.

Якщо запобіжний пристрій має перемикаючий контакт (стара клема 19):

ізолюйте дріт замикаючого контакту, не можна ► використовувати.

5.11 Дистанційне керування

Якщо для опалювального контуру передбачене дистанційне керування, воно підключається до клем ВГ. Підпорядкування дистанційного керування відповідному опалювальному контуру здійснюється через кодовий перемикач у системі дистанційного керування.

5.12 Заслінка димових газів/заслінка подачі додаткового повітря

ПІдключення заслінки димових газів з регулюванням від сервопривода або заслінки подачі додаткового повітря з регулюванням від сервопривода можливе через клему AG на системі керування. Клапани з регулюванням від сервопривода мають бути устатковані кінцевим вимикачем. Тривалість роботи клапана не має перевищувати 360 секунд.

i

Клапани з ручним керуванням, що перекривають димовідвідний тракт, або обмежують подачу повітря для підтримання горіння, не допускаються.

Для підключення клапана:

- Видаліть перемичку.
- З'єднання клапана із клемою: клема 5 = напруга для клапана на клема 6 = напруга для клапана до клема 4 = N

клема 7 = повідомлення "Клапан відкрито"

- В разі запиту пальника клапан відкривається.
- Зворотний зв'язок (протягом 360 секунд) щодо того, що клапан відкритий, відсутній, таким чином, в системі регулювання виникає несправність, що призводить до блокування. Видається індикація несправності Відсутній зворотний сигнал заслінки димових газів (код 2016).
- Якщо під час роботи пальника відсутній сигнал зворотного зв'язку, у системі регулювання виникає несправність, що призводить до блокування. Видається індикація несправності Відсутній зворотний сигнал заслінки димових газів (код 2017).
- За відсутності запиту пальника клапан закривається.

5.13 Підключення модуля VES

Дотримуйтесь інформації у розд. 18.5, стор. 61.

Підключення модуля HSM plus 5.14

Дотримуйтеся положень, наведених у розділі 18.6, стор. 62.

5.15 Інші підключення

Інші підключення встановлюються залежно від функцій модулів.

 Дотримуйтесь положень, що містяться в документації, та схем підключень встановлених модулів.

5.16 Монтаж датчика температури

УВАГА

Пошкодження установки через неправильне положення датчика!

Датчики системи керування завжди повинні бути встановлені таким чином, щоб вони могли зчитувати максимальну температуру.

- дотримуйтесь інструкції з установки теплогенератора.
- Перемістіть датчик температури на дно заглибної гільзи.

Датчики (наприклад, датчик температури котлової води, датчик температури відпрацьованих газів, запобіжний обмежувач температури) системи керування мають завжди встановлюватися у місцях, визначених документацією до теплогенератора.

- За необхідності підгоніть заглибну гільзу датчика до діаметра датчиків, що використовуються.
- Не змінюйте довжину заглибної гільзи.
- Виміряйте глибину заглибної гільзи.
- Позначте глибину гільзи на датчику температури (кабель).
- Вставте датчик температури до упору (на дно) в місце вимірювання.

За допомогою маркування контролюйте, чи правильно встановлено датчик температури.

Забезпечте захист пакета датчиків температури за допомогою відповідного запобіжника [3] в місці вимірювання.

Пластикова спіраль [2] для надійної посадки датчика температури – автоматично висувається назад.

i

Щоб забезпечити контакт між заглибною гільзою [4] та поверхнею датчика і встановити таким чином надійну передачу температури, між датчиками температури слід вставити компенсаційну пружину [1].



Мал. 6 Вставлення пластмасової спіралі в заглибну гільзу@@

- [1] Компенсаційна пружина
- [2] Пластмасова спіраль
- Запобіжник датчика [3]
- [4] Заглибна гільза
- Прокладіть провід датчика до системи керування.
- Підключіть провід датчика до системи керування.

5.17 Монтаж датчика температури зовнішнього повітря

 Виконайте монтаж датчика температури зовнішнього повітря, як зображено на мал. 7.



Мал. 7 Монтаж датчика температури зовнішнього повітря

5.18 Блок керування пальником для переривчастого режиму роботи

Блок керування пальника, що використовується, має бути придатним для переривчастого режиму роботи. Для забезпечення експлуатації та функціонування пальника, необхідно здійснювати контроль тривалості роботи (регулювання) пальника. Після закінчення часу роботи пальника, що тривав до 23 годин, останній з міркувань безпеки вимикається на невеликий проміжок часу. Перезапуск пальника після дозволу від системи керування має відбутися автоматично.



У випадку більш тривалого часу роботи пальника короткочасне вимкнення може відбутися також протягом експлуатації.

6 Експлуатація системи керування

6.1 Елементи керування модуля управління та системи керування

Огляд системи і елементів керування див. у розділі 5.2, стор. 10.

6.2 Функціональні кнопки та стан установки

Функціональні кнопки

Функціональні кнопки забезпечують:

- Ручний режим ⁄
- Тест дим.газів 🕴
- Скидання (наприклад, запобіжний обмежувач температури, SAFe) reset

Стан установки, стан функцій, стан компонентів

Стан системи, функцій і компонентів відображається за допомогою відповідного індикатора (→ Мал. 12, [2], [6], стор. 19) та LED (→ Мал. 3, [10], стор. 10):

- синій = система працює в автоматичному режимі
- блимає синій = оновлення програмного забезпечення
- блимає зелений = об'єднання (встановлення з'єднання із системою керування)
- Жовтий = система працює у ручному режимі, Тест дим.газів, Інд.зд.сер.об. відсутній зв'язок з Інтернетом (якщо було встановлено раніше), Технічне обслуговування або несправність, що призводить до блокування SAFe
- Блимає жовтим кольором = **Об'єдн. сист. кер.**
- Червоний = Неспр.

6.3 Елементи керування й зображення сенсорного дисплея

i

Індикація та доступність пунктів меню для вибору залежить від встановлених модулів і встановлених налаштувань.

Прикладом є зображення на екрані. Індикація символів залежить від наявного програмного забезпечення, встановлених модулів і налаштувань.

Інформація щодо експлуатації системи керування міститься в інструкції з експлуатації.

 Дотримуйтесь інструкції з експлуатації системи керування та теплогенератора.

За допомогою сенсорного дисплея можна викликати такі індикації:

- Теплогенератор у системі
- Споживач і розподілювач тепла у системі
- Дані на моніторі
- Параметри встановлення для введення в експлуатацію та оптимізації установки.

Ці параметри захищені сервісним кодом.

6.3.1 Огляд системи

За зображенням огляду системи можна дізнатися про стан системи загалом, Інтернет-з'єднання (якщо є та налаштовано), виробництва теплової енергії та системи (розподіл тепла).

Щоб обрати діапазон огляду системи:

Натисніть Теплогенератор.

З'являється огляд теплогенераторів, підключених до головної системи керування.

Щоб переглянути інформацію про розподіл тепла та інші системи керування, підключені до мережі:

Натисніть Система.



Мал. 8 Огляд системи (приклад)

- [1] Теплогенератор
- [2] Сист. кер. 00 (головна система керування)
- [3] Система (розподіл тепла)
- [4] Перший рядок із індикатором стану заблоковано, наприклад, дисплей
- [5] Індикатор стану з'єднання з Інтернетом (зображення залежно від версії програмного забезпечення)
- [6] Індикатор стану системи (індикація залежно від версії програмного забезпечення)
- [7] журнал несправностей, Інд.зд.сер.об.

6.3.2 Підключені до мережі системи керування

Для виклику функцій, зображень та повідомлень стосовно системи керування, спочатку необхідно обрати систему керування, у якій вестимуться роботи.

Щоб обрати систему керування:

i

▶ натисніть **Система** (→ Мал. 8, [3], стор. 16). Відкриється огляд системи із підключеними функціями та системами керування.



Мал. 9 Огляд системи (приклад)

- Система головної системи керування [1]
- [2] Індикатор стану відповідної системи керування [3] Вибрана система керування
- (тут головна система керування із адресою 00) [4] Підключена до мережі система керування
- (підпорядкована система керування із адресою 01) [5] Перехід до вигляду головної системи керування
- (відображається лише для підпорядкованих систем керування) [6]
- Підключені до мережі компоненти
- (підпорядкована система керування із адресою 02) [7] Додаткова інформація щодо вибраної системи керування
- [8] Поле для повернення до попереднього рівня/малюнка
- вибраної системи керування [9] Поле для повернення у вибраній системі керування до огляду системи або огляду системи керування

• Натисніть на бажану систему керування. Відкриється огляд вибраної системи керування.



Мал. 10 Огляд системи (приклад)

- Теплогенератор (теплогенератори, підключені до вибраної [1] системи керування)
- [2] Зображення вибраної системи керування
- Система (розподіл тепла у вибраній системі керування) [3]
- [4] Зображення адреси системи керування у символі об'єднання в мережу. Перехід до вигляду головної системи керування (відображається лише для підпорядкованих систем керування)

6.3.3 Теплогенератор

За наявності декількох теплогенераторів у зображенні **Теплогенератор** можна обрати певний теплогенератор. Для обраного теплогенератора буде відображено поточні параметри наявних компонентів.



Мал. 11 Зображення Теплогенератор (приклад)

- [1] Перший рядок із індикаторами стану теплогенератора
- [2] Насос котлового контуру з індикатором стану, номінальна потужність у %
- [3] Виконавчий елемент з індикатором стану, вказівник положення¹⁾
- [4] Температура зворотної лінії¹⁾
- [5] Паливо
- [6] Вид теплогенератора
- [7] Пальник із індикатором стану, потужність пальника¹⁾
- [8] Теплогенератор з індикатором стану, температура котлової води¹⁾
- [9] Останній рядок із символами навігації
- [10] Температура димових газів
- [11] Показник теплопередачі (залежить від налаштувань)
- [12] Розширені функції теплогенератора

¹⁾ Задане та фактичне значення (задане значення у дужках)



Мал. 12 Елементи керування й покажчики (приклад)

- [1] Індикація системи, компонентів системи або функцій
- [2] Індикатор стану активного рівня меню
- [3] Індикація встановленої (заданої) температури
- [4] Індикація встановленого режиму роботи
- [5] Індикація встановленої часової програми
- [6] Індикація компонентів установки
- [7] Індикатор стану компонентів установки
- [8] Розширені функції для опалювального контуру, гарячої води
- [9] Індикація часу
- [10] Поле для перемикання типу зображення (стара/нова версія дисплея) на дисплеї
- [11] Меню "Інформація"
- [12] Поле для повернення до попереднього рівня/зображення
- [13] Поле для повернення до огляду системи

6.4 Експлуатація

Інформацію щодо обслуговування системи керування можна прочитати в інструкції з експлуатації.

• Дотримуйтесь інструкції з експлуатації системи керування.

Інформацію щодо обслуговування системи керування фахівцями наведено далі.

6.5 Зміна налаштувань



Мал. 13 Зміна налаштувань (приклад)

- [1] Числові значення
- [2] Розкривний список
- [3] Шкала
- [4] Скасувати
- [5] Вимк./увімк.
- [6] Зберегти

Зміни в параметрах різних типів можуть здійснюватися залежно від пункту меню.

- Зміна числового значення
- За необхідності зміни числового значення її можна здійснити безпосередньо шляхом введення числа. Після натискання кнопки на числовому полі з'являється клавіатура.
- Введення числових значень на клавіатурі та підтвердження
 За умови введення недопустимих значень буде висвітлюватися попереднє значення.
- Шкала

Значення можна змінювати натисканням кнопок "Плюс" і "Мінус".

- Розкривний список
 Після натискання на поле відкривається розкривний список
 Потрібний параметр/потрібну функцію можна обрати шляхом
 натискання на потрібний параметр/потрібну функцію.
- Текстове поле можна заповнювати (→ розділ 6.6, стор. 20).
- Вимк./увімк.

Потрібний параметр/потрібну функцію можна обрати шляхом натискання на потрібний параметр/потрібну функцію.

Для збереження змін:

► Натисніть на поле **Зберегти**.

Для виходу з режиму:

Натисніть на поле Скасувати.

i

Якщо параметри залежать від налаштувань, тоді, наприклад, температуру можна обирати/змінювати лише тоді, коли функція налаштована на **On**. Неактивні поля висвічуються сірим.

6.6 Заповнення текстового поля

У деяких розкривних списках є порожнє поле, яке можна заповнити шляхом введення тексту.

- Натисніть на порожнє поле.
 Відкриється клавіатура.
- Введіть текст, що відповідатиме довжині поля.
- Щоб підтвердити введення натисніть 🗹 .

Для збереження змін:

• Натисніть на поле **Зберегти**.

Для виходу з режиму:

• Натисніть на поле Скасувати.

6.7 Заповнення текстового поля модуля FM-SI (додаткове обладнання)

Імена входам запобіжного модуля FM-SI можуть надаватися відповідно до під'єднаного запобіжного обладнання.

Якщо підключено інше обладнання, їм можуть надаватись імена шляхом заповнення порожнього поля. У полях, які вибрані, але не збережені, зберігається попереднє значення.

Для заповнення поля:

- Натисніть на поле [].
- Відкриється попередній вибір.
- Виберіть ім'я.

-або-

- Натисніть на поле FM-SI.
- Відкриється клавіатура.
- Введіть текст, що відповідатиме довжині поля, та підтвердьте за допомогою

Для збереження змін:

- ► Натисніть на поле **Зберегти**.
- Для виходу з режиму:
- Натисніть на поле **Скасувати**.



Мал. 14 Заповнення текстового поля

- [1] FM-SI1
- [2] Ім'я запобіжного приладу
- [3] Віл.
- [4] Викор.
- [5] Скасувати
- [6] **Зберегти**

7

6.8 Виклик сервісного меню

i

сервісне меню захищено від неавторизованого використання. сервісне меню підходить тільки для дозволеного спеціаліста від спеціалізованих підприємств.

За умови здійснення недозволених дій гарантія втрачає свою чинність!

сервісне меню можна викликати тільки у конфігурації системи відповідного теплогенератора.

Для виклику сервісне меню:

Натисніть та утримуйте символ Б^A (→ Мал. 15, [1]) протягом приблизно 5 секунд.



Мал. 15 Виклик сервісне меню (приклад)

[1] журнал несправностей, Інд.зд.сер.об.

У сервісне меню за допомогою символів (→ Мал. 16, [1]) можна здійснити налаштування теплогенератора і системи. За допомогою символу **≫** (→ Мал. 16, [2]) відображаються **Дані на мон.**.



Мал. 16 сервісне меню (приклад)

- [1] Символи наявних функцій
- [2] Дані на мон.

Функціональні кнопки системи керування



Мал. 17 Функціональні кнопки

7

- [1] Кнопка "Скидання" reset
- [2] Кнопка "Сажотрус" 🥻
- [3] Кнопка ручного режиму 🛥
- [4] LED-індикатор стану

7.1 Кнопка "Скидання"

Натисканням кнопки reset несправність, що призводить до блокування, розблоковується та вимикаються функції (наприклад, після спрацьовування запобіжного обмежувача температури або для скидання SAFe).

Щоб розблокувати функцію:

• натисніть та утримуйте впродовж 2 секунд кнопку reset.

Виконати скидання блока керування пальником попередньо налаштованого на заводі, за допомогою кнопки reset неможливо.

7.2 Кнопка "Сажотрус" (для тестування димових газів)

/ попередження

Небезпека отримання опіків гарячою водою!

Якщо значення номінальної температури > 60 °С, існує небезпека отримання опіків.

Не відкривайте подачу гарячої води без змішувача.

i

Для тестування димових газів:

 дотримуйтесь місцевих вимог щодо обмеження втрат тепла з димовими газами системи опалення.



Запуск Тест дим. газів може здійснити лише система керування, встановлена на теплогенераторі.

i

При встановленому режимі роботи **ручний** або **Кнопка ручного режиму с**, тест димових газів має перевагу. Після завершення тесту димових газів система керування знову встановлює ручний режим.

Якщо теплогенератор підключено до каскаду, то протягом тесту димових газів він буде для каскаду недоступний. Залежно від налаштувань каскаду увімкнеться інший теплогенератор.

Тест дим.газів вмикається за потреби на теплогенераторі (→ технічна документація теплогенератора) або на системі керування.

- Щоб забезпечити тепловідведення у системі опалення:
- швидко натисніть кнопку

Відкриється спливаюче вікно з інформацією щодо початку тесту. Для виходу з режиму:

- ▶ у правому верхньому кутку спливаючого вікна натисніть ×.
- Щоб продовжити Тест дим.газів:
- натискайте кнопку доки не відкриється вікно із налаштуваннями тесту.

-або-

 Натисніть та утримуйте кнопку *а*, доки не відкриється вікно із налаштуваннями тесту.

i

LED індикатор стану світиться жовтим кольором (→ Мал. 17, [4], стор. 21). Фахівець з перевірки системи відведення димових газів та попереджувальний трикутник з'являються як позначки у першому рядку огляду системи та у першому рядку теплогенератора.

- Тест дим.газів проводиться із значеннями, встановленими у меню Налаштування (мінімальна/максимальна температура котлової води, мінімальна/максимальна потужність).
- Максимальну температуру котлової води у Тест дим.газів змінити неможливо.
- Теплогенератор продовжує нагрівання, якщо тест димових газів не скасовано або завершується автоматично, до моменту досягнення ним встановленої максимальної температури котлової води.
- Якщо під час налаштування значення попередньо визначеного параметра (наприклад, мінімальної потужності котла) нижче або вище норми, з'являється попереджувальне повідомлення, яке необхідно підтвердити. Для параметра залишається попереднє значення.

1-ступінчасті теплогенератори

натисніть Зберегти.

Тест дим.газів одразу запускається.

2-ступінчасті теплогенератори

Для 2-ступінчастих теплогенераторів можна обрати, з яким ступенем пальника буде проводитися Тест дим.газів. Протягом тестування димових газів ступені пальника можна змінювати.

- Натисніть ступінь пальника 1 або 2.
- ▶ натисніть Зберегти.

Тест дим.газів одразу запускається. При ввімкненні ступеня пальника теплогенератор працюватиме, доки його не буде вимкнено вручну чи автоматично. Якщо обрано другий ступінь пальника, теплогенератор працюватиме через пускову рампу до другого ступеню, доки його не буде вимкнено вручну чи автоматично.

Модульовані теплогенератори

У випадку використання модульованих теплогенераторів відображається точка модуляції. Тут встановлюється відсоткове співвідношення потужності пальника, із яким має проводитися **Тест дим.газів**. Якщо під час налаштування значення попередньо визначеного параметра (наприклад, мінімальної потужності котла) нижче або вище норми, з'являється попереджувальне повідомлення, яке необхідно підтвердити. Для параметра залишається попереднє значення.

- Налаштування модуляції.
- ► Натисніть **Зберегти**.

Тест дим.газів одразу запускається.



Мал. 18 Зображення Тест димових газів > налаштування котла

- [1] Поточна потужність
- [2] Т.котл.води
- [3] Фахівець з перевірки системи відведення димових газів
- [4] Знак "Увага'
- [5] Тест димових газів > налаштування котла
- [6] Індикація поточного значення
- [7] Скасувати
- [8] Зберегти
- [9] Вибір ступеня пальника або заданого значення потужності (Модуляція)

Теплогенератор працюватиме до досягнення значення встановленої потужності або до **Макс. температура**.

Щоб закрити вікно:

▶ у правому верхньому кутку спливаючого вікна натисніть ×.

Тест дим.газів триватиме у фоновому режимі.

i

Натисканням символу (→ Мал. 18, [3]) знову відкриється вікно для **Тест дим.газів**.

Натисканням символу <u>∧</u> (→ Мал. 18, [4]) відкриється зображення індикацій несправностей.

Завершення Тест дим.газів

i

Завершити Тест дим.газів можна із будь-якого вікна на дисплеї.

Для завершення Тест дим.газів:

- Натисніть кнопку З'являється вказівка.
- Щоб закрити спливаюче вікно:
- ▶ у правому верхньому кутку натисніть 🔀.
- -або-
- Натисніть і утримуйте доки у вікні не з'явиться вказівка щодо того, що тестування закінчено.

Щоб закрити спливаюче вікно:

▶ у правому верхньому кутку натисніть ×.

Якщо Тест дим. газів не вдається завершити вручну, він автоматично завершиться через 30 хвилин.

i

i

Тест дим.газів не впливає на роботу опалювальних контурів та їх налаштування.

7.3 Ручний режим

Ручний режим також застосовується для функціонального випробування теплогенератора під час введення в експлуатацію.

УВАГА

Пошкодження системи через неправильне використання та відключені функції!

Під час роботи у ручному режимі перервано подачу тепла до системи котла. Функції деактивуються автоматично, через що відведення тепла не відбувається.

Натискати кнопку Ручний режим (1) повинні лише фахівці.

УВАГА

Пошкодження установки через руйнування компонентів!

Після проведення функціонального випробування, відсутність заповнення системи та недостатнє видалення повітря можуть призвести до руйнування компонентів, наприклад, насосів.

Перед ввімкненням заповніть систему та видаліть із неї повітря, щоб компоненти не працювали без теплоносія.

УВАГА

Пошкодження системи через параметри не узгоджені відповідно до системи/гідравліки!

Якщо параметри теплогенератора і системи не узгоджені між собою, це може призвести до руйнування компонентів.

Під час введення в експлуатацію необхідно узгодити параметри теплогенератора та системи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання опіків гарячою водою!

Якщо значення номінальної температури > 60 °С, існує небезпека отримання опіків.

Не відкривайте подачу гарячої води без змішувача.

7.3.1 Кнопка ручного режиму

i

Функція Ручний режим натисканням кнопки 🆽 здійснює вплив лише на котловий контур. Якщо котловий контур на центральному модулі налаштовано як опалювальний контур (опалювальний контур 0), його можна змінити лише за допомогою функції 🖬

Щоб увімкнути ручний режим:

- із налаштуваннями тесту.
- ► Натисніть **Реж. оп.** On.

LED індикатор стану світиться жовтим кольором (\rightarrow Мал. 3, [10], стор. 10). З'являється попереджувальний символ "жовтий трикутник" у першому рядку огляду системи та у першому рядку теплогенератора. Індикація "Режим" змінюється з Авто на ручний та світиться жовтим кольором.

Налаштуйте параметри, необхідні для ручного режиму.



Мал. 19 Зображення Ручний режим

- [1] Реж. оп.
- [2] Регулювання темп. лінії подачі
- [3] Регулювання потужності
- [4] Знак "Увага"
- [5] Налаштування бажаного значення
- [6] Режим роботи
- ручний/Авто [7]

Реж. оп. [1]: при параметрі Реж. оп. Оп теплогенератор працюватиме до досягнення встановленої температури чи потужності.

Темп. лін. Подачі [2]: при параметрі Темп. лін. Подачі Оп теплогенератор працюватиме до досягнення встановленої температури.

Регулювання потужності [3]: при параметрі Регулювання потужності Оп теплогенератор працюватиме до досягнення бажаної потужності.

При параметрах Темп. лін. Подачі і Потужність Оп теплогенератор запускається і працює із налаштованою потужністю до досягнення налаштованої температури.

Під час запуску враховуються налаштовані умови експлуатації теплогенератора. Налаштовані компоненти котлового контуру (насос, виконавчий елемент) працюють згідно з умовами експлуатації.

Щоб вийти з ручного режиму:

- ► Натисніть Реж. оп. Off.
- Натисніть і утримуйте кнопку э, доки у останньому рядку спливаючого вікна не з'явиться повідомлення щодо того, що тестування закінчено.

Щоб закрити спливаюче вікно:

▶ у правому верхньому кутку натисніть 💌.

7.3.2 Встановлення Ручний режим через 📖

i

Режим роботи Ручний режим через **()** необхідно налаштовувати та адаптувати окремо для кожної функції.

- Дотримуйтесь інструкції з експлуатації системи керування.
- Перейдіть у вікно огляду теплогенератора.
- ► натисніть mode³. Індикатор стану LED світиться жовтим кольором (→ Мал. 3, [10], стор. 10). З`являється попереджувальний символ "жовтий трикутник" у першому рядку огляду системи та у першому рядку теплогенератора. Зображення mode³ змінюється з Авто на ручний та світиться жовтим кольором.
- Налаштуйте параметри, необхідні для ручного режиму.
- Увімкніть та налаштуйте відповідний насос та виконавчі елементи.

i

Автоматичне вимкнення не відбувається. Котел працює згідно зі встановленими параметрами.

8 Налаштування

8.1 Налаштування регулятора

Показники температури встановлюються та змінюються за допомогою сенсорного екрану.

Оптимально налаштована система керування сприяє подовженню роботи пальника. Здійснюється запобігання швидкій зміні температури в теплогенераторі.

Плавні температурні переходи сприяють подовженому терміну служби системи опалення.

 Налаштування системи керування відповідно до наявних умов (→ розділ 9, стор. 26).

8.1.1 Встановлення адреси системи керування

i

Якщо декілька систем керування працюють разом, кожна із них повинна мати свою адресу. У разі зазначення однієї і тієї ж адреси двічі на дисплеї регулятора висвітиться позначка про несправність. Послідовність адресації системи керування:

- Спочатку усі системи, що здійснюють керування теплогенератором.
- Потім усі системи, що здійснюють керування лише користувачами.

Системи, що здійснюють керування теплогенератором не повинні мати адресу, значення якої перевищує значення адрес систем, що здійснюють керування лише користувачами. В разі недотримання послідовності надання адреси, системи керування із більшим значенням адреси не буде видно.

Кнопка налаштування адреси (→ Мал. 20, [5]) знаходиться на системі керування, на зворотному боці регулятора.

- Зніміть систему керування.
- Налаштуйте адресу системи керування (наприклад, за допомогою викрутки).



Мал. 20 Зворотній бік системи керування

- [1] Роз'єм для SD-картки
- [2] Підключення CAN-BUS
- (без функції, передбачено для функцій у майбутньому) [3] Підключення за допомогою інтерфейсу Modbus-RTU,
- наприклад, для блочної теплоелектростанції [4] Підключення EMS

(підключення теплогенератора EMS із власною системою регулювання нижчого рівня (панеллю керування))



8

- [5] Налаштування адреси системи керування
- [6] Перемикач для активації навантажувального опору Modbus-RTU
- [7] Перемикач для активації навантажувального опору CAN-BUS
- [8] Табличка з позначенням типу приладу
- [9] Елемент живлення CR2032
- [10] Підключення до мережі 2 (CBC-BUS)
- [11] Підключення до мережі 1 (Інтернет, Modbus TCP/IP, CBC-BUS)
- [12] USB-роз'єм

Адреса Опис

0	Автономна система керування (заводські налаштування):
	 у якості котла (активація пальника) або підстанції (тільки для споживачів)
	Головна система керування:
	 Датчик температури зовнішнього повітря завжди підключений до головної системи керування.
	 Головна система керування розпізнає випадки, коли одна адреса вказується двічі. На екрані системи керування відображається інформація про несправність.
	 Усі системи керування передають свої задані показники головній системі керування. Із них головна система керування вираховує загальний заданий показник.
	 Для кожної групи систем керування передбачений тільки 1 головна система керування.
	 Дотримуйтеся положень, наведених у розділі 17, стор. 55 та розділі 22, стор. 67.
115	 Залежні системи (системи керування, що підпорядковуються головній системі керування): На залежному приладі ніколи не можна встановлювати адресу 0.
	• Кожну адресу можна вказувати лише один раз.
	 Дотримуйтеся положень, наведених у розділі 17, стор. 55 та розділі 22, стор. 67.

Таб. 4 Адреси систем керування

8.1.2 Навантажувальні опори

Навантажувальні опори J1 і J2 (→Мал. 20, [7], [6], стор. 24) містяться (активовані = задані) в заводських налаштуваннях. Якщо над підключеннями BUS (→ Мал. 20, [2], [3], стор. 24) міститься мережа, перемички потрібно відкрити за роботи абонента BUSшини, що знаходиться посередині. При роботі першого та останнього абонента BUS-шини перемички залишаються закритими.

8.2 Налаштування на центральному модулі ZM5311

/ј попередження

Пошкодження системи через неправильні налаштування запобіжного обмежувача температури!

Якщо значення параметрів налаштування запобіжного обмежувача температури вище дозволених, високі температури можуть спричинити пошкодження теплогенератора та його компонентів.

- Дотримуйтеся значення максимальної температури котлової води.
- Дотримуйтеся значення максимально допустимої робочої температури системи.

Систему керування обладнано електронним запобіжним обмежувачем температури. Його обладнано здвоєним датчиком, що поєднує функцію датчика температури котлової води та запобіжного датчика температури. Завдяки цьому забезпечується незначна різниця між температурами лінії подачі порогу відключення запобіжного обмежувача температури.

Запобіжний обмежувач температури налаштовується на **максимально допустиму температуру для запобіжного обмежувача температури**. Можливі налаштування температури 99 °C або 110 °C.

Заводські налаштування запобіжного обмежувача температури – 99 °C.

Максимально допустима температура для запобіжного обмежувача температури встановлюється за допомогою перемички на центральному модулі ZM5311. Заводські налаштування – 99 °С (→ Мал. 21, [1]).

 Перевірте, чи встановлено максимально допустиму температуру для запобіжного обмежувача температури.



Мал. 21 Електронний запобіжний обмежувач температури у випадку з ZM5311

- [1] Налаштування запобіжного обмежувача температури
- [2] Датчик температури котлової води (FK)

i

Якщо у зв'язку з умовами експлуатації системи необхідні високі температури або наявні великі окремі споживачі, необхідно перевірити, щоб згідно з національними приписами та компонентами, що використовуються, була можливою більша температура для запобіжного обмежувача температури.

8.3 Налаштування температури запобіжного обмежувача температури/максимальна температура котлової води

Виконайте налаштування системи керування з врахуванням умов експлуатації відповідних котлів і вузлів (наприклад, пальник, запобіжні пристрої).

Налаштування системи керування

Параметр налаштування (максимальна температура)	53	11
Запобіжний обмежувач температури (STB) ¹⁾	99 <i>°</i> C ↓ 7	110°C K↓
Максимальна температура котлової води	92 °C ↓ ≥ 3	103°C 3K↓
Максимальна заявлена температура ²⁾ опалювального контуру ³⁾ і гарячої води ⁴⁾	88 ℃	101°C

- Встановіть якнайвище значення запобіжного обмежувача температури (STB).
- 2) Усі З заявлені температури повинні завжди мати інтервал щонайменше у 4 К нижче за максимальну температуру котлової води. За циклічного режиму роботи пальника максимальна температура у 88 °C або 101 °C у комбінації з Logamatic 5000 не може підтримуватися протягом тривалого часу. Забезпечення максимальної температури протягом тривалого часу можливе лише за модульованого режиму роботи пальника та за умови достатнього споживання тепла.
- Заявлена температура опалювальних контурів, які обладнано виконавчим елементом, складається із заданої температури лінії подачі та параметра Підвищення температури котла від запиту системи в меню даних опалювального контуру.
- Заявлена температура приготування гарячої води складається із заданої температури гарячої води та параметра Підвищення температури котла від запиту системи у меню гарячої води.
- Таб. 5
 Параметри налаштування та максимальні температури системи керування 5311

Налаштування системи керування

Встановіть температуру (→ Табл. 5, стор. 26) на запобіжному обмежувачі температури та в системі керування.

i

Максимальна заявлена температура не є значенням, яке слід встановлювати безпосередньо. Максимальна заявлена температура складається із заданої температури та підвищення температури.

Приклад запиту гарячої води:

Сума заданої температури гарячої води (60 °C) та параметра Підвищення температури котла від запиту системи (20 °C) у меню **Гар. вода 2**:

60 °C + 20 °C = максимальна заявлена температура 80 °C.

Приклад для опалювального контуру:

Сума заданої температури контуру опалення зі змішувачем та максимальною необхідною температурою (70 °C) та параметра Підвищення температури котла від запиту системи (5 °C) у меню **Дані ОК**:

70 °C + 5 °C = максимальна заявлена температура 75 °C.

i

Усі максимальні заявлені температури повинні мати різницю щонайменше у 7 К нижче за встановлену максимальну температуру котлової води.

9 Введення в експлуатацію

Ваповніть протокол введення в експлуатацію під час введення в експлуатацію та підпишіть його (→ розділ 30.1, стор. 84).

i

Система регулювання у стані постачання має Заводське

блокування. Індикація несправності 0-3-1000 відображає цей стан.

- Щоб розблокувати систему регулювання, натисніть кнопку reset.
- Натисніть кнопку "Усунення несправності" на блоці керування пальника.
- У випадку з теплогенераторами із блоком керування пальником SAFe, якщо блимає лампочка індикації несправності: натисніть кнопку "Усунення несправності".

9.1 Асистент введення в експлуатацію

Для початкових налаштувань після першого ввімкнення системи керування доступне **Асистент введення в експлуатацію**.

У цьому меню здійснюються головні налаштування, необхідні для експлуатації системи регулювання.



Мал. 22 Асистент введення в експлуатацію

[1] Асистент введення в експлуатацію

- [2] Deutsch
- [3] Європа/Берлін
- [4] Скасувати
- [5] Зберегти
- [6] Дата
- [7] Формат дати
- [8] **Час**
- [9] Час до наст. техобслуговування
- [10] Мова

Після торкання до поля відкривається список із цим пунктом меню. Для кожного розкривного списку:

- здійсніть налаштування.
- Натисніть Зберегти або Скасувати. У випадку з Зберегти налаштування здійснюються, а вікно майстра налаштувань закривається.

i

Якщо **Асистент введення в експлуатацію** не виконано або перервано, налаштування можна змінювати за допомогою відповідних пунктів меню.

9.2 Вказівки щодо введення в експлуатацію

Перш ніж здійснити введення в експлуатацію теплогенератора необхідно виконати налаштування системи регулювання відповідно до теплогенератора та системи.

- ▶ Виконайте налаштування параметрів (→ розділ 10, стор. 28) відповідно до теплогенератора та системи.
- Переконайтеся в тому, що для введення в експлуатацію виробляється і споживається достатня кількість тепла (наприклад, під час приготування гарячої води).

У протилежному випадку теплогенератор вимкнеться.

Згідно із планом використання, на дисплеї з'являться різноманітні повідомлення.

9.3 Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури

/і попередження

Пошкодження котла через неправильне положення датчика та недотримання інструкцій щодо тестування. Теплогенератор під час цього тестування працює на вимкнення запобіжного обмежувача температури.

Неправильне положення датчика може спричинити перегрів.

 Стежте за зростанням температури та за необхідності вимкніть котел.

Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури допомагає перевірити правильність розміщення комбінованого запобіжного обмежувача температури/датчика температури котлової води.

Завжди проводьте перевірку положення датчика:

- під час введення в експлуатацію котла;
- в разі заміни датчика;
- в разі зміни положення датчика у заглибній гільзі

i

Перевірку положення датчика неможливо виконати у випадку використання теплогенератора EMS. З'являється вказівка, що перевірка запобіжного обмежувача температури має бути проведена на системі регулювання нижчого рівня теплогенератора.

i

Задля забезпечення більш стрімкого підвищення температури котлової води насос котлового контуру перед перевіркою можна вимкнути або закрити наявний виконавчий елемент.

• Дотримуйтеся умов експлуатації теплогенератора.

Щоб запустити тест положення датчика запобіжного обмежувача температури:

 одночасно натисніть кнопки ir та э, доки перевірка не почнеться, та утримуйте їх доки вона не закінчиться.
 Приблизно через 6 секунд з'явиться індикація перевірки.

Для скасування перевірки положення датчика:

- відпустіть кнопку Після відпускання кнопок котел буде заблоковано. З'явиться вказівка щодо температури котлової води.
- Розблокуйте котел.
- Розблокуйте пальник.



Мал. 23 Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури

Запустити тест положення датчика запобіжного обмежувача температури

- [2] Поточна температура котлової води на датчику
- [3] Поточний стан (наприклад, нагрівання котла, заверш.)
- [4] Поточний результат тесту
- [5] Результат тесту
- [6] Стан
- [7] Т.котл.води

В разі досягнення температури запобіжного обмежувача, встановленої на центральному модулі (температура перемички запобіжного обмежувач температури → розділ 8.2, стор. 25) (-3 K), система керування повинна вимкнути котел. У вікні з'являється вказівка.

Якщо система регулювання не вимикає котел в разі досягнення встановленої температури запобіжного обмежувача:

- Припиніть перевірку положення!
- Перевірте положення датчика.

Після відпускання кнопок і і <>> або після вимкнення котла запобіжним обмежувачем температури котел блокується та його необхідно розблокувати.

Щоб розблокувати котел:

- Натисніть кнопку reset.
- Розблокуйте пальник.

В разі успішного проходження тесту та спрацювання запобіжного обмежувача температури теплогенератор повинен охолонути до температури щонайменш на 10 К нижче за температуру запобіжного обмежувача температури, перш ніж його можна буде знову увімкнути.

10 Структура меню

Електроніка системи керування має 2 рівні, на яких встановлюються залежні від типу приладу налаштування. Відображення рівнів і параметрів залежить від встановлених модулів і попередніх налаштувань. **Параметри, які не потрібні для вибраної функції, не відображаються.**

Не активні параметри підсвічуються сірим кольором.

У цій інструкції, окрім інформації про базові функції системи керування, також міститься інформація про модулі FM-MM, FM-MW і FM-SI, якы використовуються найчастіше.

Загальна інформація про користування та виклик меню за допомогою регулятора міститься в розділі 6 зі стор. 16.

• Дотримуйтеся інструкції з експлуатації.

Для виклику сервісного меню:

 натисніть та утримуйте символ Р[▲] (→ Мал. 15, [1], стор. 21) прибл. 5 секунд.
 З'явиться огляд сервісного меню із символами наявних функцій (→ Мал. 16, стор. 21).

Для налаштування параметрів:

- Торкніться відповідного символу.
- Виконайте налаштування.

i

Головні параметри виділені **жирним** в наступній таблиці, в колонці Налаштування/Діапазон налаштування.

Заг. характеристики Налаштування системи керування, від параметрів до системи опалення та властивостей будівлі ⇒ розділ 10.1, стор. 29 Конфігурація карактеристики Вибір автоматичного або ручного розпізнавання та монтажу модулів ⇒ розділ 10.2, стор. 31 Теплогенератор Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора ⇒ розділ 11, стор. 32 Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора ⇒ розділ 11, стор. 32 Чалаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора ⇒ розділ 11, стор. 32 Чалаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора ⇒ розділ 11, стор. 32 Чалаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора ⇒ розділ 12, стор. 42 У разі наявності FM-CM: розширені налаштування стратегії експлуатації > розділ 12, стор. 42 Опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих > розділ 13, стор. 62 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води > розділ 13, стор. 62 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води > розділ 12, стор. 67 Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. > розділ 20, стор. 66 Скиньте показники у головному контурії. > розділ 20, стор. 67 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання	головне меню	Пояснення/Функція	Додаткова інформація
характеристики будівлі ⇒ розділ 16, стор. 52 Конфігурація модуля Вибір автоматичного або ручного розпізнавання та монтажу модулів ⇒ розділ 10.2, стор. 31 Теплогенератор Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора У разі наявності FM-AM: налаштування альтернативного теплогенератора У разі наявності FM-AM: налаштування альтернативного теплогенератора У разі наявності FM-AM: налаштування запобіжних приладів Дані OK Налаштування різних характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір опалювального контуру, масимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих опалювального контуру макимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих арозділ 12, стор. 42 → розділ 13, стор. 62 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води Гар. вода 2 Киньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 13, стор. 66 Скидання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 12, стор. 67 Система кер. Збережіть або заватажте конфігурації. Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). Індикація залежить від установлених ходулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 13, стор. 52 → розділ 15, стор. 52 → розділ 15, стор. 52 → розділ 13, стор. 73 → розділ 73, стор. 23 → розділ 73, стор. 23 → розділ 73, стор. 24	Заг.	Налаштування системи керування, від параметрів до системи опалення та властивостей	→ розділ 10.1, стор. 29
Конфігурація модуля Вибір автоматичного або ручного розлізнавання та монтажу модулів → розділ 10.2, стор. 31 Теплогенератор Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора → розділ 11, стор. 32 Чразі наявності FM-CM: налаштування альтернативного теплогенератора → розділ 18, стор. 60 У разі наявності FM-CM: розширені налаштування стратегії експлуатації → розділ 12, стор. 42 У разі наявності FM-SI: налаштування залобіжних приладів → розділ 12, стор. 42 Дані OK Налаштування діянх характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір опаловального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих опаленяя всіх опалювальних контурів → розділ 13, стор. 42 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води → розділ 13, стор. 62 Скицання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 12, стор. 74 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання → розділ 14, стор. 51 Ручний режим При натисканні кнопки → теплогенератор працює із встановлечихи. → розділ 13, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки → теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. → розділ 13, стор. 52	характеристики	будівлі	→ розділ 16, стор. 52
Теплогенератор Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора Чазі наявності FM-AM: налаштування альтернативного теплогенератора У разі наявності FM-CM: розширені налаштування стратегії експлуатації У разі наявності FM-SI: налаштування альтернативного теплогенератора Дані OK → розділ 18, стор. 60 Дані OK Налаштування різних характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих опалення всіх опалювальних контурів → розділ 12, стор. 42 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води → розділ 13, стор. 48 Киньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 12, стор. 48 Э розділ 12, стор. 62 Эрозділ 12, стор. 48 Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 20, стор. 66 Скидання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 14, стор. 51 Авідключення та налаштування мережевого з'єднання → розділ 14, стор. 51 → розділ 22, стор. 67 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). → розділ 13, стор. 52 Кран блокування можливісь блокування екрану. → розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки <> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. → розділ 7.3, стор. 23	Конфігурація модуля	Вибір автоматичного або ручного розпізнавання та монтажу модулів	→ розділ 10.2, стор. 31
Налаштування стратегії експлуатації> розділ 18, стор. 60У разі наявності FM-AM: налаштування альтернативного теплогенератора У разі наявності FM-SI: налаштування залобіжних приладів> розділ 12, стор. 42Дані OKНалаштування різних характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих > розділ 12, стор. 42> розділ 12, стор. 42Гар. вода 2Налаштування для приготування гарячої води> розділ 13, стор. 62Гар. вода 2Киньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. з розділ 20, стор. 66> розділ 21, стор. 67Система кер.Збережіть або завантажте конфігурації.> розділ 26, стор. 74Можл. зв'язкуВідключення та налаштування мережевого з'єднання статися затримка в часі між командою та появою позначки.> розділ 22, стор. 67Функц. ТестПеревірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). Індикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки.> розділ 15, стор. 52Екран блокування челотенератора. У випадку в експлуатації у ручному режимі через режим mode необхідно встановити> розділ 7.3.2, стор. 23Ручний режимПри натисканні кнопки у випадку вексплуатації у ручному режимі через режим mode необхідно встановити> розділ 7.3.2, стор. 24	Теплогенератор	Налаштування параметрів котла, що залежать від теплогенератора	→ розділ 11, стор. 32
У разі наявності FM-AM: налаштування альтернативного теплогенератора У разі наявності FM-CM: розширені налаштування стратегії експлуатації У разі наявності FM-CM: розширені налаштування стратегії експлуатації У разі наявності FM-SI: налаштування запобіжних приладів Дані OK Налаштування різних характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих → розділ 12, стор. 42 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води → розділ 13, стор. 62 Скинате показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 20, стор. 66 Скинате показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 20, стор. 67 Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. → розділ 14, стор. 51 можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання → розділ 12, стор. 67 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). → розділ 22, стор. 67 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені та появою позначки. → розділ 13, стор. 52 Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. > розділ 7.3, стор. 23 <tr< td=""><td></td><td>Налаштування стратегії експлуатації</td><td>→ розділ 18, стор. 60</td></tr<>		Налаштування стратегії експлуатації	→ розділ 18, стор. 60
У разі наявності FM-CM: розширені налаштування стратегії експлуатації Уразі наявності FM-SI: налаштування запобіжних приладів Дані OK Налаштування різних характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір опалювального контуру), максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих > розділ 12, стор. 42 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води > розділ 13, стор. 62 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води > розділ 13, стор. 62 Скинантя Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. > розділ 21, стор. 67 Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. > розділ 14, стор. 51 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання > розділ 22, стор. 67 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). > розділ 23, стор. 72 Чинкція залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. > розділ 15, стор. 52 Кран блокування Можливість блокування екрану. > розділ 7.3, стор. 23 Ручний режим При натисканні кнопки <> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. > розділ 7.3.2, стор. 24 У випадку сисплуатації у ручному режимі через режим тост необхідно встановити > розділ 7.3.2, стор.		У разі наявності FM-AM: налаштування альтернативного теплогенератора	
У разі наявності FM-SI: налаштування запобіжних приладів		У разі наявності FM-CM: розширені налаштування стратегії експлуатації	
Дані ОК Налаштування різних характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих опалення всіх опалювальних контурів → розділ 12, стор. 42 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води → розділ 13, стор. 48 > розділ 20, стор. 66 -> розділ 20, стор. 66 Скицання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. > розділ 21, стор. 67 Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. > розділ 22, стор. 74 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання > розділ 12, стор. 51 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). + розділ 22, стор. 67 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). + розділ 23, стор. 72 Ккран блокування Можливість блокування екрану. > розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки <> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. > розділ 7.3, стор. 23 У випадку експлуатації у ручному режимі через режим споде необхідно встановити > розділ 7.3, стор. 24		У разі наявності FM-SI: налаштування запобіжних приладів	
опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих опалення всіх опалювальних контурів → розділ 19, стор. 62 Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води → розділ 13, стор. 48 → розділ 20, стор. 66 Скидання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. → розділ 21, стор. 67 Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. → розділ 26, стор. 74 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання → розділ 22, стор. 67 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). Індикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. → розділ 15, стор. 52 Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 24, стор. 73 Ручний режим При натисканні кнопки теплогенератора. У випадку експлуатації у ручному режимі через режим (mod) необхідно встановити → розділ 7.3.2, стор. 24	Дані ОК	Налаштування різних характеристик опалювального контуру (наприклад, вибір	→ розділ 12, стор. 42
Гар. вода 2 Налаштування для приготування гарячої води > розділ 13, стор. 48 > розділ 20, стор. 66 Скидання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. > розділ 21, стор. 67 Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. > розділ 26, стор. 74 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання > розділ 14, стор. 51 • розділ 22, стор. 67 > розділ 23, стор. 72 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). > розділ 23, стор. 72 Ккран блокування Можливість блокування екрану. > розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки У виладку експлуатації у ручному режимі через режим (mode) необхідно встановити > розділ 7.3, стор. 23		опалювального контуру, максимальної температури лінії подачі) та індикація діючих кривих опалення всіх опалювальних контурів	→ розділ 19, стор. 62
Скидання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. > розділ 21, стор. 67 Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. > розділ 26, стор. 74 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання > розділ 14, стор. 51 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). > розділ 23, стор. 72 Чункц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). > розділ 23, стор. 72 Кран блокування Можливість блокування екрану. > розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки 🖘 теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. > розділ 7.3, стор. 23 Ручний режим При натисканні кнопки 🖘 теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. > розділ 7.3, стор. 24	Гар. вода 2	Налаштування для приготування гарячої води	→ розділ 13, стор. 48
Скидання Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських. > розділ 21, стор. 67 Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. > розділ 26, стор. 74 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання > розділ 14, стор. 51 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). > розділ 23, стор. 72 Нидикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. > розділ 15, стор. 52 Екран блокування Можливість блокування екрану. > розділ 7.3, стор. 73 Ручний режим При натисканні кнопки теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. > розділ 7.3, стор. 23 У випадку експлуатації у ручному режимі через режим mode необхідно встановити > розділ 7.3, стор. 24			→ розділ 20, стор. 66
Система кер. Збережіть або завантажте конфігурації. → розділ 26, стор. 74 Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання → розділ 14, стор. 51 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). → розділ 23, стор. 72 Имикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. → розділ 15, стор. 52 Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 24, стор. 73 Ручний режим При натисканні кнопки <> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. → розділ 7.3, стор. 23 У випадку експлуатації у ручному режимі через режим (mode) необхідно встановити → розділ 7.3, 2, стор. 24	Скидання	Скиньте показники у головному меню та налаштування сервісного меню до заводських.	→ розділ 21, стор. 67
Можл. зв'язку Відключення та налаштування мережевого з'єднання → розділ 14, стор. 51 Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). → розділ 22, стор. 67 Пидикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. → розділ 13, стор. 72 Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки 🗢 теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. → розділ 7.3, стор. 23 У випадку експлуатації у ручному режимі через режим (mode) необхідно встановити → розділ 7.3.2, стор. 24	Система кер.	Збережіть або завантажте конфігурації.	→ розділ 26, стор. 74
Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). → розділ 23, стор. 72 Надикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. → розділ 23, стор. 72 Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки <> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. У випадку експлуатації у ручному режимі через режим (mode) необхідно встановити	Можл. зв'язку	Відключення та налаштування мережевого з'єднання	→ розділ 14, стор. 51
Функц. Тест Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос). → розділ 23, стор. 72 Індикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. → розділ 15, стор. 52 Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки <> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. → розділ 7.3, стор. 23 У випадку експлуатації у ручному режимі через режим (mode) необхідно встановити → розділ 7.3.2, стор. 24			→ розділ 22, стор. 67
Індикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки. > розділ 15, стор. 52 Екран блокування Можливість блокування екрану. > розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки <> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. > розділ 7.3, стор. 23 У випадку експлуатації у ручному режимі через режим mode необхідно встановити > розділ 7.3.2, стор. 24	Функц. Тест	Перевірте, чи правильно підключені компоненти системи керування (наприклад, насос).	→ розділ 23, стор. 72
Екран блокування Можливість блокування екрану. → розділ 15, стор. 52 Ручний режим При натисканні кнопки <>> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. → розділ 7.3, стор. 23 У випадку експлуатації у ручному режимі через режим mode необхідно встановити → розділ 7.3.2, стор. 24		Індикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації може статися затримка в часі між командою та появою позначки.	
 → розділ 24, стор. 73 Ручний режим При натисканні кнопки ⇒ теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. У випадку експлуатації у ручному режимі через режим mode необхідно встановити → розділ 7.3.2, стор. 24 	Екран блокування	Можливість блокування екрану.	→ розділ 15, стор. 52
Ручний режим При натисканні кнопки <>> теплогенератор працює із встановленими значеннями для теплогенератора. У випадку експлуатації у ручному режимі через режим mode необхідно встановити → розділ 7.3.2, стор. 24			→ розділ 24, стор. 73
теплогенератора. У випадку експлуатації у ручному режимі через режим тобет необхідно встановити → розділ 7.3.2, стор. 24	Ручний режим	При натисканні кнопки ⁄ теплогенератор працює із встановленими значеннями для	→ розділ 7.3, стор. 23
У випадку експлуатації у ручному режимі через режим 🚛 необхідно встановити		теплогенератора.	→ розділ 7.3.2, стор. 24
значення.		У випадку експлуатації у ручному режимі через режим imode необхідно встановити значення.	
Дані на мон. Позначки потрібних і фактичних значень приладу. Значення задаються шляхом натискання → розділ 25, стор. 74 на символ > у нижньому рядку меню.	Дані на мон.	Позначки потрібних і фактичних значень приладу. Значення задаються шляхом натискання на символ 🐆 у нижньому рядку меню.	→ розділ 25, стор. 74
Неспр. Позначки про несправності системи опалення. Модуль управління може показувати 🔿 розділ 26.4, стор. 75	Неспр.	Позначки про несправності системи опалення. Модуль управління може показувати	→ розділ 26.4, стор. 75
несправності тільки тієї системи керування, із якою він пов'язаний> розділ 26.5, стор. 76		несправності тільки тієї системи керування, із якою він пов'язаний.	→ розділ 26.5, стор. 76
→ розділ 26.6, стор. 76			→ розділ 26.6, стор. 76

Таб. 6 головне меню

10.1 Заг. характеристики

Підменю	Налаштування/	Пояснення	Вказівка	
	діапазон регулювання			
Відображення екранної	Немає	Вибір програми-заставки, яка має		
заставки	Т.котл.води	відображатися		
	Температура		-	
	зовнішнього повітря	-		
	Дага	-		
	час			
Активація екранної заставки	1 15 120 хв	Час після останнього натискання дисплея до моменту, коли з'явиться програма-заставка	-	
Мова	-	Вибір мови для текстів, що відображаються на дисплеї	Встановлюється під час введення в експлуатацію за допомогою Асистент	
Формат дати	-	Вибір формату дати	введення в експлуатацію.	
Дата	-	Підтвердження дати		
Час	-	Підтвердження часу		
Час до наст.	Європа/Берлін	Вибір часового пояса	Регіон, в якому діє той же час.	
техобслуговування	Європа/Лондон		Встановлюється під час введення в	
	Європа/Париж		експлуатацію за допомогою Асистент	
	Європа/Москва		введення в експлуатацію.	
	UTC	Скорочення для світового часу		
	GMT	Скорочення для середнього часу за Гринвічем		
Мін. темп. зовн. пов.	-50 -10 0 °С	Мінімальна температура зовнішнього	 Оберіть регіональні середні значення 	
		повітря – це середнє значення відповідних	мінімальної температури зовнішнього	
		найнижчих температур зовнішнього повітря	повітря в Табл. 26 (→розділ 16.1,	
	Desuuč	останнього року.		
тип оудівлі	Легкии	низька теплоємність, наприклад, олочна конструкція, конструкція з дерев'яними опорами	► Підлаштуите систему опалення до типу будівлі (→розд. 16.2.1, стор. 53).	
	Серед.	Середня теплоємність, наприклад, конструкція з пустотілих каменів		
	Важкий	Висока теплоємність, наприклад, конструкція з опаленої цегли		
Стандартна ізол.	Низький	Мінімальна ізоляція або її відсутність, наприклад, будинок без ізоляції	 Підлаштуйте систему опалення під рівень теплоізоляції (->розд. 16.2.2, стор. 53). 	
	Серед.	Середня теплоізоляція, наприклад, будинок, вкритий 10 см мінеральної вати		
	Добре	Високий рівень теплоізоляції, наприклад, нова будівля або відремонтований будинок, вкритий 20 см мінеральної вати		
Зовнішній вхід	Hi	За допомогою клеми ES на ЦМ можна	Вхід ES відкритий: попередження,	
несправності/		увімкнути зовнішню індикацію несправності	несправність або перемикання не активні.	
палива (клема ES)		аоо перемикання між видами палива для пальника.	Вхід ES закритий (встановлено перемичку): попередження, несправність активні. У випадку перемикання воно здійснюється на другий вид палива.	
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вхідне повідомлення вважається попередженням (індикатор стануLED світиться жовтим).	Повідомлення не заноситься до протоколу несправностей.	
	Неспр.	Вхідне повідомлення вважається повідомленням про несправність (індикатор стану LED світиться червоним).	Повідомлення заноситься до протоколу несправностей.	
	Несправний насос	-	Повідомлення Несправний насос заноситься до протоколу несправностей.	
	перемикання палива	Встановлено пальник для 2 типів палива.	Якщо контакт підключено до клеми ES, пальник для першого виду палива вимикається (контрольне вимкнення). Пальник для другого виду палива необхідно вмикати вручну.	

!			
Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Переставити зовнішній вхід несправності	Ні /Так	-	-
Вихід аварійного	Неспр.	В разі несправності вихід активується.	Безпотенційний вихід (загальне
сигналу AS1	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	В разі попередження вихід активується.	повідомлення про несправність)
			Максимальний струм перемикання 5 А (→ розділ. 16.3, стор. 53)
Джерело температури зовнішнього повітря	ZM	Датчик температури зовнішнього повітря підключено до цієї системи керування.	Параметр відображається тільки для декількох систем керування та тільки на системах керування з адресою > 0 (наприклад, підстанцій).
	Сист. кер. 00	Датчик температури зовнішнього повітря підключається до іншої системи керування. Показники датчика переносяться за допомогою BUS-шини.	
Зовнішній цифровий	Ні/Так	Показники щодо того, чи має запит тепла	У випадку з Так і якщо підключено WA1/3,
запит тепла		надходити ззовні через сигнал увімк./вимк. Контакт WA1/3 на модулі ZM.	теплогенератор розблокований і запускається до досягнення максимальної бажаної температури.
Зад. темп. лін. под.	20 75 120 °C	Налаштування заданої температури лінії подачі	-
Зовнішній запит тепла 010 В	Ні /Так	Показники щодо того, чи має запит тепла надходити через сигнал 0–10 В	-
Тип запиту	Задана температура	Показник того, що вхід (WA1/2) визначає задану температуру.	→ розділ 16.4, стор. 54
	Потужність	Показники того, що вхід 0–10 В (WA1/2) встановлює потужність у %	
Мін. задана темп. лінії подачі	0 10 120 °C	Показники щодо того, яка мінімальна задана температура лінії подачі може бути задана у системі	-
Напруга при мін. зад. темп. лінії подачі	0 10 B	Показники щодо того, за якої напруги мінімальна задана температура лінії подачі може бути задана.	-
Макс. зад. темп. лінії подачі	0 90 120 °C	Показники щодо того, яка максимальна задана температура лінії подачі може бути задана у системі	-
Напруга при макс. зад. темп. лінії подачі	0– 10 B	Показники щодо того, за якої напруги максимальна задана температура лінії подачі може бути задана у системі	-
Мінімальний запит потужності	0 100 %	Показники щодо того, який мінімальний запит потужності може бути заданий у системі	-
Напруга при мінімальному запиті	0 10 B	Показники щодо того, за якої напруги мінімальний запит потужності може бути	При використанні Потужність будь-яку іншу потужність не передбачено.
потужності		задана.	Теплогенератор працюватиме через ступені
Максимальний запит потужності	0 100 %	Показники щодо того, який максимальний запит потужності може бути задана.	до досягнення бажаної потужності.
Напруга при максимальному запиті потужності	0- 10 B	Показники щодо того, за якої напруги максимальний запит потужності може бути задана.	

Таб. 7 Меню Заг. характеристики

10.2 Конфігурація модуля

i

При ввімкненні системи керування або після скидання налаштувань модулі розпізнаються та зчитуються автоматично. Якщо модулі не розпізнаються автоматично:

• Встановіть значення модулів вручну.

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Гніздо А	ZM5311	Автоматичне розпізнавання та монтаж модулів для роз`єму А	Роз`єм для модуля котла
Тип теплогенератора	з вентиляторним пальником, попередньо налаштованим на заводі	Наявний теплогенератор, пальник якого не здійснює обмін даними із системою регулювання теплогенератора, або здійснює його лише частково.	Дотримання умов експлуатації теплогенератора має забезпечуватися за рахунок налаштувань системи керування.
	без пальника	Теплогенератор відсутній.	Система керування використовується автономно у якості головної із адресою 0 або у якості розширення системи керування із адресою > 0
	3 EMS	Параметри регулятора котла система керування бере через Bus-шину EMS від теплогенератора.	Зважайте на обраний у меню пункт "Датчик". Увага: клеми SI та EV мають бути відкриті (→ розділ 5.5.2, стор. 12 і розділ 18.3, стор. 60)!
	Підстанція	Система керування працює у якості підстанції.	Підключити теплогенератор неможливо. ▶ Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі 17 (→ стор. 55).
Налаштування гідравліки центрального модуля	Котловий контур	Контур опалення на центральному модулі використовується в якості контуру котла.	Котловий контур/опалювальний контур 00 із клемами PK, SR, FZ
	Опалювальний контур без змішувача Контур опалення зі змішувачем	Опалювальний контур на центральному модулі використовується в якості опалювального контуру (00).	(→ розділ 19, стор. 62)
Гніздо 14	Відсутність Конфігурація модуля	– Вбудовані модулі можна вибрати з переліку.	Роз`єми для функціональних модулів і додаткових модулів

Таб. 8 Меню Конфігурація модуля

11 Теплогенератор

Залежно від обраного типу котла та обраного типу пальника висвітлюються різні можливості налаштування.

Професійні налаштування



i

Параметри професійних налаштувань мають змінюватися лише у виняткових випадках. Незначні підлаштування тут потрібні лише у випадку неналежної роботи системи.

Параметри мають змінювати лише спеціалісти, що мають достатній досвід у роботі з регуляторами!

11.1 Налаштування котла та окремого пальника, попередньо налаштованого на заводі

11.1.1 пальник

Заг. характеристики → розділ 18, стор. 60

Підменю	Налаштування/	Пояснення	Вказівка
	діапазон регулювання		
Зовнішній вхід	Hi	За допомогою клеми ES на ZM можна	Дотримуйтесь інформації → у розд. 26.4.
несправності/		увімкнути зовнішню індикацію несправності	Вхід ES закритий (встановлено перемичку):
перемикання видів		або перемикання між видами палива для	попередження, несправність або
палива (клема ES)		пальника.	перемикання не активні.
			Вхід ES розімкнутий: попередження та
			несправність активуються. У випадку
			перемикання воно здійснюється на другий
			вид палива.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вхідне повідомлення вважається	Повідомлення не заноситься до протоколу
		попередженням (індикатор стануLED	несправностей.
		світиться жовтим).	
	Неспр.	Вхідне повідомлення вважається	Повідомлення заноситься до протоколу
		повідомленням про несправність (індикатор	несправностей.
		стану LED світиться червоним).	
	Несправний насос	-	Повідомлення Несправний насос заноситься
			до протоколу несправностей.
	перемикання палива	Встановлено пальник для 2 типів палива.	Якщо контакт підключено до клеми ES,
			пальник для першого виду палива
			вимикається (контрольне вимкнення).
			Пальник для другого виду палива необхідно
	F	D anu	вмикати вручну.
Заводські	1 83	Пальник спалює газ.	-
налаштування типу	Рідке паливо	Пальник спалює рідке паливо.	-
Заволські	1- 200 -100.000 kBt	Напаштування мінімальної потужності	Мінімальна встановлена
налаштування мін	1 200 100 000 kBi	пальника, яку він повинен лосягти	теплопролуктивність опалення (Ом)
потужності			
Заводські	10- 1000 -100 000 кВт	Налаштування максимальної потужності	-
налаштування макс.		пальника, яку він не повинен перевищувати.	
потужності			
Базові налаштування режиму пальника	1-рівневий	Пальник має лише один ступінь.	-
	2-рівневий	Пальник має 2 ступені.	-
	Модулювальний	Пальник працює модульовано.	-
Модуляція через	Струм	Пальник модулюється струмовим входом.	4-20 мА
	3-крокова система	Пальник регулюється З-кроковою системою.	-
	Напруга	Пальник модулюється потенційним входом.	010 B

			I
Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Мін. потужність у	1- 200 -100 000 кВт	Налаштування мінімальної потужності	Мінімальна встановлена
режимі роботи на газу		пальника, яку він повинен досягти в разі	теплопродуктивність опалення (Q _N).
(лише при використанні пальника пля пвох типів		роботи на газі.	Відображається лише, якщо активовано
палива)			перемикання між видами палива для пальника
Макс. потужність у	10- 1000 -100 000 кВт	Налаштування максимальної потужності	Відображається лише, якщо активовано
режимі роботи на газу		пальника, яку він має досягти в разі роботи на	перемикання між видами палива для
(лише при використанні		газі.	пальника.
пальника для двох типів палива)			
Мін. потужність у	1- 600 -100 000 кВт	Налаштування мінімальної потужності	Мінімальна встановлена
режимі роботи на		пальника, яку він повинен досягти в разі	теплопродуктивність опалення (Q _N).
рідкому паливі (лише		роботи на рідкому паливі.	Відображається лише, якщо активовано
при використанні пальника для двох типів			перемикання між видами палива для
палива)			пальника.
Макс. потужність у	10- 1000 -100 000 кВт	Налаштування максимальної потужності	Відображається лише, якщо активовано
режимі роботи на		пальника, яку він не повинен перевищувати в	перемикання між видами палива для
рідкому паливі (лише при використанні		разгросоти на рідкому паливі.	пальника.
пальника для двох типів			
палива)			
Режим газового	Модулювальний	Налаштування, що визначає, тип	Відображається лише, якщо активовано
використанні пальника	1-рівневии	встановленого пальника.	перемикання між видами палива для пальника.
для двох типів палива)	2-рівневии		
Модуляція через (лише	Струм	Пальник модулюється струмовим входом.	4-20 мА
при використанні пальника для двох типів	3-крокова система	Пальник регулюється З-кроковою системою.	-
палива)	Напруга	Пальник модулюється потенціиним входом.	010 B
Режим мастильного	Модулювальний	Налаштування, що визначає, тип встановленого пальника.	Відображається лише, якщо активовано
пальника (лише при	1-рівневий		перемикання між видами палива для пальника.
для двох типів палива)	2-рівневий		
Модуляція через (лише	Струм	Пальник модулюється струмовим входом.	-
при використанні	3-крокова система	Пальник регулюється 3-кроковою системою.	-
пальника для двох типів палива)	Напруга	Пальник модулюється потенційним входом.	-
Тривалість роботи	5 40 600 c	Налаштування тривалості роботи	Встановлюється лише при модуляції за
серводвигуна пальника		встановленого виконавчого елементу	допомогою З-крокової системи.
	Off/On		_
розпалі пальника	01701	після розпалу здійснює зворотнє	
		модулювання із частковим навантаженням і	
		фіксується там. Після закінчення цього часу	
Иас оцікування по	1 9 10 vp	пальник працює із заданим навантаженням.	_
розблокування до	1 2 10 XB	початку модуляції.	
модуляції			
Тривалість роботи до	1 60 360 c	Пальник повільно (платформа) досягає	Заданий час починається після часу
повного навантаження		протягом встановленого часу заданої потужності	очікування до розблокування.
Тривалість роботи ло	1 60 360 c	Пальник повільно (платформа) протягом	_
найменшого		встановленого часу переходить від	
навантаження		фактичної потужності до роботи при	
(поступове зменшення)		частковому навантаженні.	

I			
Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Тривалість роботи з малим навантаженням при вимкнутому пальнику	Off/On	-	-
Мале навантаження до вимкнення пальника	1 120 600 c	Тривалість роботи, яку пальник має виконати при частковому навантаженні, перш ніж вимкнутися.	-
Мін. напруга, вихідна напруга	0 10 B	Показник щодо того, за якої напруги виконавчий елемент пальника починає відкриватися.	-
Макс. напруга, вихідна напруга	0– 10 B	Показник щодо того, за якої напруги виконавчий елемент пальника має бути повністю відкритим.	-
Мін. струм для виконавчого елемента, потужності пальника	0 -20 мА	Показник щодо того, за якої сили струму виконавчий елемент пальника починає відкриватися.	-
Макс. струм для виконавчого елемента, потужності пальника	0- 20 мА	Показник щодо того, за якої сили струму виконавчий елемент пальника має бути повністю відкритим.	-

Таб. 9 Меню Налаштування пальника, Заг. характеристики

11.1.2 Умови експлуатації котла/системи

УВАГА

Пошкодження котла через недотримання умов експлуатації!

Недотримання умов експлуатації котла, що використовується, може призвести до пошкодження котла.

- Дотримуйтеся умов експлуатації котла, що використовується.
- Налаштуйте умови експлуатації відповідно до документації до котла.

Заг. характеристики → розділ 18.1, стор. 60

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Датчик FR	Датчик відсутній	Налаштування, яке визначає, чи підключений датчик FR.	-
	Темп. звор. лінії	Підключення використовується у якості датчика температури зворотної лінії.	Налаштування мінімальної температури зворотної лінії, нижче за яку вона не повинна опускатися.
	Температура димових газів	Підключення використовується у якості датчика температури відпрацьованих газів.	Потрібні інші налаштування (→ розділ 30.3.1, стор. 86).
Активувати макс. значення температури димових газів	Off/On	Температура димових газів, в разі перевищення якої повинно видаватися попередження/відбуватися вимкнення.	-
Макс. значення температури димових газів	45 180 250 ℃	-	-
Умови експлуатації котла	Підлоговий конденсаційний котел/немає	Налаштування, яке визначас, чи наявні у теплогенератора відповідні умови експлуатації. Тільки для теплогенераторів, які не мають вимог до мінімальної температури котла чи мінімальної температури зворотної лінії (умови експлуатації).	Увага! Дотримуйтеся умов експлуатації та вказівок з налаштувань, наведених у документації до котла!
	Низькотемпературний котел із мін. температурою лінії подачі/Ecostream	Умови експлуатації теплогенератора регулюються відповідно до Ecostream або мін. температури лінії подачі.	Значення датчика FK є визначальним для забезпечення умов експлуатації. Увага! Дотримуйтеся умов експлуатації та вказівок з налаштувань, наведених у документації до котла!
	Низькотемпературний котел із мін. температурою зворотної лінії	Умови експлуатації теплогенератора регулюються відповідно до мін. температури зворотної лінії.	Значення датчика FR є визначальним для забезпечення умов експлуатації. Увага! Дотримуйтеся умов експлуатації та вказівок з налаштувань, наведених у документації до котла!
Мін. темп. лінії подачі	0 75 100 °C	Налаштування заданої температури для умов експлуатації, яку необхідно досягти.	-
Зміщення температури лінії подачі котла	2 5 15 К	Значення обирається залежно від умов експлуатації котла. Воно додається до значення Мін. темп. лінії подачі та визначає мінімальну температуру котлової води.	Якщо це значення не буде досягнуто протягом встановленого часу (30 хвилин), з'явиться індикація несправності. Теплогенератор продовжує працювати.
Мін. темп. зворотної лінії	0 65 100 °C	Налаштування заданої температури, яку необхідно досягти.	-
Зміщення температури зворотної лінії	1 10 50 К	Значення обирається залежно від умов експлуатації котла. Воно додається до значення Мін. темп. зворотної лінії та визначає мінімальну температуру котлової води.	Якщо це значення не буде досягнуто протягом встановленого часу (30 хвилин), з'явиться індикація несправності. Теплогенератор продовжує працювати.

I	1		
Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Тип насоса котлового контуру	насос відсутній	Налаштування підключення насоса котлового контуру.	-
	Байпас	Насос встановлено в якості байпасного.	Байпасний насос вимикається, якщо на датчику FR досягнуто задану Мін. темп. зворотної лінії +5 К.
	Лінія подачі/зворотна лінія	Насос встановлено у лінії подачі або зворотній лінії.	-
Активація насоса котлового контуру	Умови використання котла	Умови використання котла задають активацію насоса.	 Під час експлуатації використовуйте низькотемпературний котел із мінімальною температурою лінії подачі і Ecostream.
	Вимк./увімк.	Налаштування, яке визначає, чи встановлено нерегульований насос (Off/On).	-
	За потужністю	Насос здійснює модулювання паралельно до потужності пальника.	Тільки, якщо активовано Модуляційний насос Дотримуйтеся даних від виробника
	Модуляція за ∆Т	Керування насосом відбувається відповідно до налаштування Delta T між датчиками FK і FZ (FVS).	насоса.
	За температурою лінії Насос котлового контуру може експлуатуватися у модульованому режимі. Таким чином, він, наприклад, при зниженні температури лінії подачі котла модулюється назад.	Варіант використання: центральний буферний бак-накопичувач, інтелектуальне завантаження буферного бака-накопичувача за технологією Logamatic 5000 LOAD plus.	
		назад.	 У разі використання технології LOAD plus має бути вбудовано функціональний модуль FM- CM. Дотримуйтеся положень, передбачених документацією з проектування.
	Мінімальний об'ємний потік	Насос котлового контуру змінює об'єм води в контурі котла, таким чином, температура лінії подачі котла утримується на поточному заданому значенні для системи та не підвищується.	-
Активувати модуляцію насоса	Off/On	Показник встановлення модульованого насоса котлового контуру.	Керування модульованим насосом котлового контуру відбувається через О– 10 В. Через безпотенційний контакт (через проміжне реле на РК) видається пусковий сигнал. Дотримуйтеся даних від виробника насоса.
Модуляція насоса без пускового контакту	Off/On	Налаштування, яке визначає, чи може керування насосом здійснюватися виключно через сигнал 0–10 В.	При використанні Оп пусковий сигнал від клеми РК не потрібен. ▶ Дотримуйтеся даних від виробника
Мін. модуляція насоса	5 30 80 %	Показник мінімальної модуляції насоса.	насоса. • Дотримуйтеся даних від виробника насоса
Мін. активація насоса	0 10 B	Налаштування, що визначає, яка напруга необхідна насосу для запуску.	-
Макс. активація насоса	0- 10 B	Налаштування, що визначає напругу, за якої буде досягнуто максимальної модуляції насоса.	-
Час вибігу насоса для головного котла	0 60 120 хв	Для оптимального використання збереженого в теплогенераторі тепла насос	-
Час вибігу насоса для підпорядкованого котла	0 5 120 хв	працює протягом ще деякого часу після вимкнення пальника.	Встановлене перед експлуатацією значення повинно змінюватися тільки у виняткових випадках.
			I
---	--	--	--
Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Постійна циркуляція	Немає	Налаштування теплогенератора без мінімального об'ємного потоку.	Це налаштування використовується як пріоритетне. Насоси і виконавчі елементи котлового контуру забезпечують умови експлуатації та об'ємні потоки. При безпосередньому підключенні (без відключення системи) останні регулюються насосами і виконавчими елементами.
	За зміщенням	У випадку використання пальника On забезпечується налаштовуваний Мінімальний потік котлової води .	-
	Максимум/100%	Увесь об'ємний потік завжди направляється через теплогенератор.	Увага! Умови експлуатації не враховуються.
Мінімальний потік котлової води	5 10 50 %	Об'ємний потік, що має протікати через теплогенератор.	-
Тип виконавчого	Немає	Вид активації виконавчого елементу	-
елемента	Постійний		З-крокова система активації. Наприклад, З- ходовий клапан.
	Вимк./увімк.	-	Постійний сигнал для увімкн. Наприклад, гідравлічний запірний клапан із керуванням електродвигуном.
Примусове відкривання головного котла, виконавчого елемента	Off/On	Показник щодо того, чи має виконавчий елемент ведучого котла після вимкнення пальника і закінчення часу вибігу насоса завжди бути відкритим для системи.	Наприклад, у випадку із багатокотловими системами головний котел системи має бути відкритим, а непотрібні підпорядковані котли – закритими.
Час роб. вик. ел.	5 120 600 c	Налаштування тривалості роботи виконавчого елементу. Час роботи виконавчого елемента впливає на тривалість виконавчого сигналу, який подається на елемент.	Якщо регулюючий пристрій має режим налаштування часу вибігу, його характеристики можна змінити шляхом зменшення тривалості його роботи. ▶ Дотримуйтеся даних виробника.
Макс. температура	40 90 180 ℃	Максимальна температура котла. При досягненні температури теплогенератор перемикається в режим експлуатації із частковим навантаженням.	 Максимальне встановлюване значення: При використанні запобіжного обмежувача температури 99 °C: 92 °C При використанні запобіжного обмежувача температури 110 °C: 103 °C
Мінімальна температура ввімкнення	5 65 ℃	Температура, нижче за якої, повинен увімкнутися пальник.	-
Модуль VES через Modbus RTU	Off/On	У On: підключено Модуль VES (модуль демінералізації).	 Потрібні інші налаштування (→ розділ 11.5, стор. 41 та розділ 18.5, стор. 61).
Назва котла	-	Назва теплогенератора може вводитися автоматично.	-

Таб. 10 Меню Умови експлуатації котла/системи, Заг. характеристики

11.1.3 Технічне обслуговування

Після закінчення техобслуговування індикатори здійснення сервісного обслуговування необхідно скинути.

- Після скидання позначок про здійснення сервісного обслуговування знову розпочинається інтервал між техобслуговуваннями.
- На позначці про здійснення сервісного обслуговування після дати вказується дата техобслуговування у наступному році.

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Технічне обслуговування відповідно до тривалості роботи	Off/On	Показник щодо того, чи мають позначки здійснення сервісного обслуговування працювати після закінчення годин роботи пальника.	Для цього необхідно забезпечити, щоб пальник надавав системі керування інформацію про години роботи.
Макс. тривалість роботи до технічного обслуговування	100- 5000 -10 000 год	Налаштування кількості годин роботи пальника до наступного технічного обслуговування	-
Технічне обслуговування за датою	Off/On	Індикатор здійснення сервісного обслуговування після дати: Введення даних наступного терміну обслуговування	-
Дата проведення наступного технічного обслуговування	1 31	Введення дати, коли повинно проводитися технічне обслуговування.	-
Інтервал техобслуговування, у місяцях	1 12 60	Показник інтервалу повторного проведення технічного обслуговування після скидання показників лічильника проведення технічного обслуговування.	-
Індикатор здійснення сервісного обслуговування в режимі сну	Off/On	Показник необхідності повторної активації індикатора здійснення сервісного обслуговування. Індикатор здійснення сервісного обслуговування буде повторно спрацьовувати до скидання.	В разі експлуатації системи в режимі сну, індикатор здійснення сервісного обслуговування може бути заблоковано протягом встановленого часу. Однак після виходу із режиму сну, він знову спрацьовує та надає сигнали.
Дні режиму очікування технічного обслуговування	1 7 30	Показник щодо того, через скільки днів має відбутися повторна активація індикатора здійснення сервісного обслуговування.	-
Скидання режиму сну	Скидання	Скинути значення показників режиму сну до заводських налаштувань.	-
Індикатор здійснення сервісного обслуговування після розпалу пальника	Off/On	Після встановленої кількості розпалів пальника спрацьовує індикатор здійснення сервісного обслуговування.	-
Кількість розпалів пальникадля технічного обслуговування	1 5 000 500 000		-
Час повернення в початкове положення	1 30 300 с	Період часу до розпізнавання розпалу пальника.	-
Скидання лічильника годин експлуатації	Скидання	Обнулити лічильник годин експлуатації.	-
Скинути індикатор здійснення сервісного обслуговування	Скидання	Скидання показників лічильника проведення технічного обслуговування.	Доцільно лише у випадку заміни пальника.

Таб. 11 Меню Технічне обслуговування

11.2 Стратегія експлуатації

Налаштування стратегії експлуатації можливе лише у системі керування з адресою О. У випадку використання систем із одним теплогенератором також **завжди** необхідно застосовувати заводські налаштування.

При використанні багатокотлових систем:

• Встановіть у головній системі керування FM-CM.

Підменю	Налаштування/	Пояснення	Вказівка
	діапазон регулювання		
Кількість активних теплогенераторів	0 1	Задайте кількість теплогенераторів.	Система керування, у яку встановлено FM-CM (головна система керування), повинна мати адресу 0.
Гідравлічне підключення	Стрілка	Показники підключення теплогенератора до гідравлічної системи та відключення від неї.	Наприклад, стрілка, відкритий розподільник, теплообмінник.
	пряме	Гідравлічне розділення відсутнє.	Експлуатація теплогенератора відбувається без котлового контуру.
	Буф. бак-нак.	Теплогенератор підключено до буферного бака-накопичувача.	Налаштування технології Logamatic 5000 LOAD plus. Встановлення FM-CM є обов'язковим.
			 Дотримуйтеся положень, передбачених документацією з проектування.
Увімкнення збільшення температури лінії подачі для гідрострілки	Off/On	Щоб забезпечити стрілку достатньою енергією, значення збільшення температури додається до потрібної температури лінії	-
Збільшення температури лінії подачі для температури гідрострілки	5 20 30 K	подачі.	Встановлене значення є максимальним. Фактичне значення може змінюватися залежно від параметрів регулювання.
Виявлення зовнішнього тепла активне	Off/On	Якщо на датчику FZ вказується необхідна температура для забезпечення живленням системи, це перешкоджає запуску теплогенератора. Якщо бажаний показник системи не перевищує 4 К, теплогенератор запускається.	Датчик температури FZ встановлено в гідравлічну стрілку, в теплообмінник або у буферний бак-накопичувач.
Надмірна Т стор. тепла	5 10 20 K	В разі перевищення заданого значення температури системи і налаштованого Надмірна Т стор. тепла, теплогенератор буде заблоковано.	_
Використовувати датчик FK для регулювання котла	Off/On	У випадку з On датчик системи (FZ, FVS або FPO) більше не використовується для керування котлом.	-
Запит системи активний	Off/On	Налаштування, яке визначає, чи враховуються запити системи керування за виробництва теплової енергії.	У випадку з Off: враховуються лише зовнішні запити тепла через запит потужності (до WA 0–10 B). У випалку з Op: враховуються запити тепла
			від системи керування, зокрема, умови експлуатації теплогенераторів та зовнішні запити.
Запит через шину	Off/On	Налаштування, яке визначає чи може запит тепла надходити через Modbus TCP/IP.	У випадку з Off: запити тепла через Modbus TCP/IP не враховуються.
Макс. зад. темп. лінії подачі	50 90 120 °C	Максимальна температура лінії подачі, яку необхідно досягти в разі надходження запиту від системи.	 Враховуйте налаштування запобіжних обмежувачів температури теплогенераторів.
Мін. задана темп. лінії подачі	10 20 70 °C	Мінімальна температура лінії подачі, яку необхідно досягти в разі надходження запиту від системи.	-
Зах.від зам	Off/On	Налаштування увімкнення захисту системи від замерзання.	У Off: враховуються лише задані значення для системи.
Режим роботи котла в разі втрати зв'язку	Off/On	Налаштування значень для роботи підпорядкованої системи керування в разі порушення зв'язку із головною системою керування.	-

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Режим роботи котла	Керування за температурою Керування за потужністю	-	-
Задане значення температури лінії подачі	5 50 100 °C	-	-
Потужність котла	0 100 %	-	-

Таб. 12 Меню Теплогенератор > Зав. налаштув. стратегія експлуатації

11.3 Підстанція

Параметри налаштування з'являються лише, якщо обрано Конфігурація модуля **> Теплогенератор > у якості підстанції**.

11.3.1 Зав. налаштув.

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Гідравлічна	Датчик	Налаштування підключення компонентів до	-
конфігурація	Насос/датчик	підстанції.	-
	Насос/датчик/змішувач		-
Зах.від зам	Off/On	-	-
Захист від замерзання при температурі зовнішнього повітря від	−20 5 30 °C	Налаштування зовнішньої температури повітря, залежно від якої повинен працювати захист від замерзання.	-
Задана температура лінії подачі в режимі захисту від замерзання	5 10 100 °C	Налаштування мінімальної температури лінії подачі, за якої має працювати функція захисту від замерзання.	-
Обмеження навантаження	Off/On	-	→ розділ 17.2, стор. 58
Задана температура обмеження навантаження	20 50 60 °C	-	
Робота до усунення несправності, підстанція залишається холодною	1 30 120 хв.	Час затримки до відображення індикації несправності.	
Вихідна напруга	Off/On	-	-
Мін. напруга	0 -10 B	-	-
Макс. напруга	0- 10 B	-	-
Мін. температура	0 10 100 °C	-	-
Макс. температура	0 90 120 °C	-	-
Скидання параметрів підстанції до заводських налаштувань	Скидання	-	-

Таб. 13 Меню Теплогенератор > Підключення підстанції > Зав. налаштув.

11.3.2 Гідравлічна конфігурація

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Час вибігу	0 2 60 хв.	Налаштування кількості хвилин, упродовж яких насос має залишатись увімкненим, якщо відсутній запит на тепло.	-
Підвищення температури котла від запиту системи	0- 5 -20 K	Кількість градусів, на яку підвищено температуру, додається до розрахованої/ бажаної температури лінії подачі, що разом складає температуру лінії подачі для системи.	-
Час роб. вик. ел.	5 120 600 c	Налаштування тривалості роботи виконавчого елементу. Час роботи виконавчого елемента впливає на тривалість виконавчого сигналу, який подається на елемент.	Якщо регулюючий пристрій має режим налаштування часу вибігу, його характеристики можна змінити шляхом зменшення тривалості його роботи. ▶ Дотримуйтеся даних виробника.
Захист від блокування підстанції	Off/On	Дані щодо режиму роботи та параметрів насоса.	-
Активувати модуляцію насоса	Off/On		
Модуляція насоса без пускового контакту	Off/On		
Мін. модуляція насоса	5 30 80 %		
Мін. активація насоса	0 -10 B		
Макс. активація насоса	0- 10 B		
Компенсація втрат тепла	Off/On		
Максимальна компенсація втрат тепла	2- 10 -20 K		
Час запуску насоса	1 5 300 с		
Час зупинки насоса	1 5 300 c		

Таб. 14 Меню Теплогенератор > Підключення підстанції > Гідравлічна конфігурація

11.4 Налаштування запобіжних приладів (FM-SI)

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
FM-SI1FM-SI5	Віл./Викор.	Введені дані для індикації несправностей	Відображається лише за умови встановлення FM-SI. Введені дані мають бути активовані (→ розділ 6.7, стор. 20, розділ 18.4, стор. 61 і розділ 5.9, стор. 13).
	Макс.тиск1	Вибір імені для підключеного запобіжного обладнання або введення власного імені. Мінімальний тиск/пристрій контролю рівня води = обмежувач мінімального тиску або пристрій контролю рівня води	Для використання приладу нейтралізації він має бути підключений до входу SI1. Входи модулів запобіжних ланцюгів, які не використовуються, необхідно замкнути.
	Макс.тиск2		
	Мін. тиск/		
	Нейтр.		
	STB2 Запобіжн.		

Таб. 15 Меню Теплогенератор > Налаштування запобіжних пристроїв

11.5 Налаштування режиму Модуль VES

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Позначення приладу	1 255	Налаштування адреси для всіх приладів, підключених через інтерфейс Modbus RTU.	-
Активація системи контролю залишкової ємності патронів	Off/On	Запит необхідності контролю залишкової ємності модуля VES.	 Дотримуйтесь інформації у розд. 18.5, стор. 61.
Граничне значення залишкової ємності	10 50 %	Якщо значення буде меншим за встановлене, з'явиться повідомлення.	-

Таб. 16 Меню Теплогенератор > Налаштування Модуль VES

12 Дані ОК

Контур опалення на центральному модулі клеми (PK, SR, FZ) може використовуватися в якості опалювального контуру зі змішувачем або котлового контуру. Якщо один компонент приладу використовується для однієї функції, інші компоненти приладу не можуть більше використовуватися для іншої функції.

Наприклад: якщо клеми SR використовується як виконавчий елемент для котлового контуру, клеми PK не може

використовуватися для опалювального контуру без змішувача.

При умові використання в якості опалювального контуру на екрані він позначається як опалювальний контур 00.

i

Позначаються тільки ті опалювальні контури, які доступні через модулі. Якщо опалювальні контури присутні, але неактивні, символ НК світиться сірим. Якщо опалювальні контури присутні та активні, символи НК світяться білим/звичайним кольором.

Індикація опалювальних контурів

Присвоєння позначень опалювальним контурам залежить від роз`єму модуля ОК. Опалювальні контури нумеруються відповідно до послідовності роз`ємів. Тобто опалювальні контури у роз`ємі 1 відображаються на дисплеї як ОК 01 і ОК 02. Опалювальні контури у роз`ємі 2 відображаються як ОК 03 і ОК 04. Якщо у роз`єм вставлено інший модуль, цей опалювальний контур пропускається.

Якщо опалювальному контуру призначено ім'я, воно й відображатиметься на дисплеї.

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Опалювальний контур	Off/On	-	-
Назва ОК	Назва ОК • Цокольний поверх • Кварт. • Басейн • Будівля • Підлога • Підлога	Опалювальному контуру можна обрати ім'я з переліку або присвоїти власне ім'я.	-
Сист. опалення	Радіатор/підлога	Тип системи опалення визначає, чи крива	→Розд. 19, стор 62
	Постійна	опалення піднімається вгору або зміщується.	
	Нижня точка	-	
	простір		
	Підключення підстанції		
Вплив демпфув. I зовн. повітря	0 50 100 %	Налаштування того, як впливають налаштування типу будівлі та ізоляції на параметри регулювання (при зниженні температури зовнішнього повітря).	-
Дист. керув.	Ні /Так	Встановлення системи дистанційного керування для опалювального контуру впливає на роботу опалювального контуру.	 → розділ 12.2, стор. 44 → розділ 19.1.1, стор. 62
Підлога	Off/On	-	-
Макс. темп. лінії подачі підлоги	20 45 60 °C	Введене значення означає температуру, яка не може перевищувати температуру лінії подачі.	Встановлене значення впливає на криву опалення.
Макс. темп. лін. под.	30 75 120 °C	Введене значення означає температуру, яка не може перевищувати температуру лінії подачі.	Максимальна температура лінії подачі залежить від теплогенератора та обмежується ним.
Мін. темп. лінії подачі	5 70 ℃	Обмежувач кривої опалення на мінімальному заданому значенні	Даний параметр не може бути встановлено для системи постійного опалення.
		При налаштуванні підстанції неможливо повернутися назад.	 Змінюйте значення тільки у разі потреби.
		Встановлене значення означає температуру, нижче якої не має опускатися температура лінії подачі.	

12.1 Зав. налаштув.

Підменю	Налаштування/	Пояснення	Вказівка
	діапазон регулювання		
Адреса приладу підстанції	1 15	Введення адреси підстанції, забезпечення теплом якої має здійснюватися цим опалювальним контуром.	Параметр з'являється лише, якщо обрано Сист. опалення > Підключення підстанції (→ наприклад, Мал. 32, стор. 59).
Режим опалення під час втрати зв'язку	Робота від стороннього тепла	У головній системі керування опалювальний контур сконфігуровано на забезпечення підстанції. У випадку втрати зв'язку із підстанцією можна визначити порядок експлуатації опалювального контуру. Якщо у підстанції задано конфігурацію подаючого контуру, необхідно налаштувати параметр Робота від стороннього тепла для забезпечення подачі тепла в разі втрати зв'язку.	
		Відсутнє живлення підстанції.	
-	Тепловіддача	опалювальний контур налаштовується на визначену задану температуру.	-
Задана температура лінії подачі під час втрати зв'язку	5 50 100 ℃	-	
Пріорітет лінії подачі під час втрати зв'язку	Ні /Так	-	
Час активації увімкнення після втрати зв'язку	1 10 120 хв.	-	
Вик. елем.	Ні/Так	Дані щодо наявності або відсутності виконавчого елемента керування опалювального контуру	Якщо опалювальний контур обладнано виконавчим елементом, система керування слугує для керування цим пристроєм. Якщо виконавчий елемент опалювального контуру відсутній, у опалювальному контурі встановлюється фактична робоча температура.
Час роб. вик. ел.	5 120 600 c	Налаштування тривалості роботи виконавчого елементу. Час роботи виконавчого елемента впливає на тривалість виконавчого сигналу, який подається на елемент.	Якщо регулюючий пристрій має режим налаштування часу вибігу, його характеристики можна змінити шляхом зменшення тривалості його роботи. ▶ Дотримуйтеся даних виробника.
Підвищення температури котла від запиту системи	0 5 20 K	Кількість градусів, на яку підвищено температуру в котлі, додається до розрахованої/бажаної температури лінії подачі, що разом складає температуру лінії подачі для опалювального контуру.	Якщо опалювальний контур регулюється спеціальним пристроєм, для теплогенератора мають встановлюватися вищі бажані значення як бажані значення, що потрібні для роботи опалювального контуру.
Пріоритет ГВП	Ні/Так	В період приготування гарячої води насоси опалювальних контурів продовжують працювати.	У випадку з опалювальними контурами зі змішувачем виконавчий елемент зміщується у напрямку «закривання» (холодніше). Чи буде виконавчий елемент повністю закрито, залежить від поточної температури котлової води.
Захист від блок. насосу	Off/On	Налаштування регулярного ввімкнення насоса/виконавчого елементу на короткий час для запобігання блокуванню за тривалої перерви в роботі.	-
Час вибігу	0 2 60 хв	Налаштування кількості хвилин, упродовж яких насос має залишатись увімкненим, якщо відсутній запит на тепло.	-

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Функція вибору	Немає Реж опал /зниж реж	Переключення режиму роботи опалювального контуру за допомогою	Функція вибору відсутня при підключенні котлового контуру.
	Функц. виб. 1/3	зовнішнього контакту (клеми WF) на модулі FM-MM і FM-MW	Опалювальні контури → розділ 19.1.2, стор. 63
	Зовн. індикація несправності насоса, функ. виб. 1/2	Повідомлення про несправність насоса	
	Зовн. індикація несправності насоса, функ. виб.1/2 та зовн. режим опал./зниж. режим. функц. виб. 1/3	Повідомлення про несправність насоса понад 1/2 і зовнішнє переключення понад 1/3.	

Таб. 17 Меню Дані ОК > Зав. налаштув.

12.2 Крива оп., Режим роботи

У всіх кривих опалення можуть окремо встановлюватися налаштування для всіх режимів роботи.

Крива оп.

Встановлена крива опалення відноситься до вибраного **Сист.** опалення > Зав. налаштув. в пункті меню **Дані ОК**. Інформацію щодо налаштувань можна подивитися в таблиці або на графіку у пункті меню **Графічні налаштування** (→ розділ 19.3, стор. 65).

Режим роботи

Будь-який режим роботи можна у довільному порядку змінити на інший:

- Автоматичний режим опалення
- Автоматичний знижений режим
- Ручн. режим опал.
- Ручн. знижений режим
- Відп.

налаштування для всіх режимів роботи. Крива опалення може також бути представлена у вигляді графіка (ightarrow інструкція з експлуатації).

Підменю	Налаштування/	Пояснення	Вказівка
	діапазон регулювання		
Режим очікування	Ні/Так	Опалювальний контур або дану функцію вимкнено.	У разі встановлення налаштування Так опалювальний контур вимикається (літній режим).
Зад. тем. в приміщ.	5 21 35 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Ручн. режим опал	-
	5 17 35 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Ручн. знижений режим.	-
	5 21 35 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Автоматичний режим опалення.	-
	5 17 35 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Автоматичний знижений режим.	-
	5 17 35 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Відп	-
Розрахункова темп. для всіх режимів роботи	30 75 120 ℃	Налаштування розрахункової температури для Сист. опалення Радіатор/підлога у будь- якому режимі роботи	-
Розрахункова темп. підлоги для всіх режимів роботи	20 45 60 °C	Налаштування розрахункової температури для Сист. опалення Підлога у будь-якому режимі роботи.	-
Темп. зовн.пов. 1	-50 20 50 °C	Еталонна температура для заданої	Налаштування кривої опалення:
Темп. зовн.пов. 2	−50 −10 50 °C	температури лінії подачі 1 і 2	• Нижня точка
Зад. темп. лін. под. 1	10 60 120 °C	Температура лінії подачі, яка має	Налаштування кривої опалення:
Зад. темп. лін. под. 2	10 75 120 °C	підтримуватися за відповідної температури зовнішнього повітря.	• Нижня точка

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Зад. темп. лін. под. в ручн. режимі опал.	10 75 120°C	Налаштування заданої температури лінії подачі для режиму роботи Ручн. режим опал.	Налаштування кривої опалення: • Постійна
Зад. темп. лін. под. в ручн. зниж. режимі	10 50 120°C	Налаштування заданої температури лінії подачі для режиму роботи Ручн. знижений режим	
Задана температура лінії подачі в автоматичному режимі опалення	10 75 120 °C	Налаштування заданої температури лінії подачі для режиму роботи Автоматичний режим опалення	
Зад. темп. лін. под. в автом. зниж. режимі	10 50 120 °C	Налаштування заданої температури лінії подачі для режиму роботи Автоматичний знижений режим	
Зад. Т лін.под. в реж. відп.	10 50 120°C	Налаштування заданої температури лінії подачі для режиму роботи Відп.	
Врах. кім.Т/підтр кім.Т	Немає За зміщенням	Обмеження впливу температури в приміщенні (ввімкнення налаштування	Передумови для налаштування: • обрано Дист. керув
	Макс/підтр. кім. Т	температури в приміщенні) на потріоне значення температури лінії подачі. Показник визначає максимально можливу температуру, до якої може знизитися температура в приміщенні. Також воно діє для приміщень, в яких присутній опалювальний контур та відсутня система дистанційного керування.	 Не обрано систему опалення приміщення. Переконайтеся в тому, що система дистанційного керування не піддається впливу інших джерел тепла (наприклад, ламп, телевізорів або інших теплогенераторів).
Максимальна редукція	–10– -3 – –1 К	Усунення різниці між фактичною та встановленою температурами. Після усунення різниці криві опалення стають паралельними.	Ця функція є доречною для тих приміщень, в яких відсутня система дистанційного керування. →Розд. 19.1.3, стор 63
Граничне значення опалення (літній режим з/граничне значення температури зовнішнього повітря)	Ні/Так	Налаштування температури зовнішнього повітря при якій вимикається опалювальний контур та його функції.	При перевищенні встановленої температури зовнішнього повітря опалювальний контур вимикається, а при зниженні температури вмикається знову.
Граничне значення температури опалення (літній режим з/	-50 17 50 ℃	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Ручн. режим опал	
граничне значення температури зовнішнього повітря)	−50 5 50 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Ручн. знижений режим.	
	−50 17 50 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Автоматичний режим опалення.	
	−50 5 50 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Автоматичний знижений режим.	
	−50 5 50 °C	Налаштування бажаної кімнатної температури для режиму роботи Відп	
Прогрівання нижче	Ні /Так	При налаштуванні Так встановлена функція вимкнення скасовується.	-
Прогрівання нижче температури зовнішнього повітря	−30 −5 10 °C	Якщо температура буде нижчою за встановлену, протягом тривалого часу здійснюється нагрівання.	-
Ручн. режим опал. Ручн. знижений режим Автоматичний режим опалення	Кнопка швидкого вибору	Після натискання на кнопку швидкого вибору в області встановлення налаштувань обраного режиму роботи висвітлюється позначка.	Для кожного режиму роботи можуть бути встановлені окремі налаштування. Налаштування типів зниження (→ розділ 19.1.2, стор. 63).
Автоматичний знижений режим Відп.			

Таб. 18 Меню Дані ОК > Крива оп.

12.3 Зах.від зам

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Зал. від Т зовн.пов. зах. від замерз.	Off/On	Налаштування роботи захисту від замерзання залежно від температури зовнішнього повітря.	При ввімкненому захисті від замерзання On на заданій температурі вмикається насос, а виконавчий елемент підтримує температуру лінії подачі на значенні, заданому в пункті меню Задана температура лінії подачі в режимі захисту від замерзання.
Захист від замерзання при температурі зовнішнього повітря від	−20 5 30 °C	Налаштування зовнішньої температури повітря, залежно від якої повинен працювати захист від замерзання.	-
Захист від замерзання, залежний від кімнатної температури	Off/On	Налаштування роботи захисту від замерзання залежно від температури в приміщенні.	Для використання цієї функції потрібно під'єднати кімнатний термостат.
Захист від замерзання при кімнатній температурі від	1 5 30 ℃	Налаштування температури в приміщенні, залежно від якої повинен працювати захист від замерзання.	-
Задана температура лінії подачі в режимі захисту від замерзання	3 10 100 °C	Налаштування мінімальної температури лінії подачі, за якої має працювати функція захисту від замерзання.	-

Таб. 19 Меню Дані ОК > Зах.від зам

12.4 Сушка бетонної стяжки

УВАГА

Пошкодження установки!

Недотримання допустимих робочих температур та температур нагрівання бетонної стяжки і пластикових труб (вторинна сторона) може призвести до пошкодження частин системи або бетонної стяжки.

- Для системи опалення теплої підлоги дотримуйтеся максимальної температури лінії подачі, рекомендованої від фірми-виробника.
- Не перевищуйте допустиме встановлене значення.
- Під час сушки бетонної стяжки дотримуйтеся відповідних інструкцій виробника.
- Незважаючи на програму сушки бетонної стяжки, систему потрібно щоденно перевіряти та вести нормативний протокол.

Програма сушки бетонної стяжки – це спеціальна програма для опалювального контуру, під час якої відбувається сушка бетонної стяжки із визначеним співвідношенням температури та часу. Задане значення температури лінії подачі поступово збільшується, а після часу зупинки поступово зменшується. Експлуатація у цьому режимі регулювання відбувається протягом часу сушки або заданої часової програми.

Увага!

Перш ніж розпочати сушку бетонної стяжки:

налаштуйте параметри сушки.



Сушку бетонної стяжки необхідно вмикати для кожного опалювального контуру окремо.

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Сушка бет. стяж.	Off/On	Увімкнення/вимкнення програми сушки	Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки.
		бетонної стяжки.	→ Розділ 19.4, стор. 65
Завершити автомат.	Off/On	Налаштування автоматичного вимкнення процесу сушки.	-
Знеструмл. під час	Скидання	Квитування індикації несправності через	Макс. час переривання: час, протягом
сушки бет. стяжки		знеструмлення під час виконання сушки бетонної стяжки.	якого система залишається знеструмленою, перевищує заданий.
Скасувати	Off/On	Налаштування переривання процесу сушки.	-
Продовжити	Off/On	Налаштування автоматичного переривання	-
		процесу сушки.	
Час очік.	0 50 днів	Програма сушки бетонної стяжки розпочинається після завершення встановленого періоду очікування.	-
Утр. фазу старту	0 3 30 днів	Проміжок часу між початковою та наступною фазою	-
Темп. запуску	20 25 55 ℃	Температура лінії подачі протягом початкової фази	-
Підвищення	0 1 10 днів	Налаштування добового циклу, протягом	-
		якого температура для сушки оетонної стяжки має підвищуватися.	
	1	-	

Дані OK 12

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Підвищ. на	1 30 K	Налаштування рівнів, на яких температура для сушки бетонної стяжки має підвищуватися.	-
Підтримувати макс. темп.	1 7 99 днів	Налаштування часу зупинки, протягом якого має триматися максимальна температура для сушки бетонної стяжки.	-
Макс. температура	20 45 55 ℃	Налаштування максимальної температури для сушки бетонної стяжки	-
Зниження	О 1 10 днів	Налаштування добового циклу, протягом якого температура для сушки бетонної стяжки має знижуватися.	При встановленні налаштування О сушка бетонної стяжки завершується із закінченням кроку Підтримувати макс. темп
Зниження на	1 5 35 К	Налаштування рівнів, на яких температура для сушки бетонної стяжки має знижуватися.	-
Підтримувати мін. темп.	О 1 30 днів	Налаштування часу зупинки, протягом якого має триматися мінімальна температура для сушки бетонної стяжки.	-
Мін. температура	20 25 55 ℃	Налаштування мінімальної температури для сушки бетонної стяжки	-
Макс. час переривання	2 12 24 год.	Налаштування часу, який має пройти (наприклад, у випадку знеструмлення) для того, щоб процес сушки було успішно продовжено.	-

Таб. 20 Меню Дані ОК > Сушка бет. стяж.

13 Гаряча вода

/і попередження

Небезпека отримання опіків гарячою водою!

Якщо значення номінальної температури > 60 °С, існує небезпека отримання опіків.

• Не відкривайте подачу гарячої води без змішувача.

🚹 НЕБЕЗПЕКА

Небезпека для життя через легіонели!

При занизьких температурах гарячої води в ній можуть утворюватися легіонели.

- Вмикати термічну дезінфекцію
 або –
- налаштовувати щоденне нагрівання в сервісному меню повинен фахівець.
- Дотримуйтеся положення про питну воду.

13.1 Зав. налаштув.

i

Далі буде описана функція Гар. вода 2.

Якщо приготування гарячої води здійснюється за допомогою іншого функціонального модуля, дотримуйтеся інструкції до функціонального модуля, що використовується.

Інші налаштування:

див. інструкцію з експлуатації

У окремих пунктах меню (плитках) можна здійснити налаштування для:

Гаряча вода → розділ 13, стор. 48

- Заводські налаштування -> розділ 13.1, стор. 48
- Гаряча вода -> розділ 13.2, стор. 49

Підменю	Налаштування/діаі регулювання	пазон	Пояснення	Вказівка
Зав. налаштув.	Відсутність		Система приготування гарячої води відсутня	-
	ZM		Приготування гарячої води здійснюється системою керування.	Це залежить від встановленого теплогенератора (→ розділ 20, стор. 66)
	EMS		Приготування гарячої води здійснюється теплогенератором EMS.	Увага: за умови вибору EMS є можливість роботи тільки одного контуру приготування ГВП. У випадку із EMS приготування гарячої води здійснюється теплогенератором EMS з 3- ходовим клапаном. Датчик температури гарячої води має під'єднуватися до теплогенератора. Якщо теплогенератор EMS не має 3-ходового клапана, налаштування для гарячої води має виконувати ZM , а датчик температури гарячої води має бути встановлено на системі керування.
	Гар. вода 2 О)ff/On	Налаштування наявності функції другого приготування гарячої води.	-

Таб. 21 Меню Гар. вода 2 > Зав. налаштув.

13.2 Меню "Налаштування системи гарячого водопостачання"

За наявності декількох варіантів приготування гарячої води, їх нумерують.

Підменю	Налаштування/ діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
Максимально допустима температура ГВП	60 90 ℃	Встановлення максимальних показників для заданої температури гарячої води	-
Різн. Т увімкн. (гістерезіс)	-2- -5 20 K	Налаштування кількості градусів Кельвіна (К) нижче встановленої температури гарячої води, що здійснюють навантаження на бак- накопичувач.	-
Підвищення температури котла від запиту системи	0 20 40 K	Кількість градусів, на яку підвищено температуру в котлі, додається до бажаної температури гарячої води, що разом складає температуру лінії подачі для приготування гарячої води.	Для швидкого приготування гарячої води найкраще за все підходять заводські налаштування (1 К відповідає 1 °C).
Час вибігу насоса	0 3 60 хв	Налаштування кількості хвилин, упродовж яких насос має залишатись увімкненим, якщо відсутній запит на тепло.	-
Зовн. індик. несправн.	Немає	Клеми WF1 і WF2 модуля FM-MW можуть бути	WF1 та WF2 відсутні при підключенні
	Насос	ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ЗОВНІШНЬОГО КОНТАКТУ ІНДИКАЦІІ	котлового контуру (центральний модуль, ZM). • Контакти WF1 і WF2 підключені = несправність відсутня • Контакти WF1 і WF2 відкриті = несправність присутня
	Інертний анод	непрямого нагріву з нульовим потенціалом або до інертного аноду.	
Зовн. контакт	Немає	Налаштування функції, яка виконується	WF1 та WF3 відсутні при підключенні
	Опалення для теплової дезінфекції	шляхом введення в дію зовнішнього контакту.	котлового контуру (центральний модуль, ZM).
	Однор. зап.	Клеми WF1 і WF3	
Термічна дезінфекція	Off /On	Підтримує термічну дезінфекцію за рахунок забезпечення необхідних температур.	Потрібні інші налаштування (→ розділ 20.2, стор. 66).
Щоденне нагрівання	Off/On 00:0023:00	Для запобігання збільшенню кількості легіонел у гарячій воді, вода кожного дня	Час, коли бак непрямого нагріву повинен нагріватися, можна налаштувати.
		один раз підігрівається до 60 °С (постійне значення, що є незмінним).	Якщо гаряча вода підігрівалася протягом останніх 24 годин до 60 °C, вона не буде підігріватись у встановлений час .
Циркуляція	Off /On	На точці водорозбору повинна негайно використовуватися гаряча вода.	Потрібні інші налаштування (→ інструкція з експлуатації).
Запуск насоса завантаження бака непрямого нагріву	Терміново	Насос завантаження бака непрямого нагріву запускається одразу, щойно буде забезпечено умови експлуатації теплогенератора.	-
	Залежний від температури	Насос завантаження бака непрямого нагріву запускається, щойно температура котлової води перевищить значення температури гарячої води.	

Таб. 22 Меню Гар. вода 2 > Зав. налаштув.

13.2.1 Термічна дезінфекція

ОБЕРЕЖНО

/!\

Небезпека отримання опіків гарячою водою!

Якщо циркуляція гарячої води в системі опалення не контролюється спеціальним пристроєм, що регулюється термостатом, то:

 Небезпека отримання опіків - Під час процесу дезінфекції та протягом ще деякого часу після його закінчення не змішуйте гарячу воду. Параметр **Термічна дезінфекція** забезпечує підтримання термічної дезінфекції за рахунок досягнення необхідних температур та забезпечує увімкнення насосів.

Виконання інших вимог, передбачених національними стандартами, наприклад, щодо температур та тривалості вибігу у місці споживання забезпечуються замовником.

Термічна дезінфекція	Налаштування	Діапазон регулювання	Пояснення	Вказівка
On	Температура терм. дезінфекції	65 70 75℃	Налаштування температури термічної дезінфекції	-
	День тижня для термічної	Понеділок, Вт Нд	Налаштування дня тижня, коли має проводитися дезінфекція.	Термічна дезінфекція над функцією Зовн. контакт не відображається до встановлення значочия WE 1/2
	Час запуску для терм. дезінфекції	щоденно 00:00 01:00 . 23:00	Налаштування моменту часу, від якого має проводитися дезінфекція.	Термічна дезінфекція над функцією Зовн. контакт не відображається до встановлення значення WF 1/3.

Таб. 23 Меню Термічна дезінфекція

14 Можл. зв'язку

Підменю	Налаштування/діапазон регулювання	Пояснення
LAN 1 (LAN 1)	CBC Bus	Зв'язок із іншими системами керування серії Logamatic 5000
	Інтернет	З'єднання з Buderus Control Center Commercial
	Modbus TCP/IP	Зв'язок через Modbus TCP/IP із системою регулювання вищого рівня (конфігурується лише за адреси системи керування 0)
	IP шлюзу	З'єднання з Control Center CommercialPLUS через IP-шлюз (додаткові комплектуючі)
		В разі активації цього параметра у системі керування автоматично запускається процес з'єднання. Його не можна припиняти.
Постійний доступ для віддаленого обслуговування	Off /On	-
Часовий пояс IP шлюзу	120 240 600 c	-
Об'єдн. сист. кер.	Увімкнути	Об'єднання систем керування запущено.
Роз'єднати сист. керування	Увімкнути	Зв'язок між системами керування розірвано.
Час активації всіх систем керування	60- 240 -1 200 c	Задає час, протягом якого усі системи керування головної системи керування повинні обмінятись даними.
Часовий пояс	120 180 600 c	Задає час, після якого у разі відсутності протоколу передачі буде видано повідомлення про несправність.
Ідентифікаційний код блока Modbus	1255	Налаштування адреси для всіх приладів, підключених через інтерфейс Modbus TCP/IP.
Зв'язок Modbus	Hi	Показник щодо того, чи працює мережа
	З тактовими імпульсами	взагалі, або із яким протоколом передачі вона
	Без тактових імпульсів	працює. Modbus конфігурується лише за адреси системи керування 0.
Дозволити доступ для запису	Off/On	-
Надати розширені дані на моніторі системи	Off/On	-
Запит тепла лише через Modbus	Off /On	-
Признач. адрес	Статичн. DHCP	-
IP-адреса 1	10.131.154.30	В разі підключення до автоматизованої системи управління будинком адміністратор підмережі має задати IP-адресу і маску підмережі.
Маска мережі 1	255.255.255.0	В разі підключення до автоматизованої системи управління будинком адміністратор підмережі має задати IP-адресу і маску підмережі.
Шлюз 1	-	-
DNS 1	-	Головний DNS
DNS 2	-	Підлеглий DNS
З'єднання з Інтернет-порталом	Off /On	Запит необхідності початку чи скасування встановлення зв'язку.
Видалити зв'язок приладу з рахунком клієнта	Увімкнути	Запит необхідності видалення зв`язку
на інтернет-порталі	Продовжити	приладу з рахунком клієнта на інтернет-
	Скасувати	порталі.
Увімкнути сумісність Modbus для вбудованого програмного забезпечення версії нижче 1.3.6	Off/On	Адаптація до старого вбудованого програмного забезпечення.

Таб. 24 Меню Можл. зв'язку

15 Екран блокування

Захист головного меню або сервісного меню можна забезпечити шляхом введення 4-значного пароля. Пароль на момент постачання: 0000. При встановленні налаштування **головне меню** робота всієї системи керування блокується. При встановленні налаштування сервісне меню сервісне меню стає захищеним від несанкціонованого доступу.

Підменю	Налаштування	Пояснення	Вказівка
Екран блокування	Off/On	-	-
Пароль дійсний для	головне меню сервісне меню (обслуговування)	головне меню або сервісне меню може бути заблоковано за допомогою 4-значного пароля.	Пароль на момент постачання: 0000 (→ розд. 24, стор. 73).
Пароль	Змінити	Тут можна ввести новий пароль .]

Таб. 25 Меню Екран блокування

16 Інформація щодо головного меню Загальні характеристики

16.1 Підменю Мін. темп. зовн. пов.

Мінімальна температура зовнішнього повітря – це середнє значення найнижчих температур зовнішнього повітря останнього року. Мінімальна температура зовнішнього повітря визначає разом із розрахунковою температурою кінцеву точку кривої опалення. Найнижча мінімальна температура зовнішнього повітря робить криву опалення прямою, а найвища мінімальна температура зовнішнього повітря робить її нахиленою.



Мал. 24 Налаштування кривої опалення: Налаштування зміщення вгору через розрахункову температуру і мінімальну температуру зовнішнього повітря

T_{minA} Мінімальна температура зовнішнього повітря

- Т_А Розрахункова температура (температура лінії подачі, яка досягається при мінімальній температурі зовнішнього повітря)
- Налаштування: Розрахункова температура 75 °С, мінімальна температура зовнішнього повітря – 10 °С. (Основна крива)
- [2] Налаштування: Розрахункова температура 75 °С, мінімальна температура зовнішнього повітря –20 °С

i

Приклади мінімальної температури зовнішнього повітря в найголовніших європейських містах (середній показник) перелічені в таблиці 26.

Якщо вашого міста немає в переліку:

 Вирахуйте середнє значення температур двох найближчих міст до вашого міста або введіть у меню значення теплових витрат будівлі.

Місто	Мінімальна температура зовнішнього повітря [°C]
Афіни	-2
Берлін	-15
Брюссель	-10
Будапешт	-12
Бухарест	-20
Франкфурт-на-Майні	-14
Гамбург	-12
Гельсінкі	-24
Стамбул	-4
Копенгаген	-13
Лісабон	0
Лондон	-1
Мадрид	-4
Марсель	-6
Москва	-30
Мюнхен	-16
Неаполь	-2
Ніцца	0
Париж	-10
Прага	-16
Рим	-1
Севастополь	-12
Стокгольм	-19
Валенсія	-1
Варшава	-20
Відень	-15
Цюрих	-16

Таб. 26 Мінімальна температура зовнішнього повітря вибраного міста

16.2 Підменю Тип будівлі Стандарт теплоізоляції

Параметри **Будівля** і **Стандартна ізол.** описують вплив та здатність до накопичення різноманітних матеріалів і рівень ізоляції здійснюють на оцінку зниженої температури зовнішнього повітря, а також на криву опалення та момент переключення.

16.2.1 Будівля

Дані щодо пункту меню **Будівля** відносяться до теплоємності матеріалу, з якого зроблені стіни. Це означає, що стіни з більшою теплоємністю (**Важкий**) повільно реагують на зміну зовнішньої температури. Наприклад, стінам із обпаленої цегли потрібно більше часу для того, щоб розігрітися до температури зовнішнього повітря. А в час, за низьких температур зовнішнього повітря такі стіни довше тримають тепло в будинку.

За низької теплоємності (**Легкий**) приміщення, що має обігріватися, швидше реагує на зміни температури зовнішнього повітря. Наприклад, будинок, стіни якого зроблені з дерев'яних стійок, не має акумулюючої теплової ємності, тому на опалювальне навантаження в будівлі впливає тільки ізоляція стін.

16.2.2 Стандартна ізол.

Дані щодо пункту меню **Стандартна ізол.** відносяться до ізоляції (теплопровідністю) матеріалу, з якого зроблені стіни. Це означає, що стіни з більшою теплоізоляцією (**Добре**) повільно реагують на зміну зовнішньої температури. Наприклад, стінам з високою теплоізоляцією потрібно більше часу для того, щоб накопичувальна ємність стіни стала помітною. У той самий час, стіни, що мають більшу теплоізоляцію, довше залишаються холодними. А в час, за низьких температур зовнішнього повітря такі стіни довше тримають тепло в будинку.

Система опалення підлоги

Для будівель із системою опалення підлоги **Стандартна ізол.** має виставлятись на **Добре**. Реакція системи опалення підлоги (час, потрібний для розігріву підлоги) є такою ж повільною, як і реакція будинку із високою теплоізоляцією.

Налаштування

Наступні приклади демонструють, які налаштування підходять для першого налаштування опалювального приладу.

- Будинок 1: Стіни, зроблені з обпаленої цегли, що мають 20 см теплоізоляції
 - Будівля: Важкий
 - Стандартна ізол.: Добре
- Будинок 2: добудований будинок із стінами, зробленими з дерев'яних стійок, та 20 см теплоізоляції
 - Будівля: Легкий
 - Стандартна ізол.: Добре
- Будинок 3: Будинок із пустотілого каменю, без теплоізоляції та з системою опалення підлоги
 - Будівля: Серед.
 - Стандартна ізол.: Добре

Приклад

17 °C
Серед.
Низький
50 %
ення опалення (літній знішнього повітря)) ього повітря:
17 °C о10:00 годині
17 °C о13:00 годині
3 години
женої температури
17 °C о21:00 годині
17 °C о 02:00 годині наступного дня
5 години

Для досягнення швидшого перемикання параметри **Граничне** значення опалення (літній режим з/граничне значення температури зовнішнього повітря), Будівля і Стандартна ізол. можуть змінюватися.

16.3 Вихід – загальне повідомлення про несправність

Через загальне повідомлення про несправність у вигляді перемикального контакту AS1 (безпотенційний, замкнутий або розімкнутий на вибір) індикація несправності може передаватися далі до центру керування або перемикатися на сигнальну установку (наприклад, сигнальна лампа, звуковий сигнал).

Вказівка: якщо у системі експлуатується декілька систем керування у групі, на виході AS1 головної системи керування буде видаватися індикація несправності, навіть якщо вона виникла на підпорядкованій системі керування. Тоді як на виході AS1 підпорядкованої системи керування індикація несправності видається лише, якщо вона походить саме з цієї системи.

16.4 Зовнішній запит тепла

За допомогою цієї функції можна увімкнути зовнішній запит тепла на клемах WA1/2/3.

Обрати можна також наступні функції:

- Вимк./увімк. запиту тепла через клеми WA1/3
 - Контакти WA1 і WA3 відкриті = Зовнішній запит тепла вимикається
 - Контакти WA1 і WA3 закриті = Зовнішній запит тепла Котел працює за ввімкненого зовнішнього запиту тепла на максимально можливій температурі (Макс. температура).
- Регулювання температури та регулювання потужності понад сигналом 0...10 В над WA1/2
 - Регулювання температури (Эрозд. 16.4.1, стор. 54)
 - Регулювання потужності (→розд. 16.4.2, стор. 54).

i

У випадку регулювання температури або потужності за допомогою сигналу 0–10 В через контакт WA1/2 також може бути підключено контакт WA1/3 для окремого запиту теплогенератора.

Через контакт WA1/3 видається дозвіл на експлуатацію теплогенератора.

За допомогою контакту WA1/2 відбувається модуляція теплогенератора через сигнал 0–10 В.

За наявності насоса котлового контуру, за умови що, контакт WA1/3 постійно закритий (перемичка), насос котлового контуру буде працювати постійно (клема PK).

Дотримуйтесь схеми підключень.

16.4.1 Темп. 0...10 В

Якщо обрати **Темп.** для входу 0...10 В, за потреби можна підлаштовувати початкову та кінцеву точки під зовнішній вхід 0...10 В.

Початкове значення (момент увімкнення) кривої встановлюється за позитивної кривої на 0,6 В (→ мал. 25).



Мал. 25 Вхід О...10 В Темп.

- х Вхідна напруга в В (заводські налаштування)
- у Задана температура котла в °С

i

Встановлення параметрів кривої з негативним нахилом (наприклад, 0 В = 90 °C) забезпечує підключення всіх 0...10-В входів системи керування. Відкритий вхід відповідає 0 В і, наприклад, зовнішньому запиту тепла від 90 °C. i

У разі запиту через температуру незалежно від сигнала 0–10 В завжди враховується максимальне задане значення температури у системі регулювання.

16.4.2 Потужність 0...10 В

i

Якщо для входу 0...10 В обирається **Потужність**, котел реагує виключно на цю команду. Це означає, що система керування не реагує на інші подальші команди (наприклад, Гаряча вода, Опалювальний контур).

Якщо обрати **Потужність** для входу 0...10 В, за потреби можна підлаштовувати криву до зовнішньої потужності.

Початкове значення (момент увімкнення) кривої встановлюється за позитивної кривої на 0,6 В (→ мал. 26).



Мал. 26 Вхід О...10 В Потужність

- х Вхідна напруга в В (заводські налаштування)
- у Умови щодо потужності у %

i

Встановлення параметрів кривої з негативним нахилом (наприклад, 0 В = 100 %) забезпечує підключення всіх 0...10-В входів системи керування. Відкритий вхід відповідає 0 В і наприклад, умовам щодо потужності від 100 %.

17 Інформація щодо головного меню конфігурації модуля

17.1 Підстанція і автономна система керування

Система керування може використовуватися у якості підстанції або автономної системи керування. Залежно від випадку використання необхідно дотримуватися наведених далі умов та налаштувань.

Головна система керування із адресою О

• Головна система керування із керуванням котла

(Налаштування: Конфігурація модуля **> Тип теплогенератора > з** вентиляторним пальником, попередньо налаштованим на заводі або **> 3 EMS**).

Система керування може встановлювати зв'язок із іншими підпорядкованими системами керування (у якості розширення чи підстанції) у групі (зв'язок через BUS-шину).

У цій системі керування функції подачі для підпорядкованих систем керування можуть бути реалізовані через функціональні модулі FM-MM/MW.

• Головна система керування в якості підстанції

(Налаштування: Конфігурація модуля **> Тип теплогенератора > у** якості підстанції).

Система керування може здійснювати керування тільки споживачами (а не теплогенераторами). Вона може встановлювати зв'язок із іншими підпорядкованими системами керування (у якості розширення чи підстанції) у групі (зв'язок через BUS-шину).

У цій системі керування функції подачі можуть бути реалізовані через центральний модуль. Через клему модуляції ВR можна видати максимальне задане значення температури усіх споживачів, наявних у групі систем керування, у якості сигналу 0–10 В.

Підпорядкована система керування з адресою 1-15

 Підпорядкована система керування у якості системи керування підпорядкованого котла у каскаді

(Налаштування: Конфігурація модуля > Тип теплогенератора > з вентиляторним пальником, попередньо налаштованим на заводі або > 3 EMS)

Система керування може здійснювати керування котлом і споживачами. Вона встановлює зв'язок із головною системою керування (адреса «О») у групі (зв'язок через BUS-шину).

• Підпорядкована система керування у якості розширення

(Налаштування: Конфігурація модуля **> Тип теплогенератора > без пальника**)

Система керування може здійснювати керування тільки споживачами (а не теплогенераторами). Вона встановлює зв'язок із головною системою керування (адреса «О») у групі (зв'язок через BUS-шину).

У цій системі керування функції подачі недоступні, але можуть бути реалізовані через головну систему керування. Через клему модуляції ВR можна видати максимальне задане значення температури усіх споживачів, підключених до цієї системи керування, у якості сигналу 0–10 В.

• Підпорядкована система керування в якості підстанції

(Налаштування: Конфігурація модуля **> Тип теплогенератора > у** якості підстанції)

Система керування може здійснювати керування тільки споживачами (а не теплогенераторами). Вона встановлює зв'язок із головною системою керування (адреса «О») у групі (зв'язок через BUS-шину). У цій системі керування функції подачі можуть бути реалізовані через центральний модуль.

Налаштування	підстанції/	автономної системи	керування (приклади)
			nob) paunu (ubungiablu)

Функція	Запит до головної системи керування через СВС- BUS	Запит до стороннього джерела тепла через вихід	Місце монтажу датчика FZ	Адреса системи керування	Конфігурація модуля	Підстанція Зав. налаштув.	Гідравлічн а базова конфігура ція	Обмеж. навант. через Датчик FZ	FM-MM або FM-MW у головній системі керування для забезпеченн я підстанції	Під'єднан ня до гідравлік и
Підстанція										
Забезпечення підстанції теплом відбувається за допомогою бустерного насоса, що керується підстанцією, та виконавчого елемента (функція змішування).	Так	Може використовув атися додатково	у гідравлічній стрілці або безпосеред ньо біля неї/ відключенн я системи	115	Тип теплогенерато ра = Підстанція Налаштування гідравлічної конфігурації контуру на центральному модулі = Котловий контур	Гідравлічна конфігурація = Змішув.	Час вибігу = 2 хв. Підвищенн я температур и котла від запиту системи = 5 К Тривалість роботи виконавчог о елемента = 120 с Захист від блокуванн я підстанції = On	Додатково = On	-	→ Мал. 30
Забезпечення підстанції теплом відбувається за допомогою бустерного насоса, що керується підстанцією.	Так	Може використовув атися додатково	У гідравлічній стрілці або безпосеред ньо біля неї/ відключенн я системи	115	Тип теплогенерато ра = Підстанція Налаштування гідравлічної конфігурації контуру на центральному модулі = Котловий контур	Гідравлічна конфігурація = Насос та Датчик	Час вибігу = 2 хв. Захист від блокуванн я підстанції = On	Додатково = On	-	→ Man. 31
У головній системі керування відбувається конфігурація опалювальног о контуру, що здійснює забезпечення підстанції.	Так	Може використовув атися додатково	У гідравлічній стрілці або безпосеред ньо біля неї/ відключенн я системи	115	Тип теплогенерато ра = Підстанція Налаштування гідравлічної конфігурації контуру на центральному модулі = Котловий контур	Гідравлічна конфігурація = Датчик	Час вибігу = 2 хв. Захист від блокуванн я підстанції = On	Додатково = On	Опалювальни й контур = Оп Назва ОК = Підстанція Сист. опалення = Підстанція	→ Man. 32



Інформація щодо головного меню конфігурації модуля

17

Залит до смости керузания керузана керузания керузания керузания керузан											I
Автонски системи ZM5311 Y 0 Tun Гиравлічна Гиравлічна Подативово сироненна Додативово сиронен	Функція	Запит до головної системи керування через CBC- BUS	Запит до стороннього джерела тепла через вихід	Місце монтажу датчика FZ	Адреса системи керування	Конфігурація модуля	Підстанція Зав. налаштув.	Гідравлічн а базова конфігура ція	Обмеж. навант. через Датчик FZ	FM-MM або FM-MW у головній системі керування для забезпеченн я підстанції	Під'єднан ня до гідравлік и
Забезпечення ні ZM5311 v клема модуляції В крупараться модуляції В крупарато устерного насоса із заропиотою бустерного насоса, із заропиотою бустерного насоса, що керузання відбуваться за доломогою бустерного насоса, цо керузання відбуваться за доломогою вуроперного насоса, що керузання відбуваться за доломогою відбуваться за доломогою системи керузання відбуваться за доломогою відбуваться за доломогою системи керузання відбуваться за доломогою системи керузання, відбуваться за доломогою системи керузання, відбуваться за доломогою системи керузання, відбуваться за доломогою бустерного насоса, що керузання, відбуваться за доломогою бустерного констеми контур за доломогою бустерного вакоса що керузання, за доломогою бустерного верузання, за доломогою селемента состеми состеми состеми состеми со селемента со сел	Автономна си	стема керува	ння								
теплом системи мадуляції БВ адлопомогою бустерного насось і в завіднування (зоващиній касос, що керузання адлопомогою бустерного насос, що керузання адлопомогою бустерного насос, що керузання сасос). Забезпечення Hi и 2 M5311 теплоти консти у и мали не біля неї/ в и мали консти и мали консти у и не біля неї/ не біля ней/ не біля не біля ней/ не біля не біля не біля не біля не біля ней/ не біля не біля не	Забезпечення	Hi	ZM5311	У	0	Тип	Гідравлічна	-	Додатково =	-	\rightarrow
системи керування адарломого усредного воокрання відкурається адараличної варозниций карурання адаролього оростерного насоса ів Забезпечения насос). Забезпечения насос) забезпечения насос) забезпечения насос) варозниций кондуруда насос) забезпечения насос) забезпечения насос) забезпечения насос) забезпечения насос) забезпечения насос) насоса ів заролього устерного кустер	теплом		клема	гідравлічній		теплогенерато	конфігурація		On		Мал. 27
нерузання адоломогою бустерного насоса, що керузання, та вадоломогою бустерного насоса, що керузання, та вадоломогою бустерного насоса, що керузання, та вадоломогою бустерного насоса, що керузання, та ваконачного концији насоса, що керузання, та ваконачного керузання, та ваконачного конфіградаціїної конфіградаціїної конфіградації конфорсації конфіградації конфорсації конфіградації конфорсації конфорсації конфорсації конфорсації конфорсації конфорсації конфорсації конфорсації конфорсації конфорсакначна конфорсакна конфорсакна конфорсакна конфо	системи		модуляції BR	стрілці або		pa =	= Датчик				
ыдбуваться за допомогою (устерного васок. Забелечения насос). Забелечения истеми варопомогою (зовящими насос). Забелечения насос). Забелечения вирузаняя, та виконавиогоо керузаняя, та виконави стери насоса, що керузаняя, та виконавиогоо керузаняя, та виконави стери варистеми конаризания варистеми конаризания варистеми конаризания варистеми конаризания стели стели конаризания варистеми конаризания варистеми конаризания варистеми конаризания конаризания варистеми конаризания кон	керування			безпосеред		Підстанція					
адопомогою бустерного адовнішнім насось 1 зовнішнім насось 1 зовнішнім насось 1 зовнішнім насось 1 забезпечения Ні ZM5311 У системи контуру на цабуравничаї контовий насось 1 забезпечения Ні ZM5311 У системи керування адопомогою бустерного насоса, що керування відбуавсться задопомогою бустерного насоса, що керування відбуавсться задопомогою бустерного насоса, що керування відбуавсться задопомогою бустерного насоса, що керування відбуавсться задопомогою бустерного насоса, що керування відбуавсться задопомогою бустерного насоса, що керування відбуавсться керування відбуавсться відбуавстеся відбуавсться відбуавсться відбуавсться відбуавсться відбуавсться відбуавсться відбуавсться відбуавстеся відбуавсться відбуавсться відбуавсться відбуавсться відбуав	відбувається			ньо біля неї/		Налаштування					
бустерного насоса із зовонший керузанням (зовнішній насос). Забезпечення ні скотеми керузання відбузасться вадопомогов бустерного насоса, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання відбузасться вадопомогов бустерного кондітурації контуру на щарольмого системи відбузасться вадопомогов бустерного насос, що керузання, та вимоганця відбузасться вадопомогов бустерного васос, що керузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться відбузасться відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться вадопомогов бустерного верузання, та вімнома відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться відбузасться вадопомого верусться відбузаст	за допомогою			відключенн		гідравлічної					
насса ів зовнішнім контуру на центральному касор. Забезпечення насса, що керуванняя відбувається за доломогов бустерного насса, що керуванняя відбувається за доломогов бустерного насса, що керуванняя відбувається за доломогов бустерного насса, що керуванняя відбувається за доломогов бустерного насса, що керуванняя відбувається ва доломогов бустерного насса, що керуванняя відбувається ва доломогов бустерного насса, що керуванняя відбувається ва доломогов бустерного насоса, що керуванняя, та виконачигов керуванняя відбувається ва доломогов бустерного насоса, що керуванняя, та відбувається ва доломогов бустерного насоса, що керуванняя, та відбувається ва доломогов бустерного насоса, що керуванняя, та відбувається вібота	бустерного			я системи		конфігурації					
адонішній керуванням (азоніцній насос). Забезпечення Ні ХМ5311 кгема модуляції ВК стрілці або безпосеред ньо біля неї/ відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, на системи клема модуляції ВК стрілці або безпосеред ньо біля неї/ керування, на ZM5311 кгема модуляції ВК стрілці або безпосеред ньо біля неї/ керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, ні хака вибіту дирація на лаштування конфітурації контуру на центральному модулі = Костеми керування, на системи кака видключення системи конфітурації контуру на центральному модулі = Костеми керування, та выдбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, ні стрілці або біля неї/ відбувається ва допомогою відбувається відбуваєт	насоса із					контуру на					
керуванням касос.) Забезпечення насос.) Забезпечення насос.) забуваеться за допомогою керування. Ні стрілці або керування. Ні стрілці або керування. на за допомогою керування. на за допомогою керування. на стрілці або керування, за допомогою керування. на стрілці або керування, за допомогою керування, на стрілці або керування, за допомогою керування, відключення на стрілці або керування, за допомогою керування, за допомогою керування, відключення контур на састеми керування, за допомогою керування, відключення контур на састеми керування, за допомогою керування, за допомогою керування, відключення клена контур клена клена контур клена контур клена контур клена контур клена конта контур клена клена клена контур клена кл	зовнішнім					центральному					
(зовнішній насос). Забезпечення ні касто, контуру контовий контуру забезпечення ні контуруна задопомогою бустерного насоса, що керування, відбувається задопомогою бустерного насоса, що керування, ні відбувається задопомогою бустерного насоса, що керування, відбувається задопомогою бустерного насоса, що керування, відбувається задопомогою бустерного вадоса, що керування, відбувається задопомогою бустерного вадоста на відбувається задопомогою бустерного вадоса, що керування, відбувається задопомогою бустерного васса, що керування, та виконавчого велемента (фужцій зашиування, системи вижонавчого велемента (фужцій защиування, сотемо велемента (фужцій защиування, сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого висонавчого велемента сотемона виконавчого велемента сотемона виконавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчоста висона	керуванням					модулі =					
насос). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	(зовнішній					Котловий					
Забезпечення теплом системи керування відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що контуру ні контуру ні контурації контураці контураці контураці контурації контурації контурації контураці контурац	насос).					контур					
теплом системи керування відбувається аз допомогою бустерного насоса, що керування, теплотенерато усистемою бустерного насоса, що керування, відбувається аз допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається аз допомогою бустерного насоса, що керування, та відбувається аз допомогою бустерного насоса, що керування, та виконавчого елемента (функції відбувається аконствою во селемента (функція відбувається аконствою верубанавчого велемента (функція відбувається аконствою верубанавчого велемента (функція відбувається аконствою верубанавчого велемента сустеми виконавчого велемента сустеми виконавчого висонавчого велемента сустеми виконавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчого висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто висонавчосто	Забезпечення	Hi	ZM5311	У	0	Тип	Гідравлічна	Час вибігу	Додатково =	-	\rightarrow
системи керування відбувається адопомогою бустерного насоса, що керування відбувається адопомогою бустерного насоса, що керування, вадопомогою бустерного насоса, що керування, відбувається адопомогою бустерного насоса, що керування, відключенн я системи конфітурації контуру на центральному конфітурації контуру на центральному конфітурації контура на центральному конфітурації контураці контур контураці контур контур контур контур контураці контур ко	теплом		клема	гідравлічній		теплогенерато	конфігурація	= 2 хв.	On		Мал. 28
керування відбуваться аа допомогою бустерного насоса, що керусться системою керування. Відключення відключення керування. Відключення контуру на центральному модулі = Котловий контуру на центральному модулі = Котловий контури на системи = системи =	системи		модуляції BR	стрілці або		pa =	= Насос та	Захист віл			
ыдбувається за допомогою бустерного насоса, що керусться системою керування. Забезпечення Ні ZM5311 У системи Мал. 25 забезпечення на відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, та виконавчого енемента системи виконавчого енемента системи виконавчого енемента системи виконавчого селемента системи виконавчого системи виконавчого системи вистеми вистеми вистеми вистеми вистеми вистеми	керування			безпосеред		Підстанція	Датчик	блокуванн			
за допомогою бустерного насоса, що керусться системою керування. Забезпечення Ні ZMS311 У тідравлічної контуру на центральному модулі = котловий контур Відключення відбувається за допомогою керування відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, та виконавчого енсемента (функція залішування).	відбувається			ньо біля неї/		Налаштування		я пілстанції			
бустерного насоса, що керуваня, забезлечення керуваня, теплом системою керуваня відбувасться системи контуриа забезлечення ні теплотенерато насоса, що керуваняя відбувасться за допомогою бустерного насоса, що керуваняя відбувасться за допомогою керуваняя, та системи керуваняя відбувасться за допомогою бустерного насоса, що керуваняя відбувасться за допомогою бустерного насоса, що керуваняя, та системи керуваняя, та системи керуваняя, та системи керуваняя, та системи керуваняя, та системи керуваняя, та системо керуваняя, та системо керуваняя, та системо керуваняя, та системо керуваняя, та системо керуваняя, та системи керуваная, та системи контур к	за допомогою			відключенн		гілравлічної		= On			
насоса, що керуваняя. Забезпечення Ні ZM5311 У ОТ ПЛ Кілтру на центральному модулі = Котловий контур Забезпечення Ні ZM5311 У ОТ ПЛ Гідравлічній контур забезпечення ні Кілтрана клема контур задопомогю безпосеред ньо біля неї/ відкуваться задопомогю бустерного насоса, що керуваняя, та ввиконавчого елемента (функція залішування).	бустерного			я системи		конфігурації					
керується системою керування. Забезпечення Ні ZM5311 У теплом системи керування відбувається за допомогою бустерного насоса, що керується системи керування, та выконавчого елемента (функція залішування).	насоса, що					контуру на					
системою керування. Забезпечення Ні ZM5311 У 0 0 Тип теплогенерато системи контур ² = 2 xs. On On ¹ царавлічній системи конфігурація задопомогою бустерного насоса, що керування, та выконавчого елемента (функція замішування).	керується					центральному					
керування. Ні ZM5311 У 0 0 Тип теплогенерато конфігурація = 2 хв. Підвищенн я клема підотанція відбувається за опомогою богле еред ньо біля неї/ відключенн я системи відключенн я системи я системи конфігурації конфуррації конфігурації системи я системи я системи конфігурації конфуррації конфуррації конфуррації системи відключенн я системи конфігурації конфуррації конфуррації системи відключенн я системи конфігурації конфуррації конфуррації системи відключенн я системи конфуррації конфуррації конфуррації системи від залиту системи відключенн я системи конфуррації конфуррації конфуррації системи від залиту системою керування, та виконавчого елемента (функція змішування).	системою					модулі =					
ана систем ки	керування.					Котловий					
Забезпечення Ні ZM5311 У підравлічній клема модуляції BR гідравлічній стрілці або безпосеред ньо біля неї/ відключенн я системи керування, та виконавчого елемента (функція змішування).						контур					
теплом клема гідравлічній стрілці або системи модуляції BR стрілці або безпосеред ньо біля неї/ відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, та виконавчого елемента (функція змішування).	Забезпечення	Hi	ZM5311	у	0	Тип	Гідравлічна	Час вибігу	Додатково =	-	\rightarrow
системи керування відбувається за допомогою бустерного насоса, що керування, та виконавчого елемента (функція змішування).	теплом		клема	гідравлічній		теплогенерато	конфігурація	= 2 хв.	On		Мал. 29
керування безпосеред Підстанція я відбувається відключенн гідравлічної и котла від уа допомогою відключенн гідравлічної и котла від бустерного я системи конфігурації запиту насоса, що керується системи Контуру на системи = керується системою керування, та виконавчого елемента (функція заміщування).	системи		модуляції BR	стрілці або		pa =	= Змішув.	Пілвишенн			
відбувається відключенн відключенн я системи насоса, що котла від залиту конфігурації запиту контуру на системи = керується системою керується системою керування, та виконавчого елемента (функція заміщування).	керування			безпосеред		Підстанція		я			
за допомогою відключенн гідравлічної и котла від запиту конфігурації запиту насоса, що керується системи я системи центральному 5 К системою керування, та виконавчого елемента (функція замішування).	відбувається			ньо біля неї/		Налаштування		температур			
бустерного я системи конфігурації запиту насоса, що керується системою керування, та виконавчого елемента (функція змішування).	за допомогою			відключенн		гідравлічної		и котла від			
насоса, що керується системою керування, та виконавчого елемента (функція змішування).	бустерного			я системи		конфігурації		запиту			
керується центральному 5 К Гривалість роботи виконавчого елемента (функція змішування).	насоса, що					контуру на		системи =			
системою керування, та виконавчого елемента (функція змішування).	керується					центральному		5 K			
керування, та котловий роботи виконавчого елемента (функція змішування).	системою					модулі =		Тривалість			
виконавчого елемента (функція змішування).	керування, та					Котловий		роботи			
елемента (функція змішування). Захист від блокуванн	виконавчого					контур		виконавчог			
(функція змішування). = 120 с Захист від блокуванн	елемента							о елемента			
змішування). Захист від блокуванн	(функція							= 120 c			
Салиствид	змішування).							Savuer Die			
								Блокураци			
								я пілстаннії			
= On								= On			

Таб. 27 Налаштування підстанції/автономної системи керування (приклади)

i

17.2 Підстанція і подаючий контур

Дотримуйтеся додаткової інформації → у документації з проектування Logamatic 5000.

Подаючий контур здійснює забезпечення підстанції. Бустерний насос продовжує працювати, доки одному або декільком споживачам підстанції необхідне тепло. Це відбувається незалежно від його кількості та доки для захисту котла не знадобиться вимкнути насос. Подаючий контур можливо реалізувати кількома способами:

Функції подаючого контуру до підстанції

Наведені далі функції корисні у підстанції або у подаючому контурі у випадку використання системи керування Logamatic 5311 або Logamatic 5313.

Функція попереднього змішування: кожен подаючий контур можна додатково устаткувати змішувачем для зменшення втрат тепла («гідравлічна конфігурація = змішувач»). Ця функція попереднього змішування через датчик FZ/FV самостійно налаштовується на задане значення підстанції.

Компенсація втрат тепла: у проміжку між котлом і підстанцією відбувається компенсація втрат температури, що виникли. Необхідний для цього датчик температури лінії подачі FZ у підстанції реєструє втрату температури у порівнянні із заданою температурою підстанції. Значення втрати температури додається як зміщення до заявленої температури підстанції котла (заводські налаштування: 10 К, Гідравлічна конфігурація > Компенсація втрат тепла).

Обмеження навантаження (скидання навантаження):

обмеження навантаження розповсюджується на споживачів, підключених до підстанції: якщо фактичне значення датчика FZ набагато нижче за задане (6 К), у випадку з опалювальними контурами без змішувача насоси опалювального контуру вимикаються. У контурах опалення зі змішувачами останні закриті. В разі наближення до заданого значення (4 К) насоси знову вмикаються, а змішувачі відкриваються. Доки триває обмеження навантаження змішувач залишається закритим. Обмеження навантаження скасовується після досягнення датчиком FZ заданого значення або, якщо датчик FZ не досягне заданого значення протягом 30 хвилин (заводські налаштування). В такому разі на регуляторі видається індикація несправності «система не нагрівається». Обмеження навантаження скасовується, насос у опалювальному контурі без змішувача працює і змішувач вмикається у опалювальному контурі із змішувачем у нормальному режимі експлуатації.

Режим опалення в разі втрати зв'язку: протягом часу, коли відсутній зв'язок між головною системою та підстанцією, головна система самостійно встановлює у підстанції задану температуру лінії подачі, значення якої чітко регулюється (лише у варіанті 3, центральна котельня і підстанція (→ Мал. 32), заводські налаштування: 50 °C). Втрата зв'язку видається як індикація несправності.

Головна система керування у якості підстанції, керування котлом за допомогою Logamatic 5000 не відбувається

i

Клема BR Mod (Logamatic 5311) використовується у підстанції без керування котлом (адреса «О») у якості виходу 0–10 В для заданого значення підстанції.



Мал. 27 Варіант 1: зовнішнє джерело тепла із власним бустерним насосом, обмеженням навантаження і компенсацією втрат тепла через FZ

[1] Зовнішнє джерело тепла із власним бустерним насосом

[2] Logamatic 5311, (адреса «О» з 1 × FM-MM: головна система керування у якості підстанції, із датчиком (необхідний FZ), керування котлом не відбувається)





[1] Зовнішнє джерело тепла без власного бустерного насоса

[2] Logamatic 5311, (адреса «О» з 1 × FM-MM: головна система керування у якості підстанції, із насосом (необхідний насос РК та FZ), керування котлом не відбувається)



- Мал. 29 Варіант 3: зовнішнє джерело тепла без власного бустерного насоса, обмеження навантаження, функції попереднього змішування і компенсації втрат тепла через FZ
- [1] Зовнішнє джерело тепла без власного бустерного насоса
- [2] Logamatic 5311, (адреса «О» з 1 × FM-MM: головна система керування у якості підстанції, із змішувачем (необхідний виконавчий елемент SR, насос PK і датчик FZ), керування котлом не відбувається)

Центральна котельня і підстанція з Logamatic 5000



Мал. 30 Варіант 1: підстанція із функцією попереднього змішування, компенсацією втрат тепла через FZ, обмеженням навантаження

- [1] Центральна котельня з Logamatic 5311, адреса «О»
- [2] Підстанція Logamatic 5311, (адреса «1» з 1 × FM-MM: підстанція із змішувачем (необхідний виконавчий елемент SR, насос PK і датчик FZ)
- На вибір підстанція із власним датчиком температури зовнішнього повітря або із головної системи



Мал. 31 Варіант 2: підстанція із компенсацією втрат тепла через FZ, обмеженням навантаження

- [1] Центральна котельня з Logamatic 5311
- [2] Підстанція Logamatic 5311, (адреса «1» з 1 × FM-MM: підстанція з насосом (необхідний насос PK і датчик FZ))
- 1) На вибір підстанція із власним датчиком температури зовнішнього повітря або із головної системи



- Мал. 32 Варіант 3: підстанція із функцією попереднього змішування, компенсацією втрат тепла через FZ, обмеженням навантаження і режимом опалення у випадку втрати зв'язку
- [1] Центральна котельня з Logamatic 5311
- [2] Logamatic 5311, 1 × FM-MM (адреса «1» з 1 × FM-MM: підстанція з датчиком (необхідний датчик FZ))
- 1) На вибір підстанція із власним датчиком температури зовнішнього повітря або із головної системи
- ²⁾ Подаючий контур для підстанції через НК1...8 у головній системі керування (необхідний виконавчий елемент SH, насос PK і датчик FZ); на один опалювальний контур можлива одна підстанція

Системні вимоги до бустерного насоса

Лише у Logamatic 5311 і Logamatic 5313 доступні функції «подаючого контуру до підстанції». Для використання цих функцій у підстанції обов'язково необхідний бустерний датчик (FZ).

Обмеження опалювального контуру О у підстанції: у системі керування, що здійснює керування подаючим контуром, не потрібен опалювальний контур О.

Неможливість підпорядкування декільком системам,

відсутність розподілу на окремі опалювальні контури: будьякому бустерному насосу можна призначити лише одну систему керування (головна система або підстанція) і ця система керування буде призначена лише у комплексі. Тобто можливість налаштування підпорядкування бустерного насоса окремим опалювальним контурам або призначення спільного бустерного насоса для декількох підстанцій відсутня. Можливість задвоєння функції подачі для однієї і тієї ж підстанції (1 × від головної і 1 × від підпорядкованої системи) також виключається.

Додаткова інформація: Значення зовнішнього датчика підстанції на Мал. 27–Мал. 32 можна, наприклад, взяти у головній системі керування, або можна встановити для підстанції власний датчик температури зовнішнього повітря.

Бустерний насос РК не модулюється, він експлуатується у 2 способи (on/off) (клема РК Mod без функції).

18 Інформація щодо головного меню "Виробництво теплової енергії"

18.1 Умови для ввімкнення та вимкнення

З метою збереження теплогенератора, а також щоб запобігти впливу граничних навантажень, безпосереднє увімкнення та вимкнення не відбувається. Теплогенератор запускається через пускову рампу, а вимикається через рампу вимкнення. Ці рампи залежать від встановленого пальника, встановлених температур та часу затримки.

Теплогенератор вимикається лише у таких ситуаціях:

- під час перевірки положення датчика;
- в разі спрацювання запобіжного обмежувача температури;
- в разі розімкнення запобіжного ланцюга;
- в разі закриття наявної заслінки димових газів.
- i

В разі спрацювання запобіжного обмежувача температури теплогенератор повинен охолонути до температури щонайменш на 10 К нижче за температуру запобіжного обмежувача температури, щоб знову його увімкнути.

18.2 Умови експлуатації котла/системи

18.2.1 Налаштування роботи насоса

1	
	•
	_

Клеми РWM-сигнала не працюють.

Керування насосом котлового контуру за умови перевищення 0...10 В

Насос котлового контуру може бути підключено над виходом 0...10 В (РК МОD) у модульованому варіанті.

- Дотримуйтеся даних від виробника насоса за встановлення мінімальних і максимальних показників напруги насоса.
- Установіть параметри Напр. для мін. об'ємн. пот. і Напр. для макс. об'ємн. пот..

0–10 В Модуляція за ΔТ

Управління модуляцією насоса здійснюється таким чином, що досягається встановлена різниця температур роботи системи/ датчика гідрострілки та датчика температури котлової води.

i

Рекомендація для гідравлічної стрілки: встановіть 0...10 В Потужність.

0...10 В за потужністю

Сигнал 0...10 В орієнтується на фактичну задану потужність пальника:

- 100 % потужність пальника = 10 В (максимальна модуляція насоса)
- Мінімальна потужність пальника = 0 В (мінімальна модуляція насоса)

i

Рекомендація: вмонтуйте теплообмінник у розподільну арматуру.

Для забезпечення безперешкодної роботи насос котлового контуру

має розташовуватися відповідно до гідравліки системи опалення:

Потужніст ь	Задана різниця температур [К]				
[кВт]	5	10	15	20	
50	8,6	4,3	2,9	2,1	
75	12,9	6,4	4,3	3,2	
100	17,2	8,6	5,7	4,3	
150	25,8	12,9	8,6	6,4	
200	34,4	17,2	11,5	8,6	
300	51,6	25,8	17,2	12,9	
500	86,0	43,0	28,7	21,5	
750	129,0	64,5	43,0	32,2	
1000	172,0	86,0	57,3	43,0	
1500	258,0	129,0	86,0	64,5	
2000	343,9	172,0	114,6	86,0	

Таб. 28 Рекомендований об'ємний потік для визначення параметрів насоса котлового контуру РК [m³/год]

18.3 Макс. температура у випадку із котлами EMS

Макс. температура при використанні котлів EMS визначається SAFe підключеного теплогенератора, який пов'язаний із системою керування. Макс. температура може бути тільки знижена у меню системи керування.

Максимальну температуру можна встановити в меню параметри котла, у пункті меню Макс. температура.

Якщо теплогенератор не досягає заданої **Макс. температура**, вона може також обмежуватися зовнішніми параметрами. Наприклад:

- системою керування теплогенератора, що використовується;
- блоком керування пальником (SAFe) у теплогенераторі, що використовується;
- сигналом 0–10 В зовнішнього налаштування бажаного значення

18.4 Інформація щодо модуля FM-SI

При спрацюванні декількох запобіжних приладів, підключених до запобіжного модуля, на дисплеї з'являється лише одна індикація несправності. Індикація несправності висвічується лише для входу з найнижчим числом. У випадку спрацювання інших запобіжних приладів, цю інформацію буде відображено у меню **Дані на мон.** і у меню "Інформація".

Приклад

Спрацювали запобіжні прилади на FM-SI1 і FM-SI4. На екрані відображається лише ввімкнення клеми FM-SI1. У меню **Дані на мон.-журнал несправностей** можна побачити інформацію стосовно обох підключень.



Якщо модуль не підключено до мережі 230 В через те, що електричний з'єднувач не під'єднано, інформація щодо запобіжних входів може бути відсутня. З'являється повідомлення про несправність при тому, що запобіжний ланцюг замкнений.

18.5 Інформація щодо модуля демінералізації (Модуль VES)

Ця функція/цей виріб доступні не у всіх країнах. Для отримання додаткової інформації зверніться до спеціаліста-консультанта.

Модуль використовується для контролю та демінералізації води в системі опалення. Байпасний модуль демінералізації дозволяє зменшити електропровідність води в системі опалення для роботи у режимі із низьким вмістом солі та виконує фільтрацію води.

Logamatic 5000 дозволяє здійснювати контроль залишкової ємності патронів демінералізації. Після налаштування граничного значення видається повідомлення щодо заміни патронів демінералізації.

Система здійснює передачу, зокрема таких значень на моніторі модуля VES:

- Модуль VES: статус, режим роботи, експлуатаційний стан та температура.
- Об'ємний потік та електропровідність води в системі опалення.
- Патрони: електропровідність, залишкова ємність та прогнозування електропровідності.

Система здійснює передачу, зокрема таких повідомлень про несправність: несправність модуля та зв'язок із модулем. Несправність модуля не впливає на роботу системи керування.

Якщо встановлено **Модуль VES**, це відображається у **Теплогенератор** у системі керування.



18

Мал. 33 Зображення Модуль VES

- [1] Теплогенератор > Модуль VES
- [2] Режим роботи модуля VES
- [3] Протік

i

- [4] Температура у модулі VES
- [5] Електропровідність води в системі опалення
- [6] Залишкова ємність картриджа

Підключення системи керування до електромережі

Максимальна довжина проводу між системою керування і **Модуль** VES становить 20 м. У якості з'єднувального кабелю необхідно використовувати екранований кабель, наприклад, LiYCY 2 x 0,75 (TP) мм².

Підключення **Модуль VES** має здійснюватися через інтерфейс Modbus на контролюючій системі керування.

 Дотримуйтесь інструкції з монтажу та експлуатації модуля VES та системи керування.

Клеми Modbus

Розташування клем	Система керування, клема Modbus	Модуль VES, клема Modbus			
Заземлення	1	-			
А/+ не інвертуючий	2	12			
В/- інвертуючий	3	13			

Таб. 29 Клеми Modbus



Мал. 34 Підключення системи керування до Модуль VES

18.6 Інформація щодо модуля HSM plus

Ця функція/цей виріб доступні не у всіх країнах. Для отримання додаткової інформації зверніться до спеціаліста-консультанта.

i

i

В разі підключення модуля HSM plus до системи керування серії Logamatic 5000, разом може працювати лише 9 систем керування.

Modyni Logaflow HSM plus є гідравлічними та мають власну систему керування. У групі систем керування вони є підпорядкованими системами.

Передумова

Для підключення модуля HSM plus до системи керування серії Logamatic 5000 необхідна версія програмного забезпечення системи керування не нижче **SW 1.6.x**.

Підключення системи керування до електромережі

Підключення до електромережі забезпечується замовником. Зв'язок встановлюється за допомогою LAN-кабелю. На головній системі керування кабель підключається до LAN 2 (→ Мал. 20, [10], стор. 24). На системному контролері HSM plus (BSM) кабель підключається до LAN 1.

Адреса системи керування

З заводу-виробника окремим різним контролерам присвоюються постійні IP-адреси і, таким чином, адреси модулів. Модуль HSM plus у групі систем керування є підпорядкованим із адресою ≥ 10.

Об'єднання систем керування (об'єднання)

Запуск об'єднання систем керування має здійснюватися лише у головній системі керування.



Процес об'єднання систем керування не відображається на контролері BSM.

В разі успішного об'єднання модуль HSM plus відображається у Система у системі керування із адресою 10.



Мал. 35 Зображення HSM plus

- [1] Система
- Дотримуйтесь інструкції з монтажу та експлуатації модуля HSM plus та системи керування.

19 Інформація щодо головного меню Характеристики опалювального контуру

19.1 Заводскі налаштування

У заводських налаштуваннях встановлено базові параметри опалювального контуру. Згідно із цими налаштуваннями зазначені або не зазначені наступні параметри.

19.1.1 Дист. керув. (кімнатний термостат)

Якщо світиться LED (→ Мал. 36, [5]), налаштування температур за допомогою ручки керування та перемикання режиму експлуатації неможливе. У цьому випадку значення температури задаються за допомогою попередніх налаштувань опалювального контуру.

Приклад: якщо при кривій опалення налаштовано **Режим** очікування, змінити функцію або температуру за допомогою кнопок та ручки керування неможливо.

Температура в **Автоматичний режим опалення** визначається за допомогою поворотного перемикача.

Температура в **Автоматичний знижений режим** визначається за допомогою налаштування Delta-T у дистанційному керуванні.

Режими роботи **Ручн. режим опал.** і **Ручн. знижений режим** визначаються за допомогою кнопок на системі дистанційного керування. Температури є ідентичними до температур автоматичного режиму.

Значення в системі дистанційного керування змінюють значення, попередньо встановлені в сервісних меню.



Мал. 36 Дист. керув. BFU

- [1] Ручка керування для заданої температури в приміщенні
- Кнопка з підсвіткою (LED) для ручного нічного режиму роботи (постійно знижений режим)
- [3] Кнопка з LED підсвіткою для автоматичного режиму (режим опалення і нічний режим роботи за таймером)
- [4] Кнопка з LED підсвіткою для ручного режиму опалення (режим постійного опалення)
- [5] LED підсвітка для літнього режиму роботи (можливо лише приготування гарячої води)

19.1.2 Підменю Функція вибору

i

Пункт меню **Функція вибору** висвітлюється тільки в разі, якщо в пункті меню **Дист. керув.** обрано значення **Немає**.

За допомогою функції **Функція вибору**, через перемикач на клемах (рожевих) WF1/2/3, що надається замовником, можна перемикати режим роботи опалювального контуру. Клеми WF1/2/3 є контактами із нульовим потенціалом. Управління цим входом системи керування можна здійснювати тут.

Обрати можна також наступні функції:

- перемикання **Реж. опал./зниж. реж. Функц. виб. 1/3** через клеми WF1 та WF3
 - Контакти WF1 і WF3 підключені = Режим опалення
 - Контакти WF1 і WF3 відкриті = Режим із зниженим споживанням
- перемикання Опал. /зн. реж. /авт. через клеми WF1/2/3
 - Контакти WF1 і WF3 підключені = Режим опалення
 - Контакти WF1 і WF2 підключені = Режим із зниженим споживанням
 - Усі контакти відкриті = Автоматичний режим
 Усі контакти підключені = Режим опалення
- Зовнішня індикація несправності через клему WF1/2
- Контакти WF1 і WF2 відкриті = Індикація несправності
- Зовнішня індикація несправності через клеми WF1/2 та перемикання між режимами опалення та зниженим режимом через клему WF1/3
 - Контакти WF1 і WF2 відкриті = Індикація несправності
 - Контакти WF1 і WF3 підключені = Режим опалення
 - Контакти WF1 і WF3 відкриті = Режим із зниженим споживанням

19.1.3 Підменю Зміщення температури в приміщенні

i

Ця функція є доречною для тих приміщень, в яких відсутня система дистанційного керування. Якщо систему дистанційного керування встановлено, температура в приміщенні підлаштовується під результати вимірювання цією системою.

У разі,якщо виміряна за допомогою термометра фактична температура не співпадає із установленою температурою, за допомогою цієї функції ці показники можна зрівняти.

Після усунення різниці криві опалення стають паралельними.

Приклад:

Встановлена температура в приміщенні, що показується	22 °C
Виміряна фактична температура	24 °C

Таб. 30 Приклад зміщення кімнатної температури

Встановлене значення є на 2 °С нижчим за виміряне значення.

Для того, щоб досягти встановленої температури в приміщенні, під час скидання температури в приміщенні потрібно встановити значення -2. Таким чином також підлаштовується крива опалення.

У налаштуваннях температури відображаються температури, для яких було встановлено порівняння та межа для опалення. Згідно із цими налаштуваннями показані або не показані додаткові параметри.

19.2 Налаштування температури

19.2.1 Робочі режими

Для режимів роботи (→ Мал. 38, [2], стор. 64) та розширених функцій (→ Мал. 37, [6], стор. 37) у будь-якому випадку можуть бути встановлені власні температури та критерії преключення. Налаштування можуть бути здійснені окремо для кожного опалювального контуру та кожного режиму роботи.

Можливі наступні налаштування:

- Автоматичний режим опалення
- Автоматичний знижений режим
- **Ручн. режим опал.** (→Мал. 37, [2])
- Ручн. знижений режим (→Мал. 37, [4])
- **Відп.** (→Мал. 37, [7])



Мал. 37 Ознайомлення із режимами роботи

- А Індикація у сервісному меню
- В Індикація для опалювального контуру
- [1] Ручний режим
- [2] Ручн. режим опал.
- [3] Авто
- [4] Ручн. знижений режим
- [5] **Off**
- [6] Розширені функції
- [7] **Відп.**

Автоматичний режим опалення

Автоматичний режим опалення попередньо визначається за допомогою параметрів у сервісних меню. Параметри можна змінити в часовій програмі (→ Мал. 38, [4], [5], стор. 64).

Автоматичний знижений режим

Автоматичний знижений режим попередньо визначається за допомогою параметрів у сервісних меню. Параметри можна змінити в часовій програмі (→ Мал. 38, [4], [6], стор. 64).

Для внесення змін у часову програму:

• вибір опалювального контуру.

Для виклику програми:

 Эмініть температури шляхом переміщення точки (→Мал. 38, [5], [6]).



Мал. 38 Змінення параметра Автоматичний знижений режим в часовій програмі

- [1] Встановлена температура в приміщенні (тільки позначка)
- [2] Режим роботи
- [3] Активна часова програма
- [4] Точка переключення
- [5] Встановлена температура в приміщенні для режиму опалення
- [6] Встановлена температура в приміщенні для зниженого режиму

Ручн. режим опал.

Режим роботи **Ручн. режим опал.** попередньо визначається за допомогою параметрів у сервісних меню. Налаштоване значення відображається у символі **(1)**.

Для зміни параметрів:

- вибір опалювального контуру.
- Натисніть на поле mode.
- Відкриється розкривний список.
- 🕨 Натисніть на поле 🗱 .
- Натисніть на поле <u>1</u>.
- Відкриється поле для введення даних.
- Введіть бажану температуру в поле для введення даних та виконайте підтвердження.

Зміни не впливають на інші параметри. Впливу на температури режимів роботи **Авто і Ручн. знижений режим** не здійснюється. За повторного вибору функції значення знову відображається.

Ручн. знижений режим

Режим роботи **Ручн. знижений режим** попередньо визначається за допомогою параметрів у сервісних меню. Налаштоване значення відображається поруч із символом <u>(</u>).

Для зміни параметрів:

- вибір опалювального контуру.
- Натисніть на поле .

Відкриється розкривний список.

- Натисніть на поле (().
- Натисніть на поле <u></u>

Відкриється поле для введення даних.

 Введіть бажану температуру в поле для введення даних та виконайте підтвердження. Зміни не впливають на інші параметри. Впливу на температури режимів роботи **Авто** і **Ручн. режим опал.** не здійснюється. За повторного вибору функції значення знову відображається.



Мал. 39 Робочі режими

- [1] Налаштування температури
- [2] Ручний режим
- [3] Ручн. режим опал.
- [4] Авто
- [5] Ручн. знижений режим
- [6] Off [7] Розширені функції

Відп.

Параметри для функції "Відпустка" попередньо визначаються в сервісних меню.

Тут встановлюються значення, які потрібні користувачеві, коли він активує програму "Відпустка".

Для зміни Граничне значення опалення (літній режим з/граничне значення температури зовнішнього повітря):

- вибір опалювального контуру.
- Натисніть на поле ⁸.
- Відкриється розкривний список
- Заповніть числове поле.
 Відкриється поле для введення даних.
- Введіть бажану температуру в поле для введення даних та виконайте підтвердження.

Зміни не впливають на інші параметри. За повторного вибору функції значення знову відображається. Інші налаштування не впливають на це значення.

19.2.2 Типи зниження

Крім того, що для кожного опалювального контуру та кожного режиму роботи можна задавати різні параметри, окремо для кожного опалювального контуру потрібно також задавати типи зниження.

Налаштування типів зниження залежать від системи опалення та від встановлених у ній параметрів.

Переключення між режимами роботи **Автоматичний режим** опалення (день) і **Автоматичний знижений режим** (ніч) може здійснюватись автоматично за допомогою часової програми або вручну за допомогою зовнішнього контакту на функціональному модулі FM-MM.

Для досі відомих типів зниження використовуються наступні налаштування:

- Виберіть на шляхом сервісне меню > Опалювальний контур > Крива оп. режим роботи Автоматичний знижений режим (ніч).
- Виконайте наступні налаштування для всіх типів зниження.

Зменшення

Регулювання налаштовується на низький заданий показник температури в приміщенні (температура зниженого режиму) та постійно здійснює контроль насоса опалювального контуру. Регулювання здійснюється за паралельної, зміщеної вниз, залежної від температури зовнішнього повітря кривої опалення.

Налаштування для параметрів:

Режим очікування	Hi
Граничне значення опалення	Hi
(літній режим з/граничне	
значення температури	
зовнішнього повітря)	

Граничне значення температури зовнішнього повітря

У цьому режимі роботи поєднуються **Режим очікування** і **Автоматичний знижений режим**. До температури зовнішнього повітря, що встановлюється, теплогенератор працює із **Автоматичний знижений режим**, і вище температури встановленої температури зовнішнього повітря в **Режим очікування**.

Налаштування для параметрів:

Режим очікування
Граничне значення опалення
(літній режим з/граничне
значення температури
зовнішнього повітря)
Граничне значення опалення
(літній режим з/граничне
значення температури
зовнішнього повітря)

Ні Так

Налаштування температури, за якої має статися виключення, наприклад, 5 °С

Режим очікування (вимкнення)

У режимі зниження опалювальний контур повністю вимикається. Насос опалювального контуру повністю вимикається в цьому режимі, при цьому захист від замерзання продовжує працювати. Налаштування для параметрів:

Так

Режим очікування

Граничне значення кімнатної температури

Система опалення знаходиться в **Режим очікування**, поки температура в приміщенні не опускається нижче встановленого середнього значення (температура зниженого режиму). В іншому випадку регулювання змінюється в **Автоматичний знижений режим**. Цю функцію можна активувати лише тоді, коли в контрольному приміщенні є можливість дистанційного керування.

Налаштування для параметрів:

Врах. кім.Т/підтр кім.Т і Макс/підтр. кім. Т

19.3 Інформація щодо головного меню Крива оп.

Встановлена крива опалення відноситься до вибраної в пункті меню **Дані ОК >** Зав. налаштув. системи опалення. Інформацію щодо налаштувань можна подивитися в таблиці або на графіку.

Для кожного опалювального контуру можна встановити окрему криву опалення.

Крива опалення залежить від попередньо налаштованих параметрів опалювального контуру. Вона обмежується параметрами

Мінімальна температура лінії подачі і Макс. темп. лін. под..

Перелік

У переліку відкриваються активні і неактивні позиції змінюваних параметрів.

Графічне зображення

Графічне зображення є доступним тільки для Сист. опалення Радіатор/підлога.

На графічному зображенні можна підлаштовувати криву опалення шляхом зміни (натискання або переміщення) нульових точок.

Якщо на нульовій точці вказана температура в приміщенні або знак решітки, температура, що висвічується на екрані, є активною. Після натискання або переміщення заданої температури в приміщенні [10] кімнатна температура змінюється. Зміна також зберігається в часовій програмі.

Крива опалення висвічується для налаштованого режиму роботи [5]. Шляхом натискання на поле режиму роботи режим роботи можна змінювати.



Мал. 40 Крива оп.

- [1] Темп. лін. Подачі
- [2] Мінімальна температура лінії подачі
- [3] Макс. темп. лін. под.
- [4] Крива оп.
- [5] Режим роботи
- [6] Розрахункова температура
- [7] Скасувати
- [8] Граничне значення опалення (літній режим з/граничне значення температури зовнішнього повітря)
- [9] Зберегти
- [10] Кімнатна температура
- [11] Температура зовнішнього повітря

19.4 Підменю Сушка бет. стяж.

УВАГА

Пошкодження системи через недотримання допустимих робочих температур та температур нагрівання.

Недотримання дозволених робочих температур та температур нагрівання бетонної стяжки і пластикових труб (вторинна сторона) може призвести до пошкодження частин системи або бетонної стяжки.

- Для систем опалення підлоги дотримуйтеся максимальної температури лінії подачі, рекомендованої від фірми-виробника.
- Не перевищуйте допустиме встановлене значення.
- Під час сушки бетонної стяжки дотримуйтеся відповідних інструкцій виробника.
- Незважаючи на програму сушки бетонної стяжки, систему потрібно щоденно перевіряти та вести нормативний протокол.

Якщо систему котла обладнано системою опалення підлоги, є можливим налаштування програми сушки бетонної стяжки.

i

Перед активацією функції:

 Запитайте виробника бетонної стяжки про його вимоги до її сушки.

У разі знеструмлення та після відновлення подачі струму сушка бетонної стяжки продовжиться з того моменту, на якому вона припинилася.

Тривалість переривання не має перевищувати час, зазначений у параметрі **Макс. час переривання**. Якщо перерва триває довше, сушка бетонної стяжки не буде продовжуватися, а на екрані з'явиться позначка про несправність.

Сушка бетонної стяжки може розпочатися після налаштування параметрів для будь-якого моменту часу.



Мал. 41 Сушка бет. стяж.

- t Час у днях
- Т_{VL} Температура лінії подачі
- [1] Темп. запуску, Утр. фазу старту
- [2] Підвищ. на
- [3] Підвищення
- [4] Макс. температура, Підтримувати макс. темп.
- [5] Зниження
- [6] Зниження на
- [7] Мін. температура, Підтримувати мін. темп.

i

Температура та налаштування часу висихання встановлюються в програмі Сушка бет. стяж. (→ розділ 12.4, стор. 46).

19.5 Сушка бет. стяж. в опалювальному контурі зі змішувачем

УВАГА

Пошкодження приладу через порушення умов.

Якщо умови для сушки бетонної стяжки за наявності опалювального контуру із змішувачем не виконуються, теплогенератор буде час від часу вмикатися, а бетонна стяжка може пошкодитися.

Дотримуйтеся зазначених умов.

Умови для сушки бетонної стяжки з активацією опалювального контуру зі змішувачем:

- Підлоговий конденсаційний котел без вимог до середньої температури котла
- Втрати тепла під час сушки більші за мінімальну потужність котла

20 Інформація по головному меню Дані гарячої води

/!\ ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання опіків гарячою водою!

Якщо значення заданої температури > 60 °C, існує небезпека отримання опіків.

Не відкривайте подачу гарячої води без змішувача.

20.1 Рециркуляція ГВП

Для рециркуляції ГВП температура гарячої води може бути знижена системою керування не більше ніж на 5 К порівняно з кінцевою температурою холодної води, що використовується для приготування гарячої води. За гігієнічно ідеального співвідношення системи циркуляції для заощадження електроенергії можна використовувати із зниженою температурою не довше, ніж протягом 8 годин кожні 24 години, наприклад, шляхом вимкнення циркуляційного насоса.

20.2 Підменю Термічна дезінфекція

Параметр **Термічна дезінфекція** забезпечує підтримання термічної дезінфекції за рахунок досягнення необхідних температур та забезпечує увімкнення насосів (циркуляційний насос/насос завантаження бака непрямого нагріву).

Виконання інших вимог, передбачених національними стандартами, наприклад, щодо температур та тривалості вибігу у місці споживання забезпечуються замовником.

20.2.1 Підменю Термічна дезінфекція



Під час проведення термічної дезінфекції та за наявності відповідної системи водопостачання слід дотримуватися державних приписів.

Якщо обрано функцію **Термічна дезінфекція**, один раз або декілька разів за тиждень вода буде підігріватися до температури, необхідної для знищення збудників хвороб (наприклад, легіонел).

Насос завантаження баку непрямого нагріву та циркуляційний насос постійно працюють під час проведення термічної дезінфекції.

Якщо обрано **Термічна дезінфекція**, **Так**, термічна дезінфекція розпочинається згідно із заводськими або зміненими налаштуваннями.

За допомогою інших пунктів меню для термічної дезінфекції можна змінювати заводські налаштування.

i

Якщо термічна дезінфекція не встановлена над функцією **Зовн.** контакт WF1/3, функція **Термічна дезінфекція** не висвічується.

Система керування буде досягати температури для дезінфекції протягом 180 хвилин. Якщо температура для дезінфекції не буде досягнута за цей час, висвітиться позначка про несправність **Невдала термічна дезінфекція**.

Налаштування термічної дезінфекції є можливим через спеціальну часову програму.

 Здійсніть налаштування між Система > Гар. вода 2 > Розширені функції.

21 Інформація щодо головного меню Скидання

- Функції скидання параметрів
- режиму сну,
- індикатора здійснення сервісного обслуговування,
- параметрів PID та
- Екран блокування

наявні у відповідних пунктах меню.

i

У меню Скидання усі значення головного меню та сервісних меню можна повернути до заводських налаштувань.

Після підтвердження скидання за допомогою **Скидання** це налаштування більше не потрібно змінювати!

Скидання	Пояснення
Налаштув. блока кер. пальником	Можливо лише для котла EMS.
Робочі години пальника	Кількість годин роботи пальника та кількість розпалів пальника налаштовуються на 0.
Індик. неспр.	Інформація про всі несправності, збережена у Індик. неспр. видаляється.
Завант. зав. налаштув.	Усі показники, що встановлюються у головному меню та в сервісних меню, скидаються до заводських налаштувань. Виняток: Незмінною залишається часова програма.
	Після завантаження відбувається перезапуск.

Таб. 31 Можливі скидання

i

Об'єднання (з'єднання із системою керування) головної і підпорядкованої системи керування втрачається в разі скидання налаштувань головного пристрою до заводських (Завант. зав. налаштув.). Однак воно залишається, якщо до заводських скидаються лише налаштування підпорядкованого пристрою. Якщо на головній системі керування увімкнено об'єднання або завантажено конфігурацію головної системи керування, пристрої знову об'єднуються.

Приклад Скидання Індик. неспр.

За допомогою функції **Індик. неспр.** скидаються всі позначки про здійснення техобслуговування. Ця функція видаляє всі данні з **Індик. неспр.**.

- ▶ Виклик сервісне меню (→ розд. 6.8, стор. 21).
- натисніть reset.
- Натисніть на поле Скидання у розкривному списку Індик. неспр.. З'явиться запит Скинути записи до заводських налаштувань?.
- Натисніть на поле Скасувати.

Знову з'явиться розкривний список. Скидання переривається. -або-

► Натисніть на поле **Скидання**.

З'явиться запит Увага! Під час цієї операції налаштування всіх компонентів системи керування будуть втрачені! Продовжити?.

Натисніть на поле Продовжити.
 Усі доступні дані зникають.

22 Інформація щодо головного меню Здатність до підключення

За допомогою цієї функції системи керування можна під'єднувати одна до одної, а також до Інтернету або мережі живлення. Для встановлення зв'язку кабель передачі даних потрібно під'єднати до клем 10-12 регулятора (→ Мал. 4, стор. 11).

22.1 Побудова мережі з іншими системами керування серії Logamatic 5000

За допомогою інтерфейсу LAN1 (вхід) і LAN2 (вихід) між системами керування може бути побудований зв'язок. Для цього системи керування мають бути пов'язані одна з одною за допомогою LAN-кабелю. Для каскадів теплогенераторів це має відбуватися через функціональний модуль FM-CM.

• Дотримуйтеся документації до головної системи керування.

22.1.1 Побудова мережі

i

У системах із декількома системами керування (додаткові пристрої, каскади) усі системи керування повинні мати однакову версію програмного забезпечення.

Зв'язок між системами керування має встановлюватися через LAN-кабель.

 Під час адресації системи керування дотримуйтеся положень, наведених у розділі 8.1.1, стор. 24.



Мал. 42 Встановлення зв'язку між системами керування

- [1] Система керування 53хх Адреса О (головна)
- [2] Система керування 53хх Адреса 1 (залежна)
- [3] Система керування 53хх Адреса 2 (залежна)
- [4] Теплогенератор

Теплогенератор із головною системою керування

Теплогенератор із головною системою керування – це ведучий котел (головний) із адресою системи керування позначеною як 0.

- ▶ Вставте LAN-кабель у роз'єм LAN 2 (→Мал. 20, [10], стор. 24).
- Встановіть перемикач адреси (→ Мал. 20, [5], стор. 24) на 0.

Теплогенератор із підлеглою системою керування, підстанцією (підпорядкована) та додатковими пристроями

Усі теплогенератори із підлеглою системою керування це підпорядковані котли (залежні) із адресою системи керування, що більша за 0.

- Вставте LAN-кабель попередньої системи керування у роз'єм LAN 1 (→ Мал. 20, [11], стор. 24).
- ▶ Встановіть перемикач адреси (→Мал. 20, [5], стор. 24) на 1.

Для підключення більшої кількості залежних котлів:

Здійсніть підключення шляхом, який описаний раніше.

▶ Встановіть перемикач адреси (→Мал. 20, [5], стор. 24) на позначку 2 або більше.

Одна адреса не може бути вказана двічі.

• Дотримуйтесь інформації у розд. 8.1, стор. 24.

i

Роз'єм LAN 1 на головній системі керування (адреса 0) передбачено для зв'язку з Інтернетом або для зв'язку з автоматизованою системою управління будинком через Modbus TCP/IP, для нього повинні бути налаштовані відповідні параметри.

Підключення LAN 1 до систем керування із адресою > 0 може використовуватися виключно для внутрішнього зв'язку між системами керування серії Logamatic 5000. Для LAN 1 можна не задавати параметри.

Роз'єм LAN 2 може використовуватися в основному для зв'язку між системами керування серії Logamatic 5000. Він не залежить від встановленої адреси системи керування.

22.1.2 Об'єдн. сист. керування

Об'єдн. сист. кер. проводиться впродовж регульованого проміжку часу. При цьому головний котел здійснює пошук учасників у CBC-BUS. Інформація про всі системи керування, що повідомляють про себе, з'являється в огляді системи головної системи керування.



Мал. 43 Огляд системи (приклад)

- [1] Система головної системи керування
- [2] Індикатор стану відповідної системи керування
- [3] Вибрана система керування
- (тут головна система керування із адресою 00) [4] Підключена до мережі система керування
- (підпорядкована система керування із адресою 01) [5] Перехід до вигляду головної системи керування
- (відображається лише для підпорядкованих систем керування)
- [6] Підключені до мережі компоненти, наприклад, підпорядкована система або контур керування із власною адресою системи керування (02)
- [7] Додаткова інформація щодо вибраної системи керування

- [8] Поле для повернення у вибраній системі керування до огляду системи або огляду системи керування
- [9] Поле для повернення до попереднього рівня/малюнка вибраної системи керування

Процес об`єднання розпочинається після запуску в фоновому режимі.

i

Під час процесу з'єднання забороняється виконувати будь-які налаштування на жодній з систем керування.

Для об'єднання систем керування у мережу:

перейдіть до головної

i

Лінія зв'язку із іншими системами керування повинна бути підключена до LAN 2.

- ▶ сервісне меню (→ розділ 6.8, стор. 21).
- Натисніть на поле ()).
- Натисніть Увімкнути.
- З'явиться поле запиту.
- Натисніть **Продовжити**.
- Увімкніть залежні прилади.

i

Усі системи керування мають бути увімкнені протягом часу, встановленого у **Час активації всіх систем керування**.

Підлеглий прилад

- Виберіть сервісне меню в кожному залежному приладі (→ Мал. 6.8, стор. 21).
- Натисніть на поле (9)).
- Активуйте мережеве з'єднання.
- Запустіть Об'єдн. сист. кер..
- Під'єднайте інші підлеглі прилади таким самим чином. Під час процесу з'єднання індикатор стану LED блимає жовтим. Підлеглі прилади, які розпізнаються у процесі з'єднання, реєструються як учасники і блимають часто зеленим кольором. Якщо вони не розпізнані, вони блимають червоним кольором.

Після завершення процесу з'єднання з'являється повідомлення про те, що з'єднання пройшло успішно. Індикатор стану LED світиться кольором, який був до початку процесу з'єднання.

Якщо розпізнаються не всі системи керування, з'являється індикація несправності:

• Перевірте під'єднання приладу та призначення адреси.

Якщо із розпізнаною системою керування немає зв'язку:

Запустіть Об'єдн. сист. кер. у головній системі керування. Буде знову проведене встановлення зв'язку із системою керування.

22.2 Мережеве з'єднання (Комерц. центр керування Buderus)

i

В разі механічного розірвання мережевого з'єднання необхідно знову провести процес з'єднання.

- Від'єднайте усі системи керування.
- Виконайте об'єднання систем керування.

Завдяки програмному забезпеченню системи керування існує можливість встановити зв'язок із Комерц. центр керування Buderus через Інтернет. Цей зв'язок дає можливість здійснити дистанційний запит на дистанційне керування деяких параметрів в головному меню.

Заміна параметрів в сервісних меню не можлива.

Ці параметри можна встановлювати лише з місця (без допомоги системи дистанційного керування). У разі, якщо дистанційне керування активоване, дані можна встановлювати та змінювати за допомогою зовнішнього пристрою (наприклад, за допомогою системи дистанційного контролю та керування).

Запит щодо можливості дистанційного керування з'являється одразу після встановлення мережевого зв'язку.



Мал. 44 Запит щодо можливості дистанційного керування

i

Для встановлення Інтернет-зв'язку, із міркувань безпеки, необхідно авторизуватися в Комерц. центр керування Buderus. Кожна передача даних до та від системи керування здійснюється через цей портал.

Встановлення Інтернет-з'єднання

i

Інтернет-з'єднання можна встановити тільки через головну систему керування із адресою 0. Зв'язок через інші системи керування неможливий.

Можливості налаштування **Інтернет** або **Modbus** існують тільки для головної системи керування з адресою 0.

Можливо встановити лише один вид зв'язку.

У випадку активації зв'язку через **Modbus**, встановити Інтернетзв'язок неможливо.

З'єднання з Інтернетом може бути встановлене через інтерфейс LAN 1 головної системи керування.

Для встановлення мережевого з'єднання:

- ▶ Вставте LAN-кабель у роз'єм LAN 1 (→ Мал. 4, [11], стор. 11) та з'єднайте його з роутером.
- Відкрийте пункти сервісного меню.
- Натисніть на поле (Э)).
 З'явиться форма авторизації.



Мал. 45 Форма авторизації для мережевого з'єднання

- [1] Об'єдн. сист. кер.
- [2] Налаштування для LAN 1
- [3] Увімкнути
- [4] Скасувати
- [5] **Зберегти**
- [6] Роз'єднати сист. керування
- Натисніть на розкривний список для LAN 1. Відкриється розкривний список.

Для LAN 1 можуть бути встановлені наступні налаштування:

- Інтернет
- CBC Bus
- Modbus TCP/IP
- IP шлюзу
- Виберіть Інтернет.
- ► Виберіть **Признач. адрес**.

Згідно із вибором активуються параметри призначення адреси.

За вибору **DCHP** дані адреси присвоюються автоматично. За вибору **Статичн.** дані адреси повинні встановлюватися вручну.

За вибору **Статичн.** показуються поля IP-адреса, маска підмережі та шлюз, які потрібно заповнити (→ Мал. 46).



Мал. 46 Ручне Признач. адрес

- [1] Признач. адрес
- [2] ІР-адреса 1
- [3] Статичн.
- [4] **DHCP**
- [5] Скасувати
- [6] **DNS 2**
- [7] **DNS 1**
- [8] Зберегти
- [9] Шлюз 1
- [10] Маска мережі 1

Стан з'єднання

Після успішного проведення тесту з'єднання з'являється статус з'єднання з Інтернетом в першому рядку (→ Мал. 8, [5], стор. 16).

Стан з'єднання у Комерц. центр керування Buderus

Колір символу	Статус
Сірий	З'єднання з Інтернетом/віддалене з'єднання з системою керування не активовано.
Жовтий	З'єднання з Інтернетом/віддалене з'єднання з системою керування активовано. У системі керування відсутнє Інтернет-з'єднання.
Зелений	З'єднання з Інтернетом/віддалене з'єднання з системою керування встановлено.

Таб. 32 Стан з'єднання у Комерц. центр керування Buderus

Стан з'єднання у Control Center CommercialPlus

Колір символу	Статус
Сірий	Віддалене з'єднання з системою керування не активовано.
Блимає жовтим кольором	Віддалене з'єднання з системою керування активовано. Відбувається встановлення зв'язку між системою керування та шлюзом.
Жовтий	Віддалене з'єднання з системою керування активовано. Зв'язок між системою керування та шлюзом встановлено. Шлюз не підключено до Інтернету.
Зелений	Віддалене з'єднання з системою керування активовано. Зв'язок між системою керування та шлюзом встановлено. Шлюз підключено до Інтернету.
Блимає зеленим	На системі керування відображається портал.
Червоний	Віддалене з'єднання з системою керування активовано. Немає зв'язку між системою керування та шлюзом.

Таб. 33 Стан з'єднання у Control Center CommercialPlus

Порти мережі

Після встановлення зв'язку між системою керування в мережі та активним брандмауером необхідно ввімкнути наведені нижче порти:

Сервіс	Протокол	Порт
DHCP	UDP	67
DNS	UDP	53
NTP	UDP	123
VPN	UDP	1197
XMPP	ТСР	50007/5222

Таб. 34 Порти мережі

22.3 Встановлення доступу до Buderus Комерційного центру керування

i

Ця функція/цей виріб доступні не у всіх країнах. Для отримання додаткової інформації зверніться до спеціаліста-консультанта.

Для встановлення Інтернет-з'єднання, з міркувань безпеки, необхідно зареєструватися на Інтернет-порталі. Кожна передача даних до та від системи керування здійснюється через цей Інтернетпортал. Реєстрація здійснюється виключно з місця (у системі керування) без допомоги системи дистанційного керування.

Коли дистанційне керування активоване, можна встановлювати та змінювати дані. Крім цього, можлива реєстрація на Інтернет-порталі.

i

Доступ до Інтернет-порталу встановлюється не через систему керування.

 Для цього необхідно скористатись комп'ютером/ПК із можливістю підключення до Інтернету.

22.3.1 Встановлення доступу до Інтернет-порталу

Для отримання доступу до Комерц. центр керування Buderus систему керування має бути зареєстровано там.

Для реєстрації необхідний Код активації (реєстраційний код), що наклеєний під передньою кришкою системи керування (→ Мал. 3, [4], стор. 10).

Реєстрація системи керування

 Необхідно викликати меню входу через Інтернет-адресу систем керування серії 5000 або 8000.
 Відкривається Реєстрація Assisten.



Мал. 47 Реєстрація Assisten

- [1] Реєстрація Assisten
- [2] Умови використання
- [3] Країна
- [4] Мова
- [5] З нашою поточною політикою конфіденційності ви можете ознайомитись за наступним посиланням
- [6] E-Mail
- [7] Далі
- Оберіть країну [3].
- Оберіть мову [4].
 Викликати Умови використання можна натисканням.
- Підтвердьте для наступного тексту: "Я приймаю умови використання".

Вказівки щодо захисту даних можна викликати натисканням.

▶ При використанні **E-Mail**, зазначте електронну адресу [6].

Електронна адреса є логіном.

- Якщо лист електронною поштою не надійшов:
- перевірте папку "Спам".

Зареєстрована електронна адреса також є іменем користувача.

- Натисніть на поле Далі [7]. Для перевірки на вказану електронну адресу буде надіслано повідомлення.
- Відкрийте електронну скриньку та перейдіть за посиланням, вказаним у листі для реєстрації, для Інтернет-порталу.
 Після переходу за посиланням у листі для реєстрації відкриється Код активації (-> Мал. 3, стор. 10).

Після успішного введення **Код активації** з'явиться форма для введення даних користувача.

Введення даних користувача.



Мал. 48 Налашт. користувача

- [1] Назва інд.
- (Ім'я створиться автоматично. Позначка є незмінною.) [2] **Е-Mail**
- (Логін присвоюється на сторінці 1. Позначка є незмінною.) [3] Компанія
- [4] Ім'я (для фірм: ім'я контактної особи)
- [5] Прізвище (для фірм: прізвище контактної особи)
- [6] **мобільний** із міжнародним кодом країни (для фірм: номер мобільного телефону контактної особи)
- [7] **Мова** (Вибір мови)

Інші поля для вводу даних:

- **Адреса** (вулиця/номер будинку, для фірм: вулиця/номер будинку, де знаходиться фірма)
- ZIP (поштовий індекс, для фірм: поштовий індекс адреси, за якою знаходиться фірма)
- Місто (для фірм: місто, де знаходиться фірма)
- Країна (код країни користувача. Наприклад, DE = Німеччина, GB = Велика Британія)
- Пароль (Згідно із правилами Bosch, пароль повинен складатися щонайменше з 12 символів та, окрім маленьких і великих літер, містити спеціальні символи).
- Підтвердити пароль (Пароль, введений повторно, повинен збігатися з паролем, введеним уперше).
- Натисніть на поле Далі.
 З'явиться форма із стандартною інформацією щодо правил.
- Введіть дані місця розташування приладу.
- Натисніть на поле Далі.

Поля із * є обов'язковими для заповнення.



Поле **географічне розташування** не потрібно заповнювати. Після натискання на поле **GPS-запит** дані щодо географічного положення вирахуються згідно з даними місця розташування приладу.

Місце розташування приладу буде вказано географічне розташування на карті.

Після закінчення процесу реєстрації вхід на портал відбувається автоматично.

Натисніть на поле Далі, щоб зберегти дані користувача. ► Після закінчення процесу реєстрації сповіщення в порталі з'явиться автоматично.

22.3.2 Комутований доступ до Buderus Control Center Commercial

Після реєстрації можна ввійти в систему на цій сторінці:

- Відкрийте форму для входу на сторінці https://www.buderuscommercial.de/login.html.
- Заповніть форму для входу в систему.
- Слідуйте шаблоном реєстрації та внесіть відповідні дані. ►

23 Інформація щодо головного меню Функціональний тест

УВАГА

Пошкодження установки через руйнування обладнання!

Після проведення функціонального випробування, відсутність заповнення системи та недостатнє видалення повітря можуть призвести до руйнування обладнання, наприклад, насосів.

 Перед ввімкненням заповніть систему та видаліть із неї повітря, щоб обладнання не працювали без теплоносія.

УВАГА

Пошкодження системи через деактивовані функції!

Протягом функціонального випробування забезпечення теплом системи опалення не відбувається. Усі функції деактивуються за допомогою автоматичного управління.

Для запобігання виникненню несправностей в опалювальному приладі:

Вийдіть із функції Функц. Тест після закінчення перевірки.

i

Обладнання, підключене до системи регулювання нижчого рівня (панель керування) теплогенератора, не можна перевірити за допомогою цього пункту меню (наприклад, насоси, виконавчі елементи).

Через пункт меню Функц. Тест можна тимчасово активувати окремі компоненти приладу (наприклад, насоси), для здійснення їх тестування.

Висвітиться експлуатаційний стан активованих компонентів приладу (**On**, **Off**, Темп.).

Коли активується Функц. Тест, звичайний робочий режим усього приладу вимикається. Усі налаштування зберігаються.

Щойно закінчується Функц. Тест, прилад продовжує працювати із фактичними налаштуваннями.

Індикація залежить від установлених модулів. Залежно від режиму експлуатації, в якому працює прилад, може статися затримка в часі між командою та появою позначки.

23.1 Функціональне випробування пальника

i

Функціональне випробування пальника запускається кнопкою (→ розділ 7.3, стор. 23).

23.2 Функціональне випробування на прикладі гідравлічної системи котла

У вигляді котла Функц. Тест може відбуватися безпосередньо з компонентами.



Мал. 49 Функц. Тест пальник

- [1] Т.котл.води
- [2] Насос/Вик. елем.
- Потужнысть пальника [3]
- [4] ручний/Авто

Функціональне випробування насосів або виконавчих елементів

► Торкніться символу 🍙 . Відкриється вікно налаштувань умов. Зображення залежить від компонента, що тестується.

Для виходу з режиму:

▶ у правому верхньому кутку спливаючого вікна натисніть 💌.



- Мал. 50 Функц. Тест
- [1] Знак "Увага"
- [2] Змішув.
- [3] Скасувати
- [4] Зберегти
- [5] Модуляція
- [6] Закрито
- [7] Авто [8]
 - Відкрити
Натисніть On .

Зображення LED компонентів системи (→ Мал. 12, [6], стор. 19) світиться жовтим кольором, індикатор стану LED (→ Мал. 3, [10], стор. 10) світиться жовтим кольором. Зелений гачок зникає і з'являється знак "Увага" [1] – символ жовтого кольору у першому рядку.

У випадку із модульованими насосами:

встановіть рівень модуляції.

- У випадку з 3-ходовими виконавчими елементами:
- встановіть кут відкриття.
- Натисніть Зберегти.
 Насос працюватиме доки не завершиться функціональне випробування.

Закінчення функціонального випробування

Щоб закінчити функціональне випробування:

- торкніться символу "Насос".
 Відкриється вікно налаштувань умов. Зображення залежить від компонента, що тестується.
- Натисніть Авто.
- Натисніть Зберегти.

Насос повертається у експлуатаційний стан, заданий системою регулювання.

23.3 Функціональне випробування на прикладі гарячої води

Коли активується **Функц. Тест**, звичайний робочий режим усього приладу вимикається. Усі налаштування зберігаються.

- ▶ Виклик сервісне меню (→ розд. 6.8, стор. 21).
- Натисніть 🗔.
- З'явиться запит Запустити зараз функц. тест?.
- Натисніть Так.

З'явиться вибір функцій, за допомогою яких можна провести **Функц. Тест**.

- Натисніть Гар. вода 2.
- Відобразиться меню.

Шляхом натискання на **On** або **Off** можна ввімкнути компоненти приладу. Шляхом натискання на **Відкрити** або **Закрито** можна здійснити налаштування компонентів приладу. Відобразяться показники підключених датчиків або модуляції.



Мал. 51 Функц. Тест Гар. вода 2

[1] Нас.зав.бака н.н

- [2] Циркуляц. Насос
- [3] Вимк./увімк.
- [4] Статус насоса завантаження бака непрямого нагріву
- [5] Status Циркуляційний насос

i

Після закінчення функціонального випробування ввімкнені компоненти системи знову вимикаються і система продовжує роботу із поточними налаштуваннями.

24 Інформація щодо головного меню Екран блокування

головне меню або сервісне меню можна забезпечити шляхом введення 4-значного пароля.

Функцію Екран блокування можна встановити лише у сервісне меню.

При встановленні налаштування **головне меню** робота всієї системи керування блокується.

При встановленні налаштування сервісне меню сервісне меню стає захищеним від несанкціонованого доступу.

Пароль на момент постачання: 0000.

Для активації блокування, наприклад, для сервісне меню:

- у сервісному меню торкніться Екран блокування > On > Зберегти.
- ▶ Натисніть на сервісне меню і **Зберегти**.
- ► Натисніть **Змінити** для пароля.
- Введіть Старий пароль. За першої активації задайте блокування 0000.
- Введіть Новий пароль і Підтвердити пароль.

Натисніть Зберегти.

Якщо дисплей заблоковано, у першому рядку з'являється символ ключа (→ Мал. 8, [4], стор. 16).



У випадку втрати пароля зняти блокування може тільки сервісна організація.

Підготуйте серійний номер регулятора (ВСТ531). Серійний номер вказано на табличці з позначенням типу приладу на зворотному боці регулятора (→ Мал. 4, [8], стор. 11).

25 Інформація щодо головного меню Дані на моніторі

Значення меню викликаються за допомогою натискання на символ 🗲.

i

Описані тут меню стосуються тільки системи керування із підключеними модулями FM-MM, FM-MW і FM-SI. Дані на моніторі, що висвічуються, залежать від налаштувань, вбудованих модулів і теплогенератора.

В меню Дані на мон. висвічуються задані та фактичні показники.

Для виклику меню Дані на мон.:

- У сервісному меню торкніться символу 寿.
- Натисніть на необхідну область.
 Дані, що можуть бути висвітлені на моніторі, будуть вказані в огляді.



Мал. 52 Огляд меню "Інформація" (приклад)

- [1] Конфігурація модуля
- [2] Температура зовнішнього повітря
- [3] Гар. вода 2
- [4] Теплогенератор
- [5] Дані ОК
- [6] Індик. неспр.
- [7] Версія
- [8] Можл. зв'язку

Залежно від віконця, відображатиметься різна інформація, наприклад:

- Стан запобіжних приладів
- Температури
- Робочі режими
- Години роботи
- Несправності
- Задане та фактичне значення

25.1 Підменю дані на моніторі SI

Відповідно до обраних налаштувань повідомлення висвічуватиметься несправністю або статусом роботи. Зображення відбувається в меню **Дані на мон. > Теплогенератор > FM-SI**.

Зелений гачок Підключене запобіжне обладнання в порядку.

•

Жовтий трикутник

Підключене запобіжне обладнання вимкнено, повідомлення про несправність не згенероване (статус роботи).

 Червоний трикутник
 Підключене запобіжне обладнання вимкнено, згенероване повідомлення про несправність.



Мал. 53 Підменю дані на моніторі SI

- [1] Введення даних запобіжного обладнання
- [2] Позначення запобіжних приладів
- [3] Статус індикації несправності чи повідомлення про роботу обладнання

26 Сервіс

26.1 Інформація щодо головного меню системи керування

За допомогою цієї функції дані системи керування можна зберігати на USB-носії (додаткове обладнання) або переносити їх із флешнакопичувача до системи керування.

- ▶ Під'єднайте USB-носій до USB-входу (→ Мал. 3, [9], стор. 10).
- Эдійсніть виклик сервісного меню та торкніться пункту меню Система кер.

Виконуватися можуть наступні функції:

- Зберегти звіт про обслуг.на USB-носій
- Зберегти конфігурацію пристрою на USB-носій
- Завантаж. конфіг. приладу із USB-носія
- Зберегти резервну копію конфігур. приладу
- Завантажити рез. копію конфігур. приладу
- Зберегти сист. інформацію на USB-носій

Разом із системною інформацією також зберігається журнал несправностей і файл з даними.

Для кожної з цієї функцій існують залежні від функції запити.

i

Інформацію про інші пункти див. розділи: - Завант. зав. налаштув. → розділ 21, стор. 67

26.2 Сервісний адаптер (додаткове обладнання)

Зображення можна вивести на дисплей комп'ютера за допомогою USB-входу (→ Мал. 3, [9], стор. 10) і сервісного адаптера USB до IP.

Таким чином, систему керування можна обслуговувати за допомогою комп'ютера через веб-браузер, а саме перевіряти або змінювати налаштування головного та сервісного меню або підстанцій.

Передумови:

- Сервісний адаптер USB/IP (додаткове обладнання) є в наявності
- Мережевий кабель є в наявності
- Інтернет-браузер встановлений на ПК (рекомендовано Mozilla Firefox)
- Протокол DHCP активовано

Активація призначення адреси на сервісному адаптері DHCP

- Здійсніть виклик сервісного меню та торкніться пункту меню Можл. зв'язку > Признач. адрес > DHCP.
- Зберегти.
- ▶ Вставте сервісний адаптер у вхід USB (→ Мал. 3, [9], стор. 10).
- Відкрийте веб-браузер та введіть «cbc.bosch».
 На комп'ютері відобразиться відповідна панель системи керування.
- Після завершення відображення (індикація) почистіть кешпам'ять (буферну пам'ять) комп'ютера.

i

Обслуговування може здійснюватися тільки однією особою. Уникайте одночасного обслуговування на комп'ютері та системі керування. Діє остання зміна.

• Дотримуйтеся правил техніки безпеки для мереж.

i

Встановлювати драйвер, що постачається разом із USB/IPадаптером, необов'язково.

26.3 Оновлення програмного забезпечення системи керування

Оновлення центрального модуля

Із міркувань безпеки оновлення центрального модуля неможливе.

Оновлення програмного забезпечення НМІ

i

У системах із декількома системами керування (додаткові пристрої, каскади) усі системи керування повинні мати однакову версію програмного забезпечення.

Якщо система керування і система працюють належним чином, більш пізня версія програмного забезпечення не потрібна.

Якщо запускається більш пізня версія програмного забезпечення, параметри налаштувань може бути зміщено новими функціями у інші діапазони.

Інструкції щодо оновлення різних версій див. на головній сторінці Bosch на сайті: https://www.boschthermotechnology.com/de/de/ocs/ commercial-industrial/heizkesselsteuerung-control-8000-758987-p/.

Виконайте такі дії для всіх систем керування:

- перевірте наявне програмне забезпечення.
- Занотуйте версію програмного забезпечення операційної системи та регулятора.
- На головній сторінці знайдіть актуальну версію програмного забезпечення.

Якщо потрібно запустити більш пізню версію програмного забезпечення:

- Збережіть поточну конфігурацію системи керування за допомогою носія даних. Для цього:
- Здійсніть виклик сервісного меню.
- Торкніться пункту меню Система кер..
- Натисніть Зберегти конфігурацію пристрою на USB-носій.
- Дотримуйтесь вказівки для каскадів.
- Виконайте оновлення програмного забезпечення згідно з інструкціями, наданими на головній сторінці, та вказівками на дисплеї.

Буде відображено статус оновлення. Відбудеться автоматичний перезапуск системи керування.

Після перезапуску системи керування:

• перевірте версію програмного забезпечення.

Якщо нова версія програмного забезпечення відсутня або оновлення не вдалося провести:

повторіть операцію.

За наявності нової версії програмного забезпечення:

• Натисніть Завантаж. конфіг. приладу із USB-носія.

26.3.1 Вказівки щодо систем із декількома системами керування, що працюють разом, наприклад, додаткові пристрої, каскади

Якщо наявні системи керування з'єднано у мережу, перед оновленням програмного забезпечення їх потрібно від'єднати:

- Здійсніть виклик сервісного меню та торкніться пункту меню Можл. зв'язку.
- У випадку Роз'єднати сист. керування, натисніть Увімкнути.
 З'явиться поле запиту.
- ► Натисніть на поле **Продовжити**.
- Роз'єднайте усі системи керування.

Індикація роз'єднання не відбувається.

Щоб перевірити, чи всі системи керування від'єднано, необхідно виконати такі кроки у огляді системи:

- ► Натисніть 1[□]
- Натисніть ()).
 Відображаються з'єднані системи керування.
- Виконайте оновлення програмного забезпечення для усіх систем керування.
- ▶ Виконайте об'єднання систем керування (→ розділ 22.1.2, стор. 68).

26.4 Несправності

26.4.1 Індикація несправності

Несправності відображаються на індикаторі стану (→ Мал. 3, [10], стор. 10).

Несправність висвічується червоним LED на головній системі керування та на системі керування, на якій ця несправність виникла. Модуль управління підстанції може показувати несправності тільки тієї системи керування, із якою він пов'язаний.

На головній системі керування, в огляді системи керування, відображається прилад із несправністю (→ Мал. 43, [2], стор. 43).

Щоб подивитися, яка несправність виникла на будь-якій із систем керування:

- Натисніть на екран системи керування.
- Эдійсніть виклик журналу несправностей
 [™] або меню
 "Інформація"
 [™]
 .

26.5 Журнал несправностей

Для виклику журнал несправностей:

- Відкрийте **сервісне меню**.
- У сервісне меню торкніться символу 寿.
- ▶ Торкніться символу 🕫 .

Меню **журнал несправностей** відображає несправності та індикатори здійснення сервісного обслуговування опалювального приладу. На системі керування відображаються несправності та індикатори здійснення сервісного обслуговування вибраного теплогенератора.

У разі виникнення більшої кількості несправностей і позначок про здійснення сервісного обслуговування, ніж може відобразити одна сторінка, їх перелік можна викликати стрілкою в посиланні.

1	2	3	4	5
				0010008700-001

Мал. 54 журнал несправностей

- [1] Розпізнавання несправностей
- [2] Виявлено (дата, час), вказує, коли виникла несправність.
- [3] Усунено (дата, час), вказує, коли несправність було усунено.
- [4] Обладнання, вказує, на якому обладнання виникла
- несправність.
- [5] Текст на дисплеї, описує вид несправності.

26.6 Усунення несправностей

Індикація несправності залежить від модуля, що використовується.

Несправності, причина яких міститься в системі керування, зникають автоматично, якщо несправність усувається.

Несправності, причина яких міститься в блоці керування пальником теплогенератора, повинні, залежно від типу несправності, позначатися в системі керування або теплогенераторі:

дотримуйтеся вказівок технічної документації теплогенератора!

Для несправностей, які ви не можете усунути самостійно, потрібно задавати наступні дані:

- Текст або номер відображуваної несправності
- Тип системи керування на фірмовій табличці (→Мал. 3, [11], стор. 10)
- Версія програмного забезпечення операційної системи та регулятора
- ► натисніть ¹/₁.

i

Якщо несправність виникає повторно, завантажте із меню **Система кер.** подальшу інформацію, та надайте її службі обслуговування:

• Зберегти конфігурацію пристрою на USB-носій

Текст на дисплеї/ спостереження/ несправність	Вплив на характеристики регулювання	Причина	Усунення
Дисплей темний	Керування за неробочого стану	 Аварійний вимикач системи опалення вимкнено. 	 Ввімкніть аварійний вимикач системи опалення.
		• Систему керування вимкнено.	 Ввімкніть систему керування.
		 Спрацював запобіжник системи керування. 	 Засуньте стрижень в середину.
		• Спрацьовує запобіжник.	 Перевірте загальний запобіжник котельні.
Модуль не працює	Модулі не працюють	 Електропостачання між модулями не встановлено. 	 Підключити електроживлення.
		 Спрацював запобіжник системи керування. 	Васуньте стрижень запобіжника всередину (→ Мал. 3, [12], стор. 10).
Модуль не підтримується	Модуль не розпізнається.	 Встановлений модуль несправний, або на ньому встановлена стара версія програмного забезпечення. 	 Замініть модуль.
xxx °C	Система керування	• Датчик недоступний, несправний або	 Перевірте підключення датчика.
	продовжує працювати.	працює поза зоною вимірювань.	 За потреби замініть датчик.
	16	• модуль несправнии.	 За потреби замініть модуль.
увімк. ручнии режим	котел працює відповіднодо інструкцій у ручному режимі → розділ 7.3, стор. 23.	• Увімк. ручнии режим	► Вимкніть ручний режим → розділ 7.3, стор. 23.
Активен тест дим.газів	Регулювання працює протягом щонайбільш 30 хвилин із підвищеною температурою лінії подачі → розділ 7.2, стор. 21.	• Активен тест дим.газів	 Припиніть тестування димових газів → розділ 7.2, стор. 21.
Заводське блокування	Заводські параметри	 Система регулювання у стані постачання має заводське блокування. 	 Розблокуйте регулювання за допомогою reset -> розділ. 7.1, стор. 21.

Сервіс 26

	-		
Текст на дисплеї/ спостереження/ несправність	Вплив на характеристики регулювання	Причина	Усунення
Температуру запобіжного обмежувача температури перевищено	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Температура на запобіжному датчику температури зависока. Спрацював запобіжний обмежувач температури. 	 Забезпечення тепловідведення на котлі: Знайдіть місце роботи запобіжного обмежувача температури (наприклад, перевірте роботу функцій системи керування). Усуньте причину.
Недійсне положення перемички запобіжного обмежувача температури	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Перемичку не розпізнано або встановлено неправильно. 	 Перевірте положення перемички на ZM5311.
Запустити тест положення датчика запобіжного обмежувача температури	→ розділ 9.3, стор. 27	 Виконується тест положення датчика запобіжного обмежувача температури. 	 Розблокуйте регулювання за допомогою reset -> розділ. 7.1, стор. 21.
Перервано тест положення датчика запобіжного обмежувача температури	Регулювання заблоковано.	 Тестування скасовано, оскільки кнопки і і відпущено зарано. Запобіжний датчик температури встановлено у неправильне положення. 	 Розблокуйте регулювання за допомогою reset. Повторіть тест. Встановіть запобіжний датчик температури у правильне положення.
Тест положення датчика запобіжного обмежувача температури успішно виконано	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.		 Розблокуйте регулювання за допомогою reset.
Несправний датчик запобіжного обмежувача температури	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Температура на запобіжному датчику температури зависока. Різниця температур лінії подачі контуру опалення і запобіжного датчика температури завелика. 	 Перевірте та за необхідності замініть датчик запобіжного обмежувача температури.
Зовнішнє блокування	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Регулятор несправний. 	 Розблокуйте регулювання за допомогою reset Замініть регулятор.
Вхід SI відкритий	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Спрацювало запобіжне обладнання в запобіжному ланцюгу. 	 Перевірте запобіжне обладнання. Усуньте причину. Розблокуйте запобіжні пристрої (наприклад, запобіжний обмежувач температури димових газів).
Відсутній зворотний сигнал заслінки димових газів Безперервний зворотний сигнал заслінки димових газів	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Помилка з'єднання клапана. Помилка функції зворотного зв'язку клапана. З'єднувальний кабель пошкоджено. Клапан несправний. 	 Перевірте підключення. Замініть несправний кабель. Замініть клапан.
Модуль ZM5311 несправний	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	• Внутрішня несправність	► Замініть модуль ZM5311.

26

Текст на дисплеї/ спостереження/ несправність	Вплив на характеристики регулювання	Причина	Усунення
Зовнішня несправність	Жодного впливу на спосіб керування.	 Підключено вхід несправності центрального модуля ZM5311. Зовнішні підключені компоненти вийшли з ладу або несправні. 	 Перевірте роботу зовнішніх компонентів та за необхідності усуньте несправності/ виконайте заміну.
Внутр. несправність альтернат. теплогенер.	Дані може бути втрачено.	 Виникла несправність через електромагнітну несумісність. Система керування несправна. 	 Якщо несправність наявна протягом тривалого часу або постійно повторюється: усуньте несправність через електромагнітну несумісність. Замініть модуль або систему керування.
Ручний режим експлуатації насоса	Насос у ручному режимі.	• Увімкнено ручний режим.	 Вимкніть ручний режим.
Зовн. вхід ES несправний	Жодного впливу на спосіб керування.	 Напруга проходить на зовнішньому вході. Модуль або система керування вийшли з ладу. 	Перевірте роботу зовнішніх компонентів.За потреби замініть модуль.
Розімкніть перемичку на клемі SI мережевого модуля для типу котла EMS.	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Недопустима комбінація теплогенератора EMS і FM-SI (запобіжний ланцюг закритий). Модуль FM-SI не підтримується у типі котла EMS. Невірне підключення запобіжного обладнання. Вибрано неправильний тип котла. 	 Перевірте налаштування типу котла. Видаліть функціональний модуль FM-SI. За типу котла EMSвідкрийте запобіжний ланцюг (SI 17, 18) на ZM5311 (видаліть перемичку). Підключіть запобіжні пристрої до теплогенератора EMS.
Датчик температури котлової води несправний	Котел розблоковано з максимальною потужністю.	 Датчик температури підключений неправильно або має дефекти. Система керування несправна. 	Перевірте підключення датчика.Замініть датчик або модуль.
Датчик температури зворотної лінії несправний	Регулювання температури зворотної лінії не можливо.	 Датчик температури підключений неправильно або має дефекти. Датчик температури або система керування несправні. 	 Перевірте підключення датчика. Замініть датчик або модуль.
Ручний режим	Теплогенератор перебуває в ручному режимі роботи.	• Увімкнено ручний режим.	 Вимкніть ручний режим.
Несправність ланцюга SI	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Під'єднані запобіжні пристрої усунули несправність. 	 Розблокуйте під'єднані запобіжні пристрої.
Окремий пальник, попередньо налаштований на заводі, заблоковано	Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний. Гаряча вода відсутня.	 Несправність пальника. Пальник пошкоджено. Центральний модуль ZM5311 або система керування мають дефекти. 	 Усуньте несправність пальника → див. технічну документацію котла чи пальника. Перевірте, чи від пальника надходить сигнал про несправність на клему ВR 9 (сигнал 230 В): сигнал про несправність: перевірте функціонування пальника. сигнал про несправність відсутній: замініть модуль котла.
Ручний режим роботи виконавчого елемента котла	Пальник перебуває в ручному режимі роботи.	 Увімкнено ручний режим. 	 Вимкніть ручний режим.
Перевищено кількість годин роботи з моменту останнього технічного обслуговування!	Вплив на характеристики регулювання не відбувається.	 Встановлена тривалість роботи до здійснення наступного технічного обслуговування минула. 	 Проведіть техобслуговування. Скиньте показники індикатора здійснення сервісного обслуговування.
Заверш. інтерв. техобслугов.	Вплив на характеристики регулювання не вілбувається.	 Термін до здійснення наступного техобслуговування минув. 	 Проведіть техобслуговування. Скиньте показники індикатора здійснення сервісного обслуговування.

Текст на дисплеї/ спостереження/ несправність	Вплив на характеристики регулювання	Причина	Усунення
Кількість розпалів пальника перевищено	Вплив на характеристики регулювання не відбувається.	 Налаштована кількість розпалів пальника минула. 	 Проведіть техобслуговування. Скиньте показники індикатора здійснення сервісного обслуговування.
Внутр. несправнічсть	Дані може бути втрачено.	 Виникла несправність через електромагнітну несумісність. Система керування несправна. 	 Якщо несправність наявна протягом тривалого часу або постійно повторюється: усуньте несправність через електромагнітну несумісність. Замініть модуль або систему керування.
Теплогенератор не досягає заданої температури	Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний. Котел розблоковано з максимальною потужністю.	 Регулятор температури котла перебуває в ручному режимі роботи. Відсутнє паливо. Неправильне розташування датчиків. Датчик температури котлової води під'єднано неправильно або має дефекти. 	 Вимкніть ручний режим. Перевірте кількість та подачу палива. Перевірте розташування датчиків. Замініть датчик.
Насос котлового контуру не запускається	Вплив на характеристики регулювання не відбувається.	 Підключений насос котлового контуру має дефекти або несправний. 	 Перевірте роботу підключеного зовнішнього насоса. За потреби замініть модуль.
Насос котлового контуру не зупиняється	Вплив на характеристики регулювання не відбувається.	 Підключений насос котлового контуру має дефекти або несправний. 	 Перевірте роботу підключеного зовнішнього насоса. За потреби замініть модуль.
Висока темп. димових газів	Вплив на характеристики регулювання не відбувається.	 Котел забруднений. Датчик температури відпрацьованих газів має дефекти. 	Очистьте котел.Перевірте підключення датчика.
Датчик температури відпрацьованих газів несправний	Неможливо виміряти температуру димових газів.	 Датчик температури підключений неправильно або має дефекти. Датчик температури або система керування несправні. 	Перевірте підключення датчика.Замініть модуль.
Модуль FM-SI у типі котла EMS не підтримується. Видаліть функціональний модуль.	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Недопустима комбінація теплогенератора EMS і FM-SI Модуль FM-SI не підтримується у типі котла EMS. Невірне підключення запобіжного обладнання. Вибрано неправильний тип котла. 	 Перевірте налаштування типу котла. Видаліть функціональний модуль FM-SI. За типу котла EMS відкрийте запобіжний ланцюг (SI 17, 18) на ZM5311 (видаліть перемичку). Підключіть запобіжні пристрої до теплогенератора EMS.
Заслінка димових газів на центральному модулі не підтримується типом котла EMS. Вставте перемичку.	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Неправильне місце під'єднання заслінки димових газів для типу котла EMS. Вибрано невірний котел. 	 Заслінка димових газів на центральному модулі не підтримується типом котла EMS: встановіть перемичку. Перевірте налаштування типу котла. Підключіть заслінку димових газів до теплогенератора EMS.
Розімкніть перемичку на клемі EV центрального модуля для типу котла EMS.	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Клема EV у випадку із котлом EMS на ZM5311 замкнута. 	Для типу котла EMS: ▶ розімкніть перемичку на клемі EV центрального модуля.
Котел EMS, код несправності: %%	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний (%% задає код несправності).	• Несправність на котлі типу EMS	 Дотримуйтеся вказівок щодо несправностей, наведених у документації теплогенератора EMS.

26

Текст на дисплеї/	Вплив на	Причина	Усунення
спостереження/	характеристики		
Підключений тип котла не підтримується системою керування	Регулювання Заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Неправильне налаштування системи керування Система керування несправна 	 Перевірте налаштування системи керування. Замініть модулі або систему керування.
Зовнішній запит тепла через WA активний (EMS)	Регулювання працює залежно від зовнішнього запиту тепла.	 Зовнішній запит тепла наявний у котлі типу EMS. 	 Деактивувати зовнішній запит тепла у котлі типу EMS.
Аварійний режим, не регулюється ззовні	Котел розблоковано з попередньо налаштованою потужністю.	 Датчик температури котлової води або система керування несправні. 	 Замініть датчик, центральний модуль або систему керування.
Вхід EV відкритий	Регулювання заблоковано. Захист котла (захист від замерзання та утворення конденсату) недоступний.	 Клему EV на ZM5311 розімкнуто. 	 Встановіть перемичку на клему EV.
Необхідний датчик температури зворотної лінії	Регулювання температури зворотної лінії не можливо.	Датчик температури підключений неправильно або має дефекти.Система керування несправна.	Перевірте підключення датчика.Замініть модуль.
Датчик температури зовнішнього повітря несправний (ZM або шина)	Система регулювання бере до уваги мінімальну температуру зовнішнього повітря.	 Датчик температури зовнішнього повітря несправний, не підключений або має дефекти. Центральний модуль ZM5311 або система керування несправні. Зв'язок із системою керування, що має адресу ≥ 1, перервано. 	 Перевірте, чи датчик температури зовнішнього повітря підключено до правильної системи керування (для системи із декількома теплогенераторами на системі керування з адресою 0). Перевірте з'єднання в системах керування. Замініть датчик температури зовнішнього повітря або центральний модуль.
Датчик темп. лінії под. неспр.	Виконавчий елемент працює постійно.	 Датчик температури підключений неправильно. Коли в регуляторі обирається виконавчий елемент, регулювання потребує відповідного датчика температури лінії подачі. Модуль FM-MM або система керування вийшли з ладу. 	 Перевірте з'єднання датчика. Якщо несправний опалювальний контур має працювати як опалювальний контур із змішувачем: Перевірте чи не обрано виконавчий елемент (-> Табл. 17, стор. 44). За потреби замініть модуль.
Датчик темп. гарячої води неспр.	Вода не гріється.	 Датчик температури підключений неправильно або несправний. Обрано приготування гарячої води. Модуль або система керування вийшли з ладу. 	 Перевірте з'єднання датчика. Перевірте монтаж датчика на баку непрямого нагріву. За відсутності потреби в приготуванні гарячої води вимкніть режим приготування гарячої води. За потреби замініть датчик температури. За потреби замініть модуль або систему керування.
Гаряча вода не нагрівається	Вода не гріється. Фактична температура води становить менше 40 °C.	 Насос завантаження бака непрямого нагріву несправний. Модуль FM-MW пошкоджено. За наступних підігрівів використовується більше гарячої води. 	 Перевірте, чи модуль працює у автоматичному режимі. Перевірте роботу датчика температури та насоса завантаження бака непрямого нагріву. За потреби замініть модуль або систему

керування.

Текст на дисплеї/ спостереження/	Вплив на характеристики	Причина	Усунення
несправність Невдала термічна дезінфекція	регулювання Термічна дезінфекція перервалася.	 Теплопродуктивності теплогенератора не вистачає, оскільки, наприклад, інші споживачі тепла (такі як опалювальний контур) працюють під час термічної дезінфекції. Датчик температури підключений неправильно або має дефекти. Насос завантаження бака непрямого нагріву підключений невірно або він пошкоджений. Модуль FM-MW або система керування вийшли з ладу. Кількість води, що використовується протягом всього періоду дезінфекції, надто велика. 	 Оберіть точку часу для термічної дезінфекції таким чином, щоб вона не пересікалася з іншими запитами тепла. Перевірте роботу датчика температури та насоса завантаження бака непрямого нагріву. За потреби замініть датчик температури та насос завантаження бака непрямого нагріву. За потреби замініть модуль або систему керування.
Несправний датчик дист. керування ОК	Оскільки поточного фактичного значення кімнатної температури не надається, врахування кімнатної температури, оптимізація ввімкнення та вимкнення та автоматична адаптація не здійснюються. Система керування працює згідно із останніми встановленими на дистанційному керуванні показниками.	 Дистанційне керування підключено неправильно або має дефекти. Датчик температури підключений неправильно або має дефекти. Дистанційне керування розміщено неправильно. Розрив кабелю з'єднання із системою дистанційного керування. Система дистанційного керування має дефекти. Модуль або система керування вийшли з ладу. 	 Перевірте функціонування та підключення системи дистанційного керування. Перевірте адресацію системи дистанційного керування. Замініть систему дистанційного керування і функціональний модуль. Перевірте з'єднувальний кабель.
Несправність зв'язку дист. керув.	Оскільки поточного фактичного значення кімнатної температури не надається, врахування кімнатної температури, оптимізація ввімкнення та вимкнення та автоматична адаптація не здійснюються.	 Дистанційне керування підключено неправильно або має дефекти. Адресу дистанційного керування призначено неправильно. Розрив кабелю з'єднання із системою дистанційного керування. Опалювальний контур не підпорядковується системі дистанційного керування. Система керування несправна. 	 Перевірте функціонування та підключення системи дистанційного керування. Перевірте адресацію системи дистанційного керування. Перевірте налаштування опалювального контуру. Замініть систему дистанційного керування і функціональний модуль.
Використання адреси 0 на приладі заблоковано	Вплив на характеристики регулювання не відбувається	 Адресу поворотного кодового вимикача на зворотному боці регулятора задано неправильно. Приклад: система із однією системою керування і розташуванням поворотного кодового вимикача > 0. 	 Перевірте розташування поворотного кодового вимикача (→ розд. 8.1.1, стор. 24): Положення 0: головна система керування (є лише 1 учасник CBC-BUS) Положення > 0: є інший учасник CBC-BUS
Не підключено головну систему керування	Захист котла недоступний. Пріоритетність режиму приготування гарячої води більше не є можливою. Система регулювання бере до уваги мінімальну температуру зовнішнього повітря.	 Головну систему керування (адреса 0) вимкнено. Головна система керування (адреса 0) недоступна. 	 Перевірте всі адреси учасників СВС-ВUS. При цьому головна система керування повинна мати адресу 0 (поворотний кодовий вимикач за модулем управління системи керування → розд. 8.1.1, стор. 24). Перевірте з'єднання CBC-BUS із адресою 1.

26

Текст на дисплеї/ спостереження/ несправність	Вплив на характеристики регулювання	Причина	Усунення
З'єднання з підстанцією перервано	З'єднання CBC-BUS більше не є можливим. Регулюючі функції, для яких потрібна передача даних через CBC-BUS, більше не виконуються.	 Ввімкнено декілька однакових адрес. Кожну адресу можна вказувати в системі CAN-BUS лише один раз. 	 Перевірте всі адреси учасників CBC-BUS. Кожну адресу можна вказувати в системі CBC-BUS лише один раз.
Вставлений модуль не підтримується в поточному гнізді	Функції модуля, на якому стався конфлікт адрес, більше не працюють. З'єднання між вказаним модулем і системою керування через CAN-BUS усе ще є можливим.	 Модуль підключено в неправильний роз`єм. 	 Перевірте розташування модуля.
Модуль не підтримується в поточній конфігурації приладу	Виходи модуля вимкнено, індикацію несправності ввімкнено.	 Програмне забезпечення системи регулювання надто старе, щоб розпізнавати модуль. Модуль або система керування вийшли з ладу. 	 Перевірте версію системи керування та регулятора. Замініть модуль або систему керування.
Інертний анод	Вплив на характеристики регулювання не відбувається	 Напруга проходить на зовнішньому вході WF1/2. Модуль або система керування вийшли з ладу. 	Замініть інертний анод.За потреби замініть модуль.
Відсутня напруга на внутрішньому запобіжнику ZM5311 живлення пальника	Пальник не вмикається.	 Спрацював внутрішній запобіжник ZM5311. Зависоке споживання електроенергії пальником. 	 Від'єднайте вентилятор пальника від электроживлення. Потім: замініть ZM5311.

Таб. 35 Огляд несправностей

27 Очищення системи керування

- При потребі корпус можна протерти вологою ганчіркою.
- Не використовуйте для цього гострі та їдкі засоби чищення.

28 Захист довкілля/утилізація відходів

Захист довкілля є основоположним принципом діяльності групи Bosch.

Якість продукції, економічність і екологічність є для нас пріоритетними цілями. Необхідно суворо дотримуватися законів і приписів щодо захисту навколишнього середовища. Для захисту навколишнього середовища ми використовуємо найкращі з точки зору економічних аспектів матеріали та технології.

Упаковка

Що стосується упаковки, ми беремо участь у програмах оптимальної утилізації відходів.

Усі пакувальні матеріали, які використовуються, екологічно безпечні та придатні для подальшого використання.

Електричні та електронні старі прилади



Цей символ означає, що виріб забороняється утилізувати разом із іншими відходами. Його необхідно передати для обробки, збирання, переробки та утилізації до пункту прийому сміття.

Цей символ є дійсним для країн, у яких передбачено положення про переробку електронних відходів, наприклад "Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання". Ці положення передбачають рамкові умови, що діють для здачі та утилізації старих електронних приладів у окремих країнах.

Оскільки електронні прилади можуть містити небезпечні речовини, їх необхідно утилізувати з усією відповідальністю, щоб звести до мінімуму можливу шкоду довкіллю та небезпеку для здоров'я людей. Крім того, утилізація електронного обладнання сприяє збереженню природних ресурсів.

Більш детальну інформацію щодо безпечної для довкілля утилізації старих електронних та електричних приладів можна отримати у компетентних установах за місцезнаходженням, у підприємстві з утилізації відходів або у дилера, у якого було куплено виріб.

Більш детальну інформацію див.: www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Акумулятори

Акумулятори забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям. Вживані акумулятори необхідно утилізувати в місцевих сміттєвих установах.

29 Вказівки щодо захисту даних



Ми, компанії із групи Роберт Бош (Robert Bosch) (зокрема, ТОВ «Роберт Бош Лтд», місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т П.Тичини 1-в, офіс А701; DPO@bosch.com; info@ua.bosch.com; Телефон +380 (44) 490-2400, Факс +380 (44) 490-2486), обробляємо

інформацію про товар та його встановлення, технічні дані та дані про з'єднання, дані зв'язку, реєстрацію товару та дані історії клієнта, що можуть вважатись персональними даними.

Ми обробляємо такі дані із законною метою, котра не обов'язково вимагає наявності згоди суб'єкта персональних даних, а може здійснюватися на інших правових підставах відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі «Закон»), - щоб забезпечити функціональність товару (на підставі п. З ч. 1 ст. 11 Закону), щоб виконати наш обов'язок з нагляду за товарами та з міркувань безпеки товару (п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону), щоб захистити наші права у зв'язку з питаннями гарантії та реєстрації товару (п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону) та щоб проаналізувати розповсюдження нашого товару та надати індивідуальну інформацію та пропозиції, пов'язані з товаром (п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону).

Для продажу товарів та надання маркетингових послуг, ведення договорів, обробки платежів, програмування, розміщення даних та послуг гарячої лінії, ми можемо замовляти та передавати Ваші персональні дані зовнішнім постачальникам послуг та/або компаніям групи Роберт Бош (Robert Bosch).

У деяких випадках, але лише за умови забезпечення належного захисту даних, персональні дані можуть передаватися третім особам, розташованим за межами України та Європейського економічного простору. Додаткова інформація надається на запит (контакти ТОВ «Роберт Бош Лтд» вказано вище).

Ви можете також зв'язатися з нашою Уповноваженою особою по захисту персональних даних (Група Роберт Бош) за адресою: Уповноважена особа по захисту персональних даних, Роберт Бош ГмбХ, (Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY - Німеччина).

Ви маєте право заперечувати щодо обробки персональних даних на підставах, що стосуються Вашої конкретної ситуації, або коли персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу. Щоб скористатися своїми правами, зв'яжіться з нами. Текст Закону, яким передбачено Ваші права, доступний на сайті Парламенту: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, скористайтесь QR-кодом.

30 Додаток

30.1 Протокол введення в експлуатацію

Копія протоколу має таку ж силу, що й оригінал:

- 1. Позначте хрестиком виконані роботи.
- 2. Введіть значення та дату.
- 3. Підпишіть протокол.

	Роботи із введення в експлуатацію	Сторінка (окремі робочі операції)	Виконано	Примітки (підпис)
1.	Чи заповнено систему водою та чи видалено з неї повітря?	Див. документацію до інших компонентів.		
2.	Чи підключено систему керування?			
3.	Чи підключено усі електричні компоненти?			
4.	Чи виконано заземлення системи відповідно до місцевих норм?			
5.	Чи налаштовано регулювання відповідно до системи?			
6.	Чи дотримано умови експлуатації теплогенератора?	Див. документацію до теплогенератора.		
7.	Чи проведено тест положення датчика запобіжного обмежувача температури?	Стор. 26		
8.	Чи проведено функціональне випробування компонентів?	Стор. 72		
9.	Чи проведено функціональне випробування запобіжних пристроїв та чи занесено до протоколу його результати?			
10.	Чи занесено налаштовані значення до протоколу? Наприклад, збережено дані			
11.	Чи проведено інструктаж для користувача та чи передано йому технічну документацію?			
	Кваліфіковане введення в експлуатацію підтверджено.		Підпис/печат	ка/підприємство, що
	Підпис працівника сервісного центру		спеціалізуєть	ся на опаленні/дата

Таб. 36 Протокол введення в експлуатацію

30.2 Технічні характеристики

30.2.1 Технічні дані системи керування

	Одиниця вимірювання	5311
Розміри B/H/L	ММ	653/274/253
Робоча напруга (при 50 Гц ±4 %)	BAC	230 (+10 %/-15 %)
Споживання потужності	Вт	5
Захист системи керування	А	2 x 10
Ступінь захисту	-	IP X0D
Клас захисту	-	I
Максимальний струм		
перемикання	А	8
• Вихід пальника	А	5 (30 А для
• Виходи насоса		10 мс)
Температура зовнішнього		
повітря	C°	+5+50
• Експлуатація	C°	-20+60
• Транспортування, зберігання		
Макс. вологість повітря	%	75

Таб. 37 Технічні дані системи керування

30.2.2 Технічні характеристики функціонального модуля FM-MM

	Одиниця вимірювання	Функціональни й модуль FM- MM
Робоча напруга (при 50 Гц ± 4 %)	B AC	230 (+10 %/-15 %)
Споживання потужності	Вт	1
Виконавчий елемент опалювального контуру (SH):		
Максимальний струм		
переключення	А	5
Активація	В	230
		З-крокова система керування (спосіб PI-)
Рекоменлований цас роботи	С	120
виконавчого двигуна		(регулюється 10-600)
Максимальний струм перемикання		
• Виходи насоса	А	5
Датчик температури: датчик NTC Ø	ММ	9
Зовнішня функція вибору WF Навантаження на контакт	DC/мА	Вхід із нульовим потенціалом 5/10
Температура зовнішнього повітря		
• Експлуатація	°C	+5+50
• Транспортування, зберігання	°C	-20+60
Макс. вологість повітря	%	75

Таб. 38 Технічні характеристики функціонального модуля FM-MM

30.2.3 Технічні характеристики функціонального модуля FM-MW

	Одиниця вимірювання	Функціональни й модуль FM-MW
Робоча напруга (при 50 Гц ± 4 %)	BAC	230 (+10 %/-15 %)
Споживання потужності	Вт	1
Виконавчий елемент опалювального контуру (SH):		
Максимальний струм	А	5
переключення Активація	В	230 З-крокова система керування (спосіб PI-)
Рекомендований час роботи виконавчого двигуна	с	120 (регулюється 6 600)
Максимальний струм перемикання		
• Виходи насоса	А	5
Датчик температури: датчик NTC Ø	ММ	9
Зовнішня функція вибору WF	DC/мА	Вхід із нульовим
Навантаження на контакт		потенціалом 5/10
Температура зовнішнього повітря		
• Експлуатація	C°	+5+50
• Транспортування, зберігання	°C	-20+60
Макс. вологість повітря	%	75

Таб. 39 Технічні характеристики функціонального модуля FM-MW

30.2.4 Технічні характеристики функціонального модуля FM-SI

	Одиниця вимірювання	Функціональни й модуль FM-SI
Робоча напруга (при 50 Гц ± 4 %)	B AC	230 (+10 %/-15 %)
Споживання потужності	Вт	1
Входи SI1SI5	B AC	230 (± 10 %)
Температура зовнішнього повітря		
• Експлуатація	°C	+5+50
• Транспортування, зберігання	C°	-20+60
Макс. вологість повітря	%	75

Таб. 40 Технічні характеристики функціонального модуля FM-SI

71

30.3 Криві датчика

НЕБЕЗПЕКА

Небезпека для життя через ураження струмом!

Перед відкриванням приладу:

- Вимкніть мережеву напругу на всіх полюсах.
- Забезпечте захист від випадкового ввімкнення.
- Перевірка щодо несправностей:
- Затягніть клеми датчика.
- За допомогою датчика опору виміряйте опір на кінцях кабелів датчика температури.
- Виміряйте температуру датчика температури за допомогою термометру.

Наступні таблиці демонструють, чи відповідає температура показнику опору.

i

На всіх кривих відхилення датчика складає ± 3 % при 25 °C.

30.3.1 Значення опору для датчика температури котлової води та датчика температури відпрацьованих газів (ZM 5311, здвоєний датчик із запобіжним датчиком температури) у випадку з опалювальним котлом EMS з блоком керування пальником SAFe

Температура [°C]	Опір [Ω]
-10	50442
-5	39324
0	30902
5	24495
10	19553
15	15701
20	12690
25	10291
30	8406
35	6912
40	5715
45	4744
50	3958
55	3312
60	2786
65	2357
70	2004
75	1709
80	1464
85	1257
90	1084
95	939
100	816
105	711

 Таб. 41
 Значення опору для датчика температури котлової води та датчика температури відпрацьованих газів для опалювального котла EMS із блоком керування пальником SAFe

30.3.2 Значення опору для датчика температури зовнішнього повітря, температури в приміщенні, лінії подачі та гарячої води

Температура [°C]	Опір [Ω]
-40	332100
-35	240000
-30	175200
-25	129300
-20	95893
-15	72228
-10	54889
-5	42069
0	32506
5	25313
10	19860
15	15693
20	12486
25	10000
30	8060
35	6536
40	5331
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1480
80	1258
85	1070
90	915
95	786
100	677
110	508
115	443
120	387

Таб. 42 Значення опору датчика температури 53хх





Вuderus в Україні: ТОВ «Роберт Бош Лтд» пр.-т Павла Тичини, 1-В ТОЦ «Silver Breeze», оф. А701 м. Київ, 02152, Україна

info@buderus.ua www.buderus.ua